

! sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der Verwendung der Waschmaschine alle Anweisungen und Erklärungen zur Installation. Halten Sie sich sorgfältig an alle Anweisungen. Bewahren Sie die Bedienanweisungen für spätere Fragen auf. Übergeben Sie diese Anweisungen auch künftigen Nachbesitzern der Maschine.

Halten Sie sich aus Sicherheitsgründen streng an die Warnhinweise zur Installation und zur Verwendung der Waschmaschine. Diese sind im beiliegenden Blatt „Sicherheitshinweise“ aufgelistet. Sie müssen diese Warnhinweise vor der Inbetriebnahme des Gerätes lesen. Bewahren Sie auch dieses Benutzerhandbuch auf bzw. übergeben Sie es künftigen Nachbesitzern der Maschine.

Zweckmäßiger Gebrauch: Das Gerät eignet sich ausschließlich zum Betrieb im trockenen Innenbereich von Haushalten. Es dient als Maschine zum Waschen von Textilien mit speziellen Waschmitteln für Waschmaschinen. Eine abweichende Verwendung ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen führen. In diesen Fällen besteht keine Haftung des Herstellers.

hinweise zur weee-kennzeichnung

Diese Markierung auf dem Gerät selbst oder der dazugehörigen Dokumentation weist darauf hin, dass es nicht mit dem üblichen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schädigungen der Umwelt und Gesundheit durch unkontrollierte Entsorgung zu verhindern, trennen Sie das Gerät bitte von anderen Arten von Müll und führen Sie es dem Recycling zu, damit die verschiedenen Materialien im Sinne der Nachhaltigkeit weiterverwendet werden können. Wenden Sie sich bitte entweder an Ihren Einzelhändler oder die örtlichen Behörden, die Sie zu einer umweltfreundlichen Entsorgung des Gerätes informieren.

mitgeliefertes zubehör

- Wasserzulaufschlauch
- Ablaufschlauchführung
- Plastikdeckel (4 x)
- Schraubenschlüssel

aufstellen / installation ihrer waschmaschine

Nivellierung der Waschmaschine



Nivellieren Sie Ihre Maschine und ziehen Sie die Muttern mit Hilfe des mitgelieferten Schlüssels an.

Transportsicherungen entfernen



Die Transportsicherungen an einem sicheren Ort aufbewahren. Wenn Sie Ihre Waschmaschine zu einem späteren Zeitpunkt transportieren, müssen Sie die Transportsicherungen wieder einsetzen.



Anschluss des Wasserzulaufschlauchs

Nehmen Sie die L-förmige Armatur des Kaltwasserzulaufschlauchs und schließen Sie sie an den Kaltwasseranschluss auf der Rückseite der Maschine an. Mit der Hand anziehen. Der Wassererschlauch muss an einem Ende mit der Waschmaschine und am anderen Ende mit dem Wasserhahn verbunden sein.

Den Wasserzulaufschlauch nicht dehnen. Wenn der Schlauch zu kurz ist, muss er durch einen längeren Hochdruckschlauch ersetzt werden.

Schließen Sie das andere Ende des Kaltwasserzulaufschlauchs an den Hahn Ihrer Kaltwasserleitung an und ziehen Sie ihn mit der Hand fest. Bei Bedarf können Sie das Ende des Wasserversorgungsschlauchs neu positionieren, indem Sie die Armatur lockern, den Schlauch drehen und die Armatur wieder anziehen.

Installation des Ablaufschlauchs



Ablaufschlauch aus oberer Halterung lösen, jedoch nicht aus der verschraubten Halterung. Ablaufschlauch entweder an einen Siphon montieren oder mit der Ablaufschlauchführung über den Rand eines Waschbeckens einhängen.

Elektrischer Anschluss

Schließen Sie die Waschmaschine mit dem Netzstecker an eine geerdete Schutzkontakt-Steckdose (230 V, 50 Hz) an.

Anschluss an Warm- oder Regenwasser

Einige Geräte haben einen zweiten Wasseranschluss (orange). Diese Geräte können entweder nur mit kaltem Leitungswasser (Frischwasser), mit kaltem Leitungswasser und Warmwasser oder mit kaltem Leitungswasser und Regenwasser betrieben werden. Zum Anschluss eines solchen Geräts an Warm- oder Regenwasser verbinden Sie den orangenen Wasseranschluss mit Hilfe des zweiten Wasserzulaufschlauchs mit dem Hahn der Warm- oder Regenwasserleitung.



HINWEISE: Bei Verwendung von Warmwasser sollte die Warmwassertemperatur am Hahn der Warmwasserleitung nicht mehr als 60°C betragen. Sie waschen besonders günstig, wenn das Warmwasser durch regenerative Energien (z.B. Solarenergie) erwärmt wird.

reinigung des gewebefilters am wasserzulaufschlauch



reinigung des schmutzfilters (fremdkörperfalle)



diese punkte prüfen, wenn...

FEHLER

ihre Waschmaschine sich nicht einschalten lässt

LÖSUNG

- Prüfen, ob der Netzstecker der Waschmaschine eingesteckt ist.
- Prüfen, ob die Tür richtig verschlossen ist.
- Prüfen, ob die Wasserzufuhrhähne offen sind.
- Prüfen, ob der Ein- und Pausen-Schalter betätigt wurde.

die Maschine kein oder nur zu wenig Wasser bekommt

- Den Hahn ganz aufdrehen.
- Prüfen, ob die Wasserversorgung eingefroren ist.
- Den Wasserzulaufschlauch gerade legen.
- Den Filter am Wasserzulaufschlauch reinigen.

nach dem Waschgang Waschmittelrückstände in der Schublade zurückbleiben

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Maschine mit einem ausreichenden Wasserdruck betrieben wird.
- Stellen Sie sicher, dass das Waschmittel in die Mitte der entsprechenden Einspülkammer gegeben wird

ihre Waschmaschine vibriert oder zu viel Lärm macht

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Waschmaschine auf einer ebenen Fläche steht.
- Wenn die Abstellfläche nicht eben ist, passen Sie die Abstellfüße der Waschmaschine entsprechend an.
- Stellen Sie sicher, dass die Transportsicherungen entfernt sind.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Waschmaschine nicht an andere Gegenstände stößt.
- Stellen Sie sicher, dass die Wäsche gut verteilt ist.

die Waschmaschine nicht spült oder nicht schleudert

- Legen Sie den Ablaufschlauch gerade. Die Schläuche dürfen an keiner Stelle knicken.
- Entfernen Sie alle Fremdkörper und jeden Schmutz aus dem Schmutzfilter.

die Tür sich nicht öffnen lässt oder blockiert

- Die Tür öffnet erst 1 - 3 Minuten nach Anhalten oder Ausschalten der Maschine.

WENN DAS PROBLEM WEITERHIN BESTEHT, WENDEN SIE SICH AN IHREN SAMSUNG KUNDENDIENST.

Samsung Electronics GmbH, Samsung House, Am Kronberger Hang 6, 65824 Schwalbach/ Ts
Tel: 01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min) Internet: www.samsung.de



Diese Maschine entspricht den europäischen Richtlinien und Normen.

verbrauchswerte

PROGRAMM (UND OPTION)	BELADUNG	STROM***	STROM BEI WARMWASSER-ANSCHLUSS***	WASSER***	PROGRAMMDAUER***
Baumwolle 95 °C	7,0 kg	2,05 kWh	1,44 kWh	88 l	2:16 h
Baumwolle 60 °C + Intensiv*	7,0 kg	0,91 kWh	0,70 kWh	49 l	2:41 h
Baumwolle 40 °C	3,5 kg	0,49 kWh	0,25 kWh	39 l	2:36 h
Pflegeleicht 40 °C	3,0 kg	0,47 kWh	0,20 kWh	49 l	1:30 h
Jeans 30 °C	3,0 kg	0,30 kWh	0,20 kWh	49 l	1:18 h
Feinwäsche 40 °C	2,5 kg	0,48 kWh	0,15 kWh	42 l	1:24 h
Wolle 30 °C	2,0 kg	0,40 kWh	0,15 kWh	36 l	0:38 h
Mischwäsche 40 °C	3,0 kg	0,40 kWh	0,10 kWh	39 l	1:02 h
Energiesparen 20 °C**	4,0 kg	0,15 kWh	0,18 kWh	39 l	1:32 h

* Programm, das zur Bestimmung der Werte des Energie-Etiketts unter Anwendung der Prüfnorm EN 60456 verwendet wurde

** Dieses Programm kann bei Vergleichsprüfungen als Kurzprogramm für Buntwäsche verwendet werden

*** Die Werte weichen je nach Wasserdruck, -härte, -einlauftemperatur, Raumtemperatur, Wäschart, -menge und -verschmutzung, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.

technische angaben

Zur Verbesserung des Gerätes können dessen Aussehen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Abmessungen	B 598 mm x T 600 mm x H 844 mm	Stromverbrauch (230 V)	
Nettogewicht	69 kg	Waschen	150 W
Gewicht Verpackung	Karton 2,5 kg / Plastik 2,5 kg	Waschen und Aufheizen	2200 W
Wasserdruck	50 kPa ~ 800 kPa	Schleudern	350 W
Wassermenge	49 l	Pumpen	34 W
Wasch- und Schleuderkapazität	7 kg	Schleudergeschwindigkeit U/min	1400
Eingangsspannung / Freq.	220 ~ 240 V / 50 Hz		

informationscodes

Bei einer Fehlfunktion der Waschmaschine wird Ihnen möglicherweise ein Informationscode auf dem Display angezeigt. Wenn dies geschieht, prüfen Sie ihn mit Hilfe dieser Tabelle und versuchen Sie das Problem anhand der vorgeschlagenen Maßnahmen zu beheben, bevor Sie den Kundendienst anrufen.

ZEICHEN	LÖSUNG
dE	• Die Tür schließen.
4E	• Prüfen, ob der Wasserzufuhrhahn offen ist. • Den Wasserdruck prüfen.
5E	• Den Schmutzfilter reinigen. • Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch richtig installiert ist.
WE	• Die Wäsche ist nicht gleichmäßig verteilt. Verteilen Sie die Wäsche neu. Wenn nur ein Stück gewaschen wird, wie zum Beispiel ein Bademantel oder ein Paar Jeans, kann das Schleudergebnis schlecht sein und die Fehlermeldung "UE" wird im Display angezeigt.
3E cE	• Wenden Sie sich an den Kundendienst.

Wenn der Ihnen angezeigte Code oben nicht aufgeführt ist oder sich das Problem nicht lösen lässt, wenden Sie sich an den Samsung Kundendienst oder Ihren Händler.

Waschmaschine

Übersicht / Verwendung

Waschtabelle

(Installations- und Gebrauchsanweisung)

imagine the possibilities

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät von Samsung entschieden haben. Wenn Sie umfassenderen Service wünschen, registrieren Sie Ihr Gerät unter www.samsung.com/register

Bitte lesen Sie diese Bedien-Anleitung sorgfältig. Die Art oder Farbe der Darstellungen in dieser Anleitung kann vom realen Produkt abweichen.

