

D
PROGRAMMTABELLE

A. Anzeige "Tür frei"
Diese Waschmaschine ist mit automatischen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die Störungen frühzeitig erkennen und angemessen reagieren, zum Beispiel:

B. Anzeige "Service"

C. Anzeige "Wasserhahn zu"

D. Anzeige "Pumpe reinigen"



E. Programmwahlschalter

F. Taste "Start/Pause"

G. Schleuderdrehzahl-Wahlschalter

H. Programmablaufanzeige

I. Taste "Löschen"

J. Taste "Startvorwahl"

Programm	Pflegekennzeichen	Max. Beladung kg	Wäscheart/Hinweise <i>- Bei der Temperaturwahl die Herstellerempfehlungen auf dem Pflegekennzeichen beachten</i>	Wasch- und Zusatzmittel			Zusatzfunktionen									Max. Schleuderdrehzahl U/min
				Vorwäsche	Hauptwäsche	Weichspüler	Vorwäsche	Kurz	Startvorwahl	Clean+	Kaltwäsche	Intensivspülen	Leichtbügeln	Spülstopp	Schleudern	
Kochwäsche 95 °C		6.0	Normal bis stark verschmutzte, robuste weiße Baumwollwäsche. Bei starker Verschmutzung oder großen Flecken kann das Zusatzbleichmittel auf Sauerstoffbasis zugegeben werden, das bei 95°C eingesetzt werden kann.	*	Ja	*	*	-	*	*	-	*	*	*	*	Max.
Buntwäsche 40 - 60 °C		6.0	Normal bis stark verschmutzte Bett-, Tisch- und Unterwäsche, Handtücher, Oberhemden usw. aus Baumwolle und Leinen.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
SuperEco 60 °C		6.0	Sehr verschmutzte und robuste Wäsche, hergestellt aus Baumwolle, synthetischen Materialien und deren Gemischen. <i>Der wirtschaftliche Energieverbrauch wird durch Verlängerung der Waschdauer erzielt – im besten Fall erfolgt das Waschen nachts, wegen Anwendung der günstigeren Energietarife. Um den Lärm aus Drehung nachts zu vermeiden, stellen Sie entweder die Drehgeschwindigkeit auf „0“ ein, und starten Sie die Drehprogramme erst am Morgen, oder stellen Sie passend das Starten des betreffenden Programms mit „Startvorwahl“ ein. Für die Wäsche mit hohem Anteil an synthetischen Fasern ist es empfehlenswert, das geeignete Wäschenetz anzuwenden.</i>	-	Ja	*	-	-	*	-	*	*	-	*	*	Max.
Pflegeleicht 30 - 40 - 60 °C		3.0	Normal verschmutztes Kleid aus synthetischen Fasern (wie z.B. Polyester, Polyacryl, Viskose, usw.), oder aus Gemisch von synthetischen Fasern und Baumwolle.	*	Ja	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	Max.
Feinwäsche 30 - 40 °C		1.5	Gardinen und empfindliche Kleider, Röcke, Hemden und Blusen usw.	*	Ja	*	*	-	*	-	*	-	-	*	*	1000 ¹⁾
Mischwäsche 40 °C		3.0	Schwach bis normal verschmutzte, robuste Wäsche aus Baumwolle, Leinen, synthetischen Fasern und deren Gemischen. <i>Effektives Einstundenprogramm. Achten Sie darauf, dass innerhalb einer Gabe nur Wäsche mit ähnlichen Farben gewaschen wird.</i>	-	Ja	*	-	-	*	-	*	*	*	*	*	Max.
Schnelle Wäsche 30 °C		3.0	Mäßig getragenes Kleid aus Baumwolle, Polyester, Polyamid und deren Gemischen mit Baumwolle. <i>Kurzprogramm zur Erfrischung Ihrer Wäsche.</i>	-	Ja	*	-	-	*	-	*	-	-	*	*	Max.
Wolle Kalt - 40 °C		1.0	Nur Wollartikel, mit dem Woolmark-Wollsiegel gekennzeichnet und als maschinenwaschbar deklariert. <i>Dieses Programm (40°C) wurde von der Gesellschaft The Woolmark Company für maschinenwaschbare Wolle getestet und zugelassen.</i>	-	Ja	*	-	-	*	-	*	-	-	*	*	1000 ¹⁾
Handwäsche 30 - 40 °C		1.0	Gewebe aus Seide, Leinen, Wolle oder Viskose, die als "handwaschbar" gekennzeichnet sind. <i>Dieses Programm (40°C) wurde von der Gesellschaft The Woolmark Company für handwaschbare Wolle getestet und zugelassen.</i>	-	Ja	*	-	-	*	-	*	-	-	*	*	400 ¹⁾
Spülen & Schleudern	-	6.0	<i>Genau wie abschließendes Spülen und letztes Schleudern im Programm "Koch-Buntwäsche".</i>	-	-	*	-	-	*	-	-	*	-	*	*	Max.
Schleudern	-	6.0	<i>In diesem Programm wird intensiv geschleudert. Entspricht dem Schleudern im Programm "Koch-Buntwäsche".</i>	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*	Max.
Abpumpen	-	-	<i>Nur Abpumpen - kein Schleudern. Alternative Möglichkeit zur Beendigung der Programme nach "Spülstopp".</i>	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-

*: Optional / Ja : muss dosiert werden
¹⁾ Zur Schonung der Wäsche ist die Schleuderdrehzahl in diesen Programmen begrenzt.

Die Woll- und Handwaschprogramme wurden von der Gesellschaft The Woolmark Company für maschinenwaschbare Kleidungsstücke mit dem Woolmark-Siegel getestet und zugelassen, vorausgesetzt, dass beim Waschen die auf dem Pflegekennzeichen und in dieser Programmübersicht gegebenen Anweisungen eingehalten werden. M0619

VERBRAUCHSDATEN

Programm	Temperatur (°C)	Beladung (kg)	Wasser (l)	Energie (kWh) ohne Wahl "Kurz"	Ungefähre Programmdauer (Stunden : Minuten) ☺	
					ohne Wahl "Kurz"	mit Wahl "Kurz"
Kochwäsche	95	6.0	59*	1.90	2:00	-
Buntwäsche **	60	6.0	49	0.78	4:00	2:30
Buntwäsche **	60	3.0	37	0.69	2:20	***
Buntwäsche	40	6.0	54	0.65	2:45	1:45
Buntwäsche **	40	3.0	37	0.58	2:30	***
SuperEco	60	6.0	51	0.72	4:00	-
Pflegeleicht	60	3.0	50*	0.70	1:30	1:09
Pflegeleicht	40	3.0	46	0.50	1:15	0:54
Feinwäsche	30	1.5	50	0.50	0:45	-
Mischwäsche	40	3.0	45	0.45	1:00	-
Schnelle Wäsche	30	3.0	40	0.40	0:30	-
Wolle	40	1.0	55	0.60	0:45	-
Handwäsche	40	1.0	45	0.60	0:40	-
Handwäsche	30	1.0	45	0.50	0:36	-

Die Verbrauchswerte wurden unter Standardbedingungen gemäß Richtlinien IEC/EN 60 456 gemessen. Die Verbrauchsdaten können in den einzelnen Haushalten je nach Wasserdruck, Wasserzulauftemperatur, Wäschemenge und Wäscheart von den Tabellenwerten abweichen. Der Wasser- und Energieverbrauch betrifft die Standardeinstellung der Arbeitsweise von Programmen; die Auswahl einer speziellen Option oder die Änderung von Drehgeschwindigkeit, bzw. Temperatur hat die Änderung dieses Verbrauchs zur Folge.

☺ Die Programmdauer kann von den oben angeführten Werten abweichen, da sie von den tatsächlich eingesetzten Arbeitsbedingungen abhängt (siehe die „Störungssucheanleitung“ in Ihrer Betriebsanleitung).

* Zur Herabsetzung der Wassertemperatur wird am Ende des Hauptwaschgangs vor dem Abpumpen kaltes Wasser zugeführt.

** Referenzprogramme für den Energieaufkleber.

*** Automatische Anpassung der Programmdauer nach Feststellung der Größe von Wäscheration zum Waschen.

WASCHMITTEL HINZUGEBEN, TÜR SCHLIESSEN UND PROGRAMM AUSWÄHLEN

Waschmittel laut Titelseite und Kapitel "Waschmittel und Waschzusätze" der Gebrauchsanleitung hinzugeben.

- Die Tür schließen und den **Programmwahlschalter** auf das gewählte Programm und die gewünschte Temperatur stellen.
- Am Display wird die Dauer des betreffenden Programms, als auch die voreingestellte Geschwindigkeit für Ausringen angezeigt.
- Die Anzeigelampe neben der Taste "**Start/Pause**" blinkt.

GEWÜNSCHTE ZUSATZFUNKTION WÄHLEN

Nach Drücken jeder beliebigen Funktionstaste leuchtet die entsprechende Anzeigelampe auf. Ist eine bestimmte Kombination von Programm und Zusatzfunktion nicht möglich, erlöschen die Anzeigelampen automatisch. Nicht mögliche Kombinationen von Zusatzfunktionen werden automatisch abgewählt.

Taste "Vorwäsche"

- Nur für stark verschmutzte Wäsche (z. B. sandig oder verkrustet) bestimmt. Die Programmdauer erhöht sich um etwa 15 Minuten.
- Verwenden Sie keine Flüssigwaschmittel für die Hauptwäsche bei eingeschalteter Vorwäsche.

Taste "Kurz"

- Ermöglicht schnelleres Waschen durch Verkürzung der Programmdauer.
- Empfehlenswert für kleinere Wäschemenge, bzw. für nur leicht verschmutzte Wäsche.

Taste "Clean+"

- Wählen Sie diese Zusatzfunktion, wenn Sie einen Fleckentferner für die Waschmaschine (Pulver, z.B. "Vanish") verwenden - die Funktion optimiert dessen

Wirksamkeit, um das Waschergebnis und die Fleckentfernung zu verbessern.

- Beladen Sie die Trommel bis zum angegebenen Maximalwert.
 - Füllen Sie eine angemessene Menge Waschmaschinen-Fleckentferner (Pulver) in die Hauptwaschkammer, zusammen mit dem Waschmittel (mit dieser Zusatzfunktion nur Pulver-Waschmittel verwenden). Beachten Sie die Dosierempfehlung des Herstellers.
 - Verlängert das Programm um etwa 5 bis 15 Minuten.
 - Geeignet zur Verwendung mit Fleckentfernern und Bleichen auf Sauerstoffbasis.
- Chlor- oder Perborat-Bleiche darf auf diese Weise keinesfalls verwendet werden!**

Taste "Kaltwäsche"

- Bei dieser Zusatzfunktion wird das Wasser nur auf 20°C aufgeheizt.
- Für Feinwäsche mit Pflegehinweis von max. 30°C Waschgang auf dem Etikett.
- Nur anwählbar bei der niedrigsten Temperatureinstellung des betreffenden Programms.**

Taste "Intensivspülen"

- Diese Option erhöht die Wassermenge und verlängert den Spülzyklus.
- Diese Zusatzfunktion eignet sich besonders für Gegenden mit sehr weichem Wasser, die Reinigung von Babywäsche und als Hilfe bei Waschmittelallergien.

Taste "Leichtbügeln"

- Diese Option kann mit den Programmen "Koch-Buntwäsche", "Pflegeleicht" und "Mischwäsche" gewählt werden, um die Wäsche knitterfrei der Trommel entnehmen zu können.
- Erhöht die Wassermenge und schleudert die Wäsche sehr schonend.

Taste "Spülstopp"

- Die Wäsche bleibt ungeschleudert im letzten Spülwasser liegen: ein Verfärben der Wäsche und erhöhte Knitterbildung werden vermieden.
 - Diese Zusatzfunktion ist besonders hilfreich, wenn Sie den Schleudervorgang zu einem späteren Zeitpunkt ausführen oder nur abpumpen wollen.
- Hinweis:** Das Programm schaltet auf "Spülstopp", sobald die Anzeigelampe "Spülstopp" in der Programmablaufanzeige aufleuchtet. Die Anzeigelampe neben der Taste "**Start/Pause**" blinkt.

Beenden der Funktion "Spülstopp":

- Die "**Start/Pause**"-Taste drücken; das Programm endet automatisch mit dem Schleudergang für das gewählte Waschprogramm.
- Soll die Wäsche nicht geschleudert werden, stellen Sie den Programmwahlschalter auf "Abpumpen" und drücken Sie erneut die Taste "**Start/Pause**".

Taste "Schleudern"

- Jedes Programm verfügt über eine voreingestellte maximale Schleuderdrehzahl.
- Drücken Sie die Taste, um eine andere Schleuderdrehzahl einzustellen.
- Ist die Schleuderdrehzahl auf "0" gesetzt, wird der Endschleudergang aufgehoben. Die Schleuderdrehzahlen während des Spülvorgangs bleiben jedoch erhalten. Das Wasser wird lediglich abgepumpt.

STARTVORWAHL

Die Taste "Startvorwahl" gestattet es den Benutzer, die günstigste Zeit für den Waschgang zu wählen, z. B. nachts, wenn in manchen Gegenden der Stromtarif niedriger ist. Verwenden Sie keine Flüssigwaschmittel bei eingeschalteter Startvorwahl.

- Wählen Sie das Programm, die Temperatur und die Zusatzfunktionen.
- Die Taste "Startvorwahl" zur Wahl der gewünschten Verzögerungszeit von 30 Minuten bis 23 Stunden drücken.
- Die Taste "**Start/Pause**" drücken. Am Display blinkt das Symbol für Startverzögerung und der Punkt zwischen Stunden und Minuten. Der Countdown von Startverzögerung wurde ausgelöst.
- Nach dem Programmstart wird die Startvorwahl-Anzeige ausgeblendet und durch die Restzeitanzeige ersetzt.
- Wenn die Taste "**Start/Pause**" bereits gedrückt wurde, kann die Verzögerungszeit durch wiederholtes Drücken der Taste "Startvorwahl" reduziert werden.

Löschen der "Startvorwahl"

- Den Programmwähler in eine andere Stellung drehen, oder die Taste "**Start/Pause**" drücken – die Anzeige für Startverzögerung am Display erlischt. Wenn Sie das gewählte Programm sofort starten möchten, die Taste "**Start/Pause**" noch einmal drücken.

PROGRAMMSTART

Wasserhahn öffnen und die Taste "**Start/Pause**" drücken. Die Anzeige neben der Taste "**Start/Pause**" leuchtet auf. Die Programmablaufanzeige bewegt sich von links nach rechts über die Phasen Waschen, Spülen und Schleudern/Abpumpen.

ANZEIGE "TÜR OFFEN"

Vor dem Programmstart und nach dem Programmende leuchtet die Anzeige auf und zeigt damit an, dass die Tür geöffnet werden kann. Solange das Waschprogramm läuft, ist die Tür verriegelt und darf unter keinen Umständen mit Gewalt geöffnet werden kann. Falls die dringende Notwendigkeit besteht, die Tür während eines laufenden Waschprogramms zu öffnen, beziehen Sie sich bitte auf "Löschen" (Reset) eines laufenden Programms vor Programmende.

STÖRUNGSANZEIGEN

Bei Störungen oder Unregelmäßigkeiten in der „Störungssucheanleitung“ in Ihrer Bedienungsanleitung nachschauen.

"Service"

Das Aufleuchten der Anzeige „Service“ kann durch Fehler in einem elektronischen Bauteil verursacht sein.

"Wasserhahn zu"

Die Waschmaschine hat keinen oder ungenügenden Wasserzulauf; der Wasserhahn kann geschlossen, bzw. der Zulaufschlauch abgeknickt sein.

"Pumpe reinigen"

Das Abwasser wird nicht abgepumpt. Der Ablaufschlauch kann abgeknickt sein, oder der Filter ist zu reinigen (siehe „Filter reinigen“ in Ihrer Bedienungsanleitung).

PROGRAMM ENDE

- Alle Lampen der Programmablaufanzeige sind ausgeschaltet und die Anzeige "Tür frei" leuchtet auf.
 - Programmwahlschalter in die "Aus"-Position stellen.
 - Schließen Sie den Wasserhahn.
 - Öffnen Sie die Tür und nehmen Sie die Wäsche heraus.
 - Schließen Sie die Tür nicht vollständig, damit die Trommel trocken kann.

PROGRAMM- UND/ODER OPTIONÄNDERUNGEN NACH PROGRAMMSTART

- Drücken Sie die Taste "**Start/Pause**", um das Programm anzuhalten. Die Anzeigelampe blinkt.
- Wählen Sie das neue Programm, die Temperatur, eventuelle Zusatzfunktionen und ggf. eine andere Schleuderdrehzahl.
- Drücken Sie erneut die Taste "**Start/Pause**". Das neue Programm nimmt das Waschprogramm in derselben Phase wieder auf, in der das vorhergehende unterbrochen wurde. Für dieses Programm kein Waschmittel mehr zugeben.

LÖSCHEN (RESET) EINES LAUFENDEN PROGRAMMS VOR PROGRAMM ENDE

Die Rückstelltaste "**Löschen**" unterbricht das Programm vor dem Ende.

- Die Taste „**Löschen**“ drücken und einige Sekunden gedrückt halten. Das Restwasser wird abgelassen. Es kann eine Zeitlang dauern, bis die Tür geöffnet wird.