

PLAYSTATION 3

Aide-mémoire Kurzanleitung Guida di riferimento rapido Verkorte handleiding

4-107-608-21(1)

A propos de la documentation du système PS3™

La documentation du système PS3™ comprend les éléments suivants :

· Sécurité et support technique

Avant d'utiliser le produit, lisez d'abord attentivement ce document. Il contient des informations de sécurité liées à l'utilisation du système PS3™, à son dépannage, à ses caractéristiques, ainsi que d'autres données.

Aide-mémoire (le présent document)

Le présent document contient des informations sur la configuration du système PS3™, sur sa préparation à l'utilisation et sur les opérations de base du matériel.

 Mode d'emploi (accessible sur : eu.playstation.com/manuals)
 Ce document en ligne est accessible par le biais d'Internet et contient des informations détaillées relatives à l'utilisation du logiciel du système PS3TM (••) page 29).

Vérifiez que vous disposez de tous les éléments suivants. S'il manque des éléments, contactez la ligne d'aide du service clientèle PlayStation® dont vous trouverez les coordonnées dans chaque manuel de logiciel pour PlayStation® et PLAYSTATION®3.

- □ Système PLAYSTATION®3
- □ Manette sans fil DUALSHOCK®3

Documentation









□ Fiche du Connecteur Euro-AV



Amis

Salons de discussion et échange de messages



PLAYSTATION®Network

Utilisation des services PLAYSTATION®Network





Connexion à Internet



Jeu

Utilisation de jeux





Vidéo

Lecture de vidéos



Musique

Lecture de musique





Photo

ádlade des paramètres

Réglage des paramètres du système PS3™

Utilisateurs



Sélection des utilisateurs qui peuvent se connecter au système PS3™

2





Touche Δ : affiche le menu d'options/panneau de commandes

Si vous sélectionnez une icône et appuyez sur la touche ⓐ, le menu d'options s'affiche.

Si vous appuyez sur la touche pendant la lecture de contenu, le panneau de commandes s'affiche.



01 Préparation Nom des pièces



Attention

- N'utilisez pas le système dans une armoire fermée ou à tout endroit où la chaleur peut s'accumuler. Ceci pourrait provoquer la surchauffe du système et mener à des incendies, des blessures ou des défaillances.
- Si la température interne du système est élevée, l'indicateur d'alimentation clignote alternativement en rouge et en vert. Dans ce cas, éteignez le système (••> page 16) et ne l'utilisez pas pendant un certain temps. Après que le système a refroidi, déplacez-le vers un endroit bien ventilé et recommencez à l'utiliser.

Conseil

Le système peut être installé en position horizontale ou verticale. Placez-le tel qu'indiqué dans le schéma à droite en position verticale.

Notice

Ne placez pas le système dans une zone soumise à une poussière excessive ou à de la fumée de cigarette. L'accumulation de poussière ou les résidus de fumée de cigarette sur les composants internes (tels que les lentilles) peut entraîner un dysfonctionnement du système.



4

FR

Nom des pièces

Manette sans fil DUALSHOCK®3



* Les touches L3 et R3 fonctionnent lorsque vous appuyez sur les joysticks.

Conseil

Pour plus de détails sur la manette sans fil, consultez la section "Utilisation de la manette sans fil" (••• page 17).

02 Préparation Configuration du système PS3™

Procédure de configuration du système



Etape 1 : connexion à un téléviseur

Sortie vidéo sur le système PS3™

Le système PS3™ peut reproduire deux types de résolution : HD et SD. Pour déterminer le mode vidéo pris en charge, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur que vous utilisez.

	HD (High Definition)			SD (Standard Definition)	
Mode vidéo *1	1080p	1080i	720p	576p	576i *2
Rapport d'aspect	16:9	16:9	16:9	16:9 4:3	16:9 4:3

*1 Ce nombre indique le nombre de lignes de balayage. Remarquez que "i" est l'abréviation de "interlace" et "p" de "progressive". L'utilisation du mode progressive reproduit des données vidéo de haute qualité, avec un scintillement minimal.

*2 Le paramètre de sortie vidéo du système, "Standard (PAL)", s'affiche.

Captures d'écrans illustrant la différence de résolution



FR

Types de câbles de sortie vidéo

La résolution affichée sur le téléviseur varie selon les connecteurs d'entrée disponibles sur le téléviseur et le type de câble utilisé. Sélectionnez un câble adapté au téléviseur utilisé.

	Type de câble	Connecteur d'entrée sur le téléviseur	Modes vidéo pris en charge*1
Câble HDMI (vendu séparément)		Connecteur HDMI IN	1080p / 1080i / 720p / 576p
Câble AV composant (vendu séparément)		Connecteur VIDEO IN composant	1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i*2
Câble S VIDEO (vendu séparément)		Connecteur S VIDEO IN	576i*²
Câble AV (fourni)		Connecteur VIDEO IN	576i*2
Câble AV (fourni) Fiche du connecteur Euro-AV (fourni)		Connecteur Euro-AV (SCART)	576i*2

*1 Selon le type de téléviseur ou de contenu affiché, il est possible que certains modes vidéo ne soient pas pris en charge.

*2 Le paramètre de sortie vidéo du système, "Standard (PAL)", s'affiche.

Configuration du système PS3™

Méthodes de connexion

\land Attention

- Ne branchez pas le cordon d'alimentation du système sur une prise électrique aussi longtemps que vous n'avez pas établi toutes les autres connexions.
- La prise de courant doit être installée près de l'équipement et doit être facile d'accès.

Connexion à un téléviseur à l'aide d'un câble HDMI

Connectez le système au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI (vendu séparément). Un câble HDMI peut reproduire à la fois les données vidéo et audio. Il vous permet de profiter de sons et de vidéos de qualité numérique avec une perte de qualité d'image minimale.



Connexion à l'aide d'autres types de câbles

Connectez les câbles autres que le câble HDMI au connecteur AV MULTI OUT du système.



Exemple : en cas d'utilisation du câble AV fourni

Conseil

Lorsque vous changez de type de câble utilisé pour connecter le sytème, il est possible que la vidéo ne s'affiche plus. Dans ce cas, éteignez le système, puis allumez-le à nouveau en appuyant sur la touche d'alimentation à l'avant du système pendant au moins 5 secondes (jusqu'à ce qu'il bipe deux fois). Le paramètre de sortie vidéo sera alors réinitialisé à la résolution standard.

FR

Configuration du système PS3™

Etape 2 : connexion de périphériques audio numériques

Vous pouvez raccorder des périphériques audio prenant en charge la sortie audio numérique, tels qu'un récepteur AV pour l'utilisation d'un système home cinéma.

Conseil

Si vous connectez un périphérique audio numérique au système, accédez à (Paramètres)
^o () (Paramètres son)
^o "Paramètres de sortie audio", puis définissez éventuellement les paramètres en fonction du périphérique audio.

Sortie audio sur le système PS3™

Les canaux pris en charge peuvent varier selon le connecteur de sortie utilisé.

Connecteurs de sortie du système	Canaux pouvant être utilisés pour la sortie			
PS3™	2 canaux	5.1 canaux	7.1 canaux	
Connecteur AV MULTI OUT	0	-	-	
Connecteur DIGITAL OUT (OPTICAL)	0	0	-	
Connecteur HDMI OUT	0	0	0 *	

* Vous devez disposer d'un périphérique compatible avec PCM linéaire 7.1 canaux pour reproduire du son 7.1 canaux à partir du connecteur HDMI OUT.

Connexion à l'aide d'un câble optique numérique

La partie audio sera reproduite à partir du câble optique numérique. La partie vidéo sera reproduite à partir du câble de sortie vidéo.



Conseil

En principe, la sortie audio ne peut pas s'effectuer simultanément sur plusieurs connecteurs de sortie. Par exemple, si votre système PS3™ est connecté à un téléviseur via un câble HDMI et à un périphérique de sortie audio via un câble optique numérique, et que l'option "Sortie numérique (optique)" est réglée sur "Paramètres de sortie audio", la sortie audio ne s'effectue plus vers le téléviseur mais seulement vers le périphérique de sortie audio.

Configuration du système PS3™

Connexion à l'aide d'un câble HDMI

Le son et la vidéo sont reproduits à partir du câble HDMI. Vous pouvez reproduire l'image du téléviseur par l'intermédiaire d'un périphérique audio.

Câble HDMI (vendu séparément)

Conseils

- Si votre téléviseur n'est pas équipé d'un connecteur d'entrée HDMI, utilisez un câble de sortie vidéo de type adapté au téléviseur (••> page 7) afin de le raccorder directement au système PS3TM.
- Si un périphérique est connecté à la console PS3[™] par un câble HDMI, n'éteignez pas le périphérique tandis que le système est en marche (l'indicateur d'alimentation est vert). Cela pourrait provoquer des distorsions sonores ou des sons anormaux.

Etape 3 : connexion d'un câble Ethernet

A l'aide d'un câble Ethernet disponible dans le commerce, vous pouvez connecter le système à Internet. Pour plus de détails sur les paramètres réseau, consultez la section "Définition des paramètres du réseau" (••> page 24).

Attention

Le système prend en charge les réseaux 10BASE-T, 100BASE-TX et 1000BASE-T. Ne raccordez pas directement au connecteur LAN du système une ligne téléphonique standard ou d'autres types de cordons ou câbles non compatibles avec le système, car cela pourrait entraîner un excès de chaleur, un incendie ou un dysfonctionnement.



Conseil

Si vous utilisez un système PS3™ doté d'une fonction LAN sans fil, vous pouvez vous connecter à Internet sans utiliser de câble Ethernet. Pour plus de détails, consultez la section "Utilisation d'une connexion sans fil" (••▶ page 25).

FR

Configuration du système PS3™

Etape 4 : connexion du cordon d'alimentation

Connectez le cordon d'alimentation.

▲ Attention

- Ne branchez pas le cordon d'alimentation du système sur une prise électrique aussi longtemps que vous n'avez pas établi toutes les autres connexions.
- La prise de courant doit être installée près de l'équipement et doit être facile d'accès.



Etape 5 : configuration initiale du logiciel du système

Une fois le système sous tension, procédez à la configuration initiale.

- Mettez le téléviseur sous tension.
- 2 Activez l'interrupteur d'alimentation principal MAIN POWER.



L'indicateur d'alimentation vire au rouge pour indiquer que le système est passé en mode veille.

3 Appuyez sur la touche d'alimentation.



L'indicateur d'alimentation vire au vert et l'image s'affiche sur l'écran du téléviseur.

11

Configuration du système PS3™



5 Appuyez sur la touche PS de la manette.

Le système reconnaît la manette. Une fois la manette reconnue, l'écran de configuration initiale s'affiche.

6 Exécution de la configuration initiale.



Conformez-vous aux instructions affichées pour définir les paramètres langue système, fuseau horaire, date et heure, ainsi que nom d'utilisateur. Une fois la configuration initiale terminée, l'écran de configuration de la connexion Internet s'affiche.

En cas de connexion à l'aide d'un câble Ethernet, les paramètres de base sont automatiquement sélectionnés si vous vous conformez aux instructions affichées. En cas de connexion sur un réseau LAN sans fil, conformezvous aux instructions commençant à l'étape 4 sous "Configuration de la connexion à Internet" (+> page 26) pour configurer la connexion.

Une fois les paramètres définis, le menu d'accueil (••> page 3) s'affiche sur l'écran du téléviseur.

Conseils

- Lorsque vous utilisez un câble HDMI pour raccorder le système au téléviseur, un écran s'affiche durant la configuration initiale pour la modification de la résolution de sortie vidéo. Si vous sélectionnez "Oui" sur cet écran, puis appuyez sur la touche &, la résolution de sortie optimale sera automatiquement sélectionnée.
- Pour plus de détails sur la saisie de texte, consultez la section "Utilisation du clavier virtuel" (••> page 32).

FR

Configuration du système PS3™

Réglage des paramètres de sortie vidéo

Selon le type de câbles et les connecteurs utilisés, il peut être nécessaire de régler les paramètres de sortie vidéo du système PS3™ pour afficher de la vidéo à des résolutions HD (••► page 6) sur un téléviseur.

Conseil

Si la vidéo ne s'affiche pas sur le téléviseur, effectuez les opérations suivantes :

- Changez d'entrée vidéo sur le téléviseur pour celle correspondant au connecteur d'entrée utilisé pour le raccordement au système.
- Éteignez le système, puis allumez-le à nouveau en appuyant sur la touche d'alimentation à l'avant du système pendant au moins 5 secondes (jusqu'à ce qu'il bipe deux fois). Le paramètre de sortie vidéo sera alors réinitialisé à la résolution standard.
- 2 Sélectionnez le connecteur d'entrée (↔▶ page 7) utilisé sur le téléviseur, puis appuyez sur la touche ▶.



Si vous sélectionnez "HDMI", vous aurez l'option de choisir "Automatique" ou "Personnalisé" sur l'écran suivant. Dans la plupart des cas, sélectionnez "Automatique", et les paramètres de sortie vidéo seront définis automatiquement.

Si vous sélectionnez "AV MULTI / Péritel", vous devrez choisir le type de signal de sortie sur l'écran suivant. Dans la plupart des cas, sélectionnez "Y Pb/Cb Pr/Cr".

$\textbf{3} \quad \text{Confirmez cet \'ecran, puis appuyez sur la touche } \bigotimes.$

Si vous avez changé de connecteur à l'étape 2, un écran de confirmation de ce changement s'affichera.

4 Confirmez les paramètres, sélectionnez "Oui", puis appuyez sur la touche (8).

Si vous avez changé de connecteur à l'étape 2, un écran de confirmation des paramètres s'affichera.



Configuration du système PS3™

5 Sélectionnez les résolutions prises en charge par le téléviseur, puis appuyez sur la touche ▶.

La résolution affichée sur le téléviseur varie en fonction du connecteur d'entrée et du type de câble utilisés (••) page 7). La résolution la plus élevée que vous ayez sélectionnée sera utilisée pour la sortie vidéo. Selon le connecteur sélectionné à l'étape 2, il est possible que cet écran ne s'affiche pas.



Selon le connecteur sélectionné à l'étape 2 et les résolutions sélectionnées à l'étape 5, il est possible que cet écran ne s'affiche pas.



7 Sélectionnez le type de téléviseur, puis appuyez sur la touche ▶.

Si vous sélectionnez "Standard (PAL)" ou "576p" à l'étape 5, un écran de sélection de la taille de l'écran du téléviseur s'affichera. Réglez sur le paramètre correspondant au téléviseur utilisé.

Si vous sélectionnez "720p" ou une résolution supérieure à l'étape 5, le type de téléviseur sera automatiquement défini sur 16:9 et l'écran de sélection de la taille de l'écran du téléviseur ne s'affichera pas.

Configuration du système PS3™



Liste des paramètres

Type de connecteur Composant / D-Terminal

Résolution Standard (PAL)

720p

g Réglez les paramètres de sortie audio.

8

Continuez avec le réglage des paramètres de sortie audio. Réglez les paramètres pour qu'ils correspondent au téléviseur ou au périphérique audio utilisé.

HDMI
-

Si vous sélectionnez "HDMI", vous aurez l'option de choisir "Automatique" ou "Manuel" sur l'écran suivant. Dans la plupart des cas, sélectionnez "Automatique". Si vous utilisez un câble autre qu'HDMI pour la sortie audio depuis le téléviseur. sélectionnez "Connecteur d'entrée audio / Péritel / AV MULTI". Si vous utilisez un câble optique numérique pour la sortie audio. sélectionnez "Sortie numérique (optique)" puis choisissez le format de sortie sur l'écran suivant.

10 Confirmez les paramètres, puis appuyez sur la touche \otimes .

Les paramètres de sortie audio seront enregistrés sur le système.

Conseil

Vous pouvez régler les paramètres de sortie audio sous 🚔 (Paramètres) 🌩 (Paramètres son)
Paramètres de sortie audio".

Opérations de base

■ Mise sous et hors tension du système PS3[™]

Utilisation d'une manette sans fil

Appuyez sur la touche PS.



Mise hors tension du système

Maintenez la touche PS enfoncée pendant au moins une seconde. Lorsque le message "Eteindre le système" s'affiche, sélectionnez-le, puis appuyez sur la touche ⁽²⁾.

Conseil

Avant d'utiliser une manette sans fil, vous devez l'associer au système (••▶ page 17).

Utilisation de la touche du système

1 Appuyez sur la touche d'alimentation.



Etat de l'indicateur d'alimentation

0	Vert	Le système est sous tension
) I	Vert clignotant	Le système se met hors tension
I	Rouge	Le système est hors tension (en mode veille)
0	Eteint	L'interrupteur d'alimentation principal MAIN POWER est désactivé

Mise hors tension du système

Appuyez sur la touche d'alimentation pendant au moins deux secondes.

Notice

N'utilisez pas l'interrupteur d'alimentation principal MAIN POWER situé à l'arrière du système pour mettre celui-ci hors tension s'il n'est pas en mode veille (indicateur d'alimentation rouge), car cela risque de l'endommager ou de supprimer des données.

Un numéro de manette est affecté.

Appuyez sur la touche PS de la manette sans fil.

2

04 Opérations de base Utilisation de la manette sans fil

Préparation à l'utilisation

Pour utiliser une manette sans fil, vous devez d'abord enregistrer ou "associer" la manette au système PS3™, puis lui attribuer un numéro.

Etape 1 : associez le système à la manette.

- Lors de la première utilisation
- Lors de l'utilisation avec un autre système PS3™

Etape 2 : attribuez un numéro à la manette. A chaque mise sous tension du système

Etape 1 : associez le système à la manette

Lorsque vous utilisez la manette pour la première fois ou avec un autre système PS3TM, vous devez d'abord associer ces périphériques. Si vous mettez le système sous tension et connectez la manette à l'aide d'un câble USB, le processus d'association s'exécute automatiquement.



Etape 2 : attribuez un numéro à la manette

A chaque démarrage du système, un numéro doit être attribué à la manette.



Vous pouvez raccorder jusqu'à 7 manettes simultanément. Le numéro de la manette est indiqué par le chiffre situé au-dessus des indicateurs de port. Pour les numéros 5 à 7, additionnez les chiffres des indicateurs de port allumés.

Exemple : le numéro 5 est attribué à la manette.



Conseils

- L'association et l'attribution des numéros de manette ne peuvent s'effectuer que lorsque le système est sous tension (l'indicateur d'alimentation est vert).
- Lorsqu'une manette associée est utilisée avec un autre système PS3™, l'association avec le système d'origine est annulée. Associez à nouveau la manette au système si vous l'avez utilisée avec un autre système.
- Si la manette ou le système est hors tension, les indicateurs de port situés sur la manette s'éteignent et le numéro qui lui est attribué est annulé.

Opérations de base

Utilisation de la manette sans fil

Utilisation de la manette sans fil

Si vous déconnectez le câble USB, vous pouvez utiliser la manette sans fil. Pour cela, la batterie de la manette doit être chargée.

Conseils

- Le câble USB peut être branché ou débranché alors que la manette et le système sont sous tension.
- Si la manette ne fonctionne pas, appuyez sur la touche PS, et réaffectez le numéro de la manette.

Chargement de la manette

Lorsque le système est en marche (l'indicateur d'alimentation est fixe, allumé en vert), la batterie se charge en connectant la manette au système avec le câble USB. Les indicateurs de port de la manette clignotent lentement et le chargement commence.

Lorsque le chargement est terminé, les indicateurs de port cessent de clignoter.

Conseils

- · La manette peut être utilisée pendant la charge.
- Chargez la batterie dans un environnement où la température est comprise entre 10 °C et 30 °C (50 °F et 86 °F). Sinon, il se peut que la charge ne soit pas aussi efficace.

Niveau de charge de la batterie

Si vous maintenez la touche PS enfoncée pendant plus d'une seconde, le niveau de charge de la batterie s'affiche à l'écran.



•••••	La batterie est complètement chargée.
••••	La batterie a commencé à perdre sa charge.
•	Le niveau de charge de la batterie est faible.
•	La batterie est déchargée. Les indicateurs de port de la manette clignotent rapidement. Charger la manette.

Conseil

Selon l'environnement ou les conditions d'utilisation, il est possible que le niveau de charge restant ne s'affiche pas correctement, et l'autonomie de la batterie peut varier.

Opérations de base 05 Lecture de contenu

Blu-ray Disc (BD)/DVD/CD

Insérez le disque.



Insérez le disque en orientant la face de l'étiquette vers le haut.

Notices

- Il n'est pas possible de lire des disques qui ne sont pas compatibles avec le système. Pour plus d'informations, reportez-vous au document "Sécurité et support technique".
- Pour lire les logiciels vidéo BD disponibles dans le commerce, il est parfois nécessaire de renouveler la clé de chiffrement*. La clé de chiffrement peut être renouvelée quand le logiciel système est mis à jour (•• > page 30).
 - * clé de l'AACS (Advanced Access Control System).

2 Une icône apparaît dans le menu d'accueil et la lecture du disque commence.



Si le disque ne démarre pas automatiquement, sélectionnez son icône dans le menu d'accueil et appuyez sur la touche (8).

Ejection d'un disque

Arrêtez la lecture, puis appuyez sur la touche d'éjection.

Conseil

Pour obtenir des instructions relatives à la fermeture des jeux, consultez la section "Utilisation de jeux" (••▶ page 21).



FR

Opérations de base

Lecture de contenu

Périphériques USB

Vous pouvez connecter des périphériques externes, tels que des périphériques compatibles USB Mass Storage Class, à l'aide d'un câble USB. Vous pouvez connecter des périphériques alors que le système est sous tension. Reportez-vous également aux instructions fournies avec le périphérique.

Connectez le périphérique USB.

Une icône s'affiche dans le menu d'accueil.



Périphérique externe, tel qu'un appareil photo numérique

La liste du contenu lisible s'affiche.



Notices

- Ne retirez pas les périphériques USB ou ne mettez pas le système hors tension pendant l'enregistrement, le chargement ou le retrait des données. Cela peut entraîner la perte ou l'altération des données.
- En utilisant une mémoire flash USB avec un interrupteur de protection d'écriture, n'utilisez pas l'interrupteur lorsque le périphérique est branché au système car cela pourrait entraîner la perte ou l'altération des données.

Formats de fichiers lisibles ou affichables

Les formats de fichiers suivants peuvent être lus ou affichés sur ce système : ATRAC, MP3, AAC, JPEG et MPEG-4. Pour obtenir les dernières informations, reportez-vous au Mode d'emploi en ligne (•• page 29).

Conseils

- Seuls les fichiers lisibles ou affichables sur le système PS3TM apparaissent dans la colonne de la catégorie compatible (exemple : les données image s'affichent dans la colonne Photo).
- Selon le support de stockage, il se peut que seul un sous-ensemble des dossiers enregistrés sur le support s'affiche. Si vous sélectionnez "Afficher tout" dans le menu d'options (*• page 3), tous les dossiers enregistrés sur le support s'affichent.

Notice

Pour limiter les risques de perte ou de corruption de données stockées sur le disque dur, il est conseillé d'effectuer des sauvegardes le plus régulièrement possible. Si pour une raison ou pour une autre, le logiciel ou les données sont perdus ou corrompus, il vous sera impossible de les récupérer. Remarquez que SCEE n'assume aucune responsabilité en cas de perte ou d'altération des données, fichiers et logiciels.

06 $\frac{\text{Jeu}}{\text{Utilisation de jeux}}$

Jeux compatibles avec ce système

Logiciel au format PLAYSTATION®3	Compatible avec ce système
Logiciel au format PlayStation _®	Compatible mais la lecture peut parfois être de mauvaise qualité
Logiciel au format PlayStation@2	Non compatible avec ce système

Jouer

Démarrage

Lorsque vous insérez le disque, le jeu démarre automatiquement.



Insérez le disque en orientant la face de l'étiquette vers le haut.

Fermeture d'un jeu

Pendant le jeu, appuyez sur la touche PS de la manette sans fil. Sélectionnez ensuite "Quitter le jeu" depuis l'écran affiché.

Paramètres de la manette

Les paramètres de la manette peuvent être modifiés en cours de jeu. Appuyez sur la touche PS de la manette sans fil, choisissez "Paramètres manette", puis sélectionnez les éléments dans l'écran affiché.

Changer mode analogique	Vous pouvez basculer entre les modes analogique et numérique selon les besoins du logiciel. Avec certains logiciels, le changement de mode est automatique.
Affecter la manette à nouveau	Utilisez cette fonction pour affecter un port à la manette. Pour les logiciels aux formats PlayStatione, vous pouvez aussi utiliser cette fonction pour affecter un port à la manette correspondante.*
Fonctionnalité de vibrations	La fonctionnalité de vibrations peut être activée ou désactivée (elle est activée par défaut).

* Le port de manette 2D ne peut pas être affecté avec ce système.

Données enregistrées pour le logiciel au format PS3™

Les données enregistrées pour le logiciel au format PS3™ sont mémorisées sur le disque dur du système. Les données s'affichent sous ▲ (Jeu) → ▲ (Utilitaire des données sauvegardées).

Utilisation de ieux

Données enregistrées pour le logiciel au format **PlayStation**®

Pour sauvegarder les données du logiciel au format PlayStation®, vous devez créer des Memory Cards internes sur le disque dur et les affecter à des fentes.



véritable Memory Card (carte mémoire).



Etape 2 : attribution d'une fente.

Insérer une Memory Card interne dans la fente interne du disque dur plutôt que d'utiliser la fente pour MEMORY CARD.



Notice

Ce système ne prend pas en charge la lecture des logiciels au format PlavStation@2. Même si vous créez une Memory Card interne pour les logiciels au format PlayStation@2, vous ne pourrez pas l'utiliser.

Etape 1 : création d'une Memory Card interne

Sélectionnez 僅 (Utilitaire de Memory Card (PS/PS2)) sous (Jeu) dans le menu d'accueil, puis appuyez sur la touche 🛞



- Sélectionnez l'icône, 1 (Nouvelle Memory Card interne), puis appuyez sur la touche \otimes .
- Sélectionner "Memory Card (PS) interne", puis appuyez sur la touche 🗵.

Affecter un nom à la Memory Card interne, puis la sauvegarder.

Conseil

Même si, lors de l'étape 3, vous créez une "Memory Card (PS2) interne", vous ne pourrez pas l'utiliser pour jouer avec des logiciels au format PlayStation@2.

FR

Utilisation de jeux

Etape 2 : attribution d'une fente

- Sélectionnez (Utilitaire de Memory Card (PS/PS2)) sous (Jeu) dans le menu d'accueil, puis appuyez sur la touche 8.
- 2 Sélectionnez la Memory Card interne de votre choix, puis appuyez sur la touche **(a)**.

Attribuez-lui une fente.

Conseils

- Selon le logiciel, il se peut que les fentes soient préattribuées. Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions qui accompagnent le logiciel.
- Vous pouvez assigner des fentes pendant le jeu. Appuyez sur la touche PS de la manette sans fil, puis sélectionnez "Affecter fentes" dans l'écran affiché.

Utilisation des données sauvegardées sur une Memory Card (carte mémoire)

Vous pouvez copier des données sauvegardées sur une Memory Card (carte mémoire) (8MB) (pour PlayStation_®2) ou une Memory Card (carte mémoire) vers le disque dur en utilisant un adaptateur pour Memory Card (carte mémoire) (vendu séparément).

Notice

Même si vous copiez des données sauvegardées depuis des logiciels au format PlayStation®2 vers le disque dur, vous ne pourrez pas les utiliser pour jouer.

Sélectionnez (1) (Utilitaire de Memory Card (PS/PS2)) sous (Jeu) dans le menu d'accueil, puis appuyez sur la touche (2). 2 Raccordez l'adaptateur pour Memory Card (carte mémoire) au système et insérez la Memory Card (carte mémoire).

L'icône de 📗 (Memory Card (PS)) ou 📓 (Memory Card (PS2)) s'affiche.

3 Sélectionnez les données enregistrées que vous souhaitez copier, puis appuyez sur la touche △.

4 Sélectionnez "Copier", puis appuyez sur la touche \otimes .

Conformez-vous aux instructions affichées pour achever l'opération.

Conseils

- Bien que ce système puisse effectuer des copies de données sauvegardées au format PlayStation@2, les logiciels de ce format ne peuvent pas être lus sur ce modèle du système.
- Si la quantité de données sauvegardées à copier est volumineuse, le système crée automatiquement plusieurs Memory Cards (PS) internes.
- Vous pouvez copier des données sauvegardées sur le disque dur vers une Memory Card (carte mémoire) (8MB) (pour PlayStation®2), une Memory Card (carte mémoire) ou un périphérique de stockage de masse USB (clé USB à mémoire flash, etc.). Sélectionnez les données sauvegardées, puis sélectionnez "Copier" dans le menu d'options (**> page 3).
- Certaines données sauvegardées peuvent s'accompagner de restrictions qui empêchent leur copie. Dans ce cas, sélectionnez "Déplacer" à l'étape 4. Les données sauvegardées sont déplacées vers le disque dur et supprimées de la Memory Card (carte mémoire).

07 Arithmedia and the seau definition des paramètres du réseau

Utilisation d'une connexion par câble

Les instructions suivantes expliquent comment se connecter à Internet à l'aide d'un câble Ethernet disponible dans le commerce.

Exemple de configuration réseau câblée

La configuration réseau et la méthode de connexion peuvent varier en fonction de l'appareil utilisé et de l'environnement réseau.



Conseil

Un routeur est un périphérique permettant de connecter plusieurs périphériques à une ligne Internet. Un routeur est nécessaire si un PC et un système PS3™ doivent se connecter à Internet simultanément à l'aide d'une même connexion Internet.

Préparation des éléments nécessaires

Les éléments suivants sont nécessaires pour une connexion câblée à Internet.

- Une connexion Internet haut débit
- Passerelle réseau telle qu'un modem ADSL
- Un câble Ethernet disponible dans le commerce

Configuration de la connexion à Internet

Les paramètres de connexion Internet varient selon l'environnement réseau et les appareils utilisés. La procédure suivante décrit une configuration standard.

Connectez au système un câble Ethernet acheté dans le commerce.

2 Sélectionnez [©]⊕ (Paramètres réseau) sous 🖨 (Paramètres) dans le menu d'accueil, puis appuyez sur la touche ⊗.

Lorsqu'un message indiquant que la connexion Internet sera interrompue s'affiche, choisissez "Oui", puis appuyez sur la touche $\circledast.$

FR

Définition des paramètres du réseau

3 Sélectionnez "Facile", puis appuyez sur la touche ▶.



La liste des paramètres s'affiche une fois la configuration réseau vérifiée.

Facile	Les paramètres de base sont définis automatiquement.
Personnalisé	Vous pouvez saisir manuellement des informations détaillées sur les paramètres. Pour plus d'informations sur les paramètres, reportez-vous aux instructions délivrées par le fournisseur de services Internet ou qui accompagnent le périphérique réseau.

4 Vérifiez les paramètres, puis appuyez sur la touche \otimes .

Pour obtenir des informations détaillées sur les paramètres réseau, reportez-vous au Mode d'emploi en ligne (••• page 29).

Conseil

Dans certains environnements réseau, les écrans de définition d'options telles que PPPoE, le serveur proxy et l'adresse IP peuvent s'afficher au cours de cette procédure. Si c'est le cas, reportez-vous aux instructions fournies par votre fournisseur de services Internet pour définir les éléments requis.

Utilisation d'une connexion sans fil (modèles dotés d'une fonction LAN sans fil seulement)

Les instructions suivantes expliquent comment se connecter à Internet à l'aide d'une connexion sans fil.

Exemple de configuration réseau sans fil

La configuration réseau et la méthode de connexion peuvent varier en fonction de l'appareil utilisé et de l'environnement réseau.



Conseils

- Un point d'accès est un périphérique qui vous permet de vous connecter à un réseau sans fil.
- Un routeur sans fil est un périphérique qui ajoute la fonctionnalité de point d'accès à un routeur. Un routeur est nécessaire si un PC et un système PS3™ doivent se connecter à Internet simultanément à l'aide d'une même connexion Internet.

Réseau

Définition des paramètres du réseau

Préparation des éléments nécessaires

Les éléments suivants sont nécessaires pour configurer le système en vue de la connexion sans fil à Internet.

- Une connexion Internet haut débit
- Passerelle réseau telle qu'un modem ADSL
- Un point d'accès ou un routeur sans fil
- Les valeurs des paramètres du point d'accès (SSID, clé WEP, clé WPA)

Conseils

- SSID, la clé WEP et la clé WPA sont des types d'informations de sécurité requis pour se connecter à un point d'accès.
- Lors de la connexion à Internet sans fil, des interférences dans les signaux peuvent survenir selon les conditions d'usage des appareils du réseau sans fil. Si la vitesse de transfert des données Internet diminue ou si la manette sans fil ne fonctionne pas correctement, connectez-vous à Internet par l'intermédiaire d'un câble Ethernet disponible dans le commerce.
- Selon le point d'accès utilisé, il se peut que vous deviez disposer de l'adresse MAC de votre système lors de la connexion à Internet. Pour déterminer l'adresse MAC du système, accédez à 2 (Paramètres) > (Paramètres système) => "Informations système".

Configuration de la connexion à Internet

Les paramètres de connexion Internet varient selon l'environnement réseau et les appareils utilisés. La procédure suivante décrit une configuration standard.

1 Vérifiez qu'aucun câble Ethernet n'est connecté au système.

2 Sélectionnez [©]⊕ (Paramètres réseau) sous 🚘 (Paramètres) dans le menu d'accueil, puis appuyez sur la touche ⊗.

Lorsqu'un message indiquant que la connexion Internet sera interrompue s'affiche, choisissez "Oui", puis appuyez sur la touche ®.

3 Sélectionnez "Facile", puis appuyez sur la touche **▶**.



Facile	Les paramètres de base sont définis automatiquement.
Personnalisé	Vous pouvez saisir manuellement des informations détaillées sur les paramètres. Pour plus d'informations sur les paramètres, reportez-vous aux instructions délivrées par le fournisseur de services Internet ou qui accompagnent le périphérique réseau.

FR

Définition des paramètres du réseau

4 Sélectionnez "Sans fil", puis appuyez sur la touche ▶.



5 Sélectionnez "Scan", puis appuyez sur la touche ▶.

Le système recherche les points d'accès proches et les affiche sous forme de liste.



Conseil

Si vous utilisez un point d'accès prenant en charge la configuration automatique, sélectionnez "Automatique" et conformez-vous aux instructions affichées. Les paramètres nécessaires sont définis automatiquement. Pour plus d'informations sur les points d'accès prenant en charge la configuration automatique, contactez les fabricants des points d'accès.

$\textbf{6} \quad \text{Sélectionnez le point d'accès que vous souhaitez utiliser,} \\ \text{puis appuyez sur la touche } (\underline{\otimes}).$

Un SSID est un code ou un nom attribué au point d'accès. Si vous ne savez pas quel SSID utiliser ou si le SSID ne s'affiche pas, contactez la personne qui a configuré ou qui gère le point d'accès.

	SSID 0123456789 0123456789	Sécurité MDP WPA-PSK (TKIP)	Intensité du signal 100% 85%	
SSID			Sécurité	Intensité du sign
SSID 01234	156789		Sécurité WEP	Intensité du sign 100%

7 Vérifiez le SSID du point d'accès, puis appuyez sur la touche ▶.

Définition des paramètres du réseau

8 Le cas échéant, sélectionnez les paramètres de sécurité, puis appuyez sur la touche ▶.

Les paramètres de sécurité varient selon le point d'accès utilisé. Pour déterminer les paramètres à utiliser, contactez la personne qui a configuré ou qui gère le point d'accès.

Aucum NEP NEPA-PEK/NPA2-PEK	
	Aucun
	WEP WPA-PSK/WPA2-PSK

9 Utilisez la clé de chiffrement, puis appuyez sur la touche **>**.

Le champ de la clé de chiffrement affiche un astérisque (*) pour chaque caractère saisi. Si vous ne connaissez pas la clé, contactez la personne qui a configuré ou qui gère le point d'accès.

Lorsque vous avez terminé de saisir la clé de chiffrement et de vérifier la configuration réseau, la liste des paramètres s'affichera.

10 Vérifiez les paramètres, puis appuyez sur la touche \otimes .

Pour obtenir des informations détaillées sur les paramètres réseau, reportez-vous au Mode d'emploi en ligne (••> page 29).

Conseil

Dans certains environnements réseau, les écrans de définition d'options telles que PPPoE, le serveur proxy et l'adresse IP peuvent s'afficher au cours de cette procédure. Si c'est le cas, reportez-vous aux instructions fournies par votre fournisseur de services Internet pour définir les éléments requis.

08 Réseau Connexion à Internet

Si les paramètres réseau sont déjà définis, le système PS3™ se connecte automatiquement à Internet, une fois le système mis sous tension. La connexion reste active aussi longtemps que le système est allumé.

Utilisation du navigateur Internet

Sélectionnez www (Navigateur Internet) sous () (Réseau) dans le menu d'accueil, puis appuyez sur la touche ().

Le navigateur Internet s'ouvre. Une icône Occupé s'affiche pendant le chargement de la page.



Opérations de base du navigateur Internet

Touches de navigation	Déplacer le pointeur vers un lien.
Joystick droit	Faire défiler dans le sens souhaité.
Touche L1	Revenir à la page précédente.
Touche START	Saisir une adresse.
Touche 🛆	Afficher/masquer le menu.

Affichage du Mode d'emploi

Vous pouvez utiliser le navigateur Internet pour afficher le Mode d'emploi en ligne du système PS3™. Sélectionnez **?** (Mode d'emploi en ligne) sous **⊕** (Réseau) dans le menu d'accueil, puis appuyez sur la touche ⊗.

Mode d'emploi du système PLAYSTATION®3

Accessible sur : eu.playstation.com/manuals

Vous pouvez également le consulter à l'aide du navigateur Web de votre PC.

Compte PLAYSTATION®Network

En créant un compte PLAYSTATION®Network, vous pouvez utiliser le chat sous P (Amis) ou télécharger des jeux ou des vidéos à partir de a (PLAYSTATION®Store). Rendez-vous à (PLAYSTATION®Network), choisissez P (S'inscrire à PLAYSTATION®Network), puis appuyez sur la touche (S. L'écran de création du compte sera affiché.



Conseils

- Il faut une connexion Internet pour créer le compte.
- Le contenu du service PLAYSTATION®Network peut varier selon la région.

FR

09 Mises à jour Mises à jour du système PS3™

En mettant à jour le logiciel du système PS3TM, vous pouvez ajouter des fonctionnalités et/ou des correctifs de sécurité. Mettez fréquemment à jour votre système afin d'utiliser la dernière version du logiciel du système. Pour obtenir les dernières informations sur les mises à jour, visitez le site Web http://eu.playstation.com/ps3





Utilisez les données de mise à jour pour écraser le logiciel existant du système.

Le logiciel du système est mis à jour.

Notices

- Pendant une mise à jour, ne mettez pas le système hors tension et ne retirez pas le support. Si une mise à jour est annulée avant d'être terminée, le logiciel système risque d'être endommagé et peut exiger la réparation ou l'échange du système.
- Pendant une mise à jour, la touche d'alimentation située à l'avant du système et la touche PS de la manette sont inactives.
- Selon le contenu, il se peut que vous ne puissiez pas procéder à la lecture sans effectuer auparavant la mise à jour du logiciel du système.
- Une fois le logiciel du système mis à jour, vous ne pouvez pas revenir à une version antérieure.

Vérification de la version du logiciel du système

Vous pouvez vérifier les informations sur la version du système en sélectionnant ♣ (Paramètres) ➡ ♀ (Paramètres système) ➡ "Informations système". La version actuelle s'affiche dans le champ "Logiciel système".

Méthodes de mise à jour

Vous pouvez procéder à une mise à jour d'une des manières décrites ci-dessous.

Mise à jour réseau

Vous pouvez effectuer la mise à jour en téléchargeant les données de mise à jour à partir d'Internet. La dernière mise à jour est automatiquement téléchargée.

Sélectionnez 🚔 (Paramètres) → 🎝 (Mise à jour système) → "Mise à jour par Internet".

Mise à jour à l'aide d'un support de stockage

Vous pouvez effectuer la mise à jour en utilisant les données de mise à jour enregistrées sur un lecteur flash USB ou autre support. Sélectionnez ♣ (Paramètres) → ♥ (Mise à jour système) → "Mise à jour par support de stockage".

Mise à jour à partir d'un disque

Des données de mise à jour peuvent aussi être contenues sur certains disques de jeu ou sur d'autres types de disques. Lorsque vous lisez un disque contenant des données de mise à jour, un écran d'aide vous sert de guide.

Conseil

Si vous ne pouvez pas procéder à une mise à jour par l'une des méthodes décrites ci-dessus, appelez le Service clientèle local (dont les coordonnées figurent dans les manuels des logiciels PLAYSTATION®3).

10 Paramètres de sécurité Définition du niveau de contrôle parental

Le système PS3[™] possède une fonction de contrôle parental. Celleci vous permet de définir un mot de passe et de limiter la lecture des contenus concernés par un niveau de contrôle parental (jeux, vidéos et autres contenus). En définissant le niveau de contrôle parental sur le système, vous pouvez empêcher vos enfants de lire du contenu qui ne leur est pas destiné.

Modification des paramètres de sécurité

Un mot de passe est nécessaire pour modifier les paramètres de contrôle parental. Vous pouvez définir un mot de passe sous [®]
[■] (Paramètres sécurité) → "Changer le mot de passe". Le mot de passe par défaut est "0000".

Niveaux de contrôle parental pour les jeux

Vous pouvez définir le niveau de contrôle parental pour les jeux sous [®]
[■]
(Paramètres sécurité)
[⇒] "Contrôle parental". Sélectionnez "Non" ou un des 11 niveaux.

Non	Lit n'importe quel contenu quel que soit le niveau de contrôle parental.	
11-1	Sélectionne le niveau de contrôle parental correspondant au numéro choisi. Veuillez noter que plus le numéro est petit, plus la restriction est stricte.	

La combinaison des niveaux de contrôle parental du système PS3™ et du contenu détermine si le contenu peut être lu.

Exemple : si le niveau de contrôle parental du système est réglé sur "7", le contenu dont le niveau est compris entre "1" et "7" peut être affiché sur le système. Pour plus d'informations sur les niveaux de contrôle parental et les groupes d'âge correspondants, consultez le site eu.playstation.com ou reportez-vous au manuel du logiciel.

Autres paramètres de sécurité

Vous pouvez définir des restrictions de contrôle parental sur un contenu autre que les jeux sous **1** (Paramètres sécurité), comme décrit ci-dessous.

Contrôle parental BD	Lors de la lecture d'un BD avec paramètres de contrôle parental, limitez la lecture en fonction de l'âge défini. Plus le numéro est petit, plus la restriction est stricte.
Contrôle parental DVD	Lors de la lecture d'un DVD avec paramètres de contrôle parental, limitez la lecture en fonction du niveau défini. Sélectionnez "Non" ou un des huit niveaux. Plus le numéro est petit, plus la restriction est stricte.
Contrôle de démarrage du navigateur Internet	Limitez la capacité à démarrer le navigateur Internet à l'aide d'un mot de passe.

Conseil

Les options du menu Paramètre sécurité peuvent varier en fonction de la version du logiciel système utilisée. Pour obtenir les dernières informations, reportez-vous au Mode d'emploi en ligne (••• page 29).

Clavier

Utilisation du clavier virtuel



Liste des touches

Les touches qui s'affichent varient selon le mode de saisie et d'autres conditions.

Touches	Explication
Saut de ligne	Insère un saut de ligne
	Déplace le curseur
Effacement arrière	Supprime le caractère situé à gauche du curseur
Espace	Insère un espace
SELECT Mode de saisie	Fait basculer le mode de saisie
(START) Entrer	Confirme les caractères saisis et ferme le clavier
	Bascule vers le clavier compact
*%# / #/®	Pour insérer un symbole ou un émoticône
	Permute le type de caractères à saisir

FR

Utilisation du clavier virtuel

Saisie de caractères

Le mode de saisie prédictive vous permet de saisir les premières lettres du mot et d'afficher ainsi la liste des mots les plus courants commençant par ces lettres. Vous pouvez ensuite choisir le mot voulu à l'aide des touches de navigation. Lorsque vous avez terminé de saisir du texte, sélectionnez la touche "Entrer" pour quitter le clavier.

Conseils

 Les langues que vous pouvez utiliser pour la saisie de texte sont les langues système prises en charge. Vous pouvez définir la langue système en accédant à ♣ (Paramètres) ➡ ♠ (Paramètres système) ➡ "Langue système".

Exemple : si "Langue système" a la valeur "Français", vous pouvez saisir du texte en français.

 Les émoticônes peuvent être saisis uniquement lors de la création d'un message sous de (Amis).

Utilisation d'un clavier externe

Vous pouvez saisir des caractères à l'aide d'un clavier USB ou d'un clavier compatible Bluetoothe disponibles dans le commerce. Pendant l'affichage de l'écran de saisie de texte, si yous appuyez sur une touche quelconque du clavier connecté, l'écran de saisie de texte vous permet d'utiliser le clavier.

Conseil

Le mode de saisie prédictive n'est pas disponible lors de l'utilisation d'un clavier externe.

33

Hinweis zur Dokumentation zum PS3[™]-System

Die Dokumentation zum PS3™-System umfasst Folgendes:

Sicherheit und Support

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Produkts zuerst dieses Dokument sorgfältig durch. Es enthält Sicherheitsinformationen zur Verwendung des PS3™-Systems. Informationen zur Störungsbehebung, technische Daten und weitere Informationen.

Kurzanleitung (dieses Dokument)

Dieses Dokument erläutert das Konfigurieren des PS3™-Systems, die Vorbereitungen für den Gebrauch und die grundlegenden Hardware-Funktionen.

Benutzerhandbuch (Zugriff über: eu.playstation.com/manuals) Auf dieses Online-Dokument können Sie über das Internet zugreifen. Es enthält ausführliche Informationen zur PS3[™]-Systemsoftware (••► Seite 61).

Überprüfen Sie, ob alle folgenden Teile mitgeliefert wurden. Sollten irgendwelche Teile fehlen, wenden Sie sich an die Helpline beim PlayStation®-Kundendienst. Die entsprechende Nummer finden Sie in iedem Handbuch zur PlavStatione- und PLAYSTATIONe3-Software.

□ PLAYSTATION_®3-Svstem

DUALSHOCK_®3 Wireless-Controller

Gedruckte Materialien













Freunde

Chatten und Austauschen von Nachrichten



PLAYSTATION_®Network Verwenden von

PLAYSTATION®Network-Diensten

Netzwerk



Herstellen einer Verbindung zum Internet



Spielen

Spiel



Video

Wiedergeben von Videos



Musik

Wiedergeben von Musik



Anzeigen von Bildern



Einstellungen

Vornehmen von PS3™-Systemeinstellungen

Foto



Auswählen von Benutzern zum Anmelden am PS3[™]-Svstem





🛆-Taste: Aufrufen des Menüs "Optionen" und des Kontrollmenüs

Wenn Sie ein Symbol auswählen und die (a)-Taste drücken, wird das Menü "Optionen" angezeigt.

Wenn Sie die (a)-Taste während der Inhaltswiedergabe drücken, wird das Kontrollmenü angezeigt.



35

01 Erste Schritte Bezeichnung der Teile



Rückseite des Systems



⚠ Vorsicht

- Verwenden Sie das System nicht in einem geschlossenen Schrank oder an einem anderen Ort, an dem es zu einem Wärmestau kommen kann. Andernfalls kann sich das System überhitzen und es besteht Feuer- und Verletzungsgefahr oder Fehlfunktionen treten auf.
- Wenn die Temperatur im Inneren des Systems steigt, blinkt die Power-Kontroll-Leuchte abwechselnd rot und grün. Schalten Sie in diesem Fall das System aus (••• Seite 48) und lassen Sie es eine Weile unbenutzt stehen. Wenn sich das System abgekühlt hat, bringen Sie es an einen gut belüfteten Ort und verwenden Sie es dort weiter.

Anmerkung

Das System kann horizontal oder vertikal aufgestellt werden. Wenn Sie es vertikal aufstellen wollen, stellen Sie es wie in der Abbildung rechts dargestellt auf.

Hinweis

Stellen Sie das System nicht an einem Ort mit übermäßig viel Staub oder Zigarettenrauch auf. Staub oder Rückstände von Zigarettenrauch auf internen Komponenten (wie z. B. der Linse) können zu Fehlfunktionen des Systems führen.


Bezeichnung der Teile

DUALSHOCK_®3 Wireless-Controller



* L3- und R3-Taste werden durch Drücken der Sticks betätigt.

Anmerkung

Näheres zum Wireless-Controller finden Sie unter "Verwenden des Wireless-Controllers" (** Seite 49).

Erste Schritte Konfigurieren des PS3™-Systems

Arbeitsablauf zum Konfigurieren des Systems



Schritt 1: Anschließen an ein Fernsehgerät

Videoausgabe am PS3[™]-System

Das PS3[™]-System kann zwei Typen von Auflösungen ausgeben: HD und SD. Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung zum verwendeten Fernsehgerät nach, welcher Videomodus unterstützt wird.

		HD (High Definition))	SD (Standa	rd Definition)
Videomodus *1	1080p	1080i	720p	576p	576i *²
Bildformat	16:9	16:9	16:9	16:9 4:3	16:9 4:3

*1 Diese Zahl gibt die Anzahl der Abtastzeilen an. Beachten Sie, dass "i" für "Interlace" und "p" für "Progressive" steht. Mit dem Progressive-Modus erzielen Sie eine hohe Bildgualität mit minimalem Flimmern.

*2 Die Videoausgabe-Einstellung am System wird als "Standard (PAL)" angezeigt,

Beispielbildschirme für den Unterschied in der Auflösung



SD-Bildschirm

Kabeltypen für die Videoausgabe Die auf dem Fernsehschirm angezeigte Auflösung hängt von den Eingängen am Fernsehgerät und dem Typ des verwendeten Kabels ab. Wählen Sie ein Kabel aus, das für das verwendete Fernsehgerät geeignet ist. DE Unterstützte Videomodi*1 Kabeltyp Eingangsanschluss am Fernsehgerät HDMI-Kabel HDMI IN-Anschluss 1080p / 1080i / 720p / 576p (separat erhältlich) HOMIN COMPONENT VIDEO IN AUDIO IN Komponenten-AV-Kabel Komponenten-VIDEO-PB/CB PR/CR 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i*2 (separat erhältlich) IN-Anschluss 0 0 \bigcirc 0 • L-AUDIO-R S VIDEO-Kabel S VIDEO S VIDEO IN-Anschluss 576i*2 (separat erhältlich) O \bigcirc \bigcirc VIDEO L-AUDIO-R AV-Kabel **VIDEO IN-Anschluss** 576i*2 \bigcirc \bigcirc 0 (mitaeliefert) (FBAS) AV-Kabel (mitgeliefert) Euro-Scart-Anschluss 10000000000 576i*2 Euro-Scart-Adapter (SCART) (mitgeliefert)

*1 Je nach Typ des Fernsehgeräts oder der wiederzugebenden Inhalte werden möglicherweise nicht alle Videomodi unterstützt.

*2 Die Videoausgabe-Einstellung am System wird als "Standard (PAL)" angezeigt.

Konfigurieren des PS3™-Systems

Anschlussmethoden

⚠ Vorsicht

- Schlie
 ßen Sie das Netzkabel f
 ür das System erst dann an eine Netzsteckdose an, wenn Sie alle anderen Anschl
 üsse vorgenommen haben.
- Die Netzsteckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.

Anschließen des Systems an ein Fernsehgerät über ein HDMI-Kabel

Schließen Sie das System über ein HDMI-Kabel (separat erhältlich) an das Fernsehgerät an. Über ein HDMI-Kabel können Video- und Audiosignale ausgegeben werden und Sie erzielen digitale Bild- und Tonqualität mit minimalen Einbußen bei der Bildqualität.



Anschließen über andere Kabeltypen

Schließen Sie andere Kabel als das HDMI-Kabel an den AV MULTI OUT-Anschluss am System an.



Beispiel: bei mitgeliefertem AV-Kabel

Anmerkung

Wenn Sie den Typ des Kabels wechseln, mit dem das System angeschlossen wird, wird möglicherweise kein Bild mehr angezeigt. Schalten Sie in diesem Fall das System aus und dann wieder ein, indem Sie die Power-Taste an der Vorderseite des Systems mindestens fünf Sekunden lang leicht drücken (bis das System zwei Signaltöne ausgibt). Die Videoausgabe-Einstellungen werden damit auf die Standardauflösung zurückgesetzt.

Konfigurieren des PS3™-Systems

Schritt 2: Anschließen digitaler Audiogeräte

Sie können Audiogeräte anschließen, die die digitale Audioausgabe unterstützen, wie z. B. einen AV-Receiver für Heimkinoanlagen.

Anmerkung

Wenn Sie ein digitales Audiogerät an das System anschließen, wechseln Sie zu ♣ (Einstellungen) ♣ ♥♠ (Sound-Einstellungen) ♣ "Audio-Ausgang-Einstellungen" und nehmen Sie die für das Audiogerät erforderlichen Einstellungen vor.

Audioausgang am PS3[™]-System

Welche Kanäle unterstützt werden, hängt vom verwendeten Ausgangsanschluss ab.

	Für Au	sgabe geeignete	Kanäle
Ausgange am PS3 System	2 Kanäle	5.1 Kanäle	7.1 Kanäle
AV MULTI OUT-Anschluss	0	-	-
DIGITAL OUT (OPTICAL)- Anschluss	0	0	-
HDMI OUT-Anschluss	0	0	0 *

* Zum Ausgeben von 7.1-Kanal-Ton am HDMI OUT-Anschluss ist ein Gerät erforderlich, das Linear PCM mit 7.1 Kanälen unterstützt.

Anschließen über ein optisches Digitalkabel

Der Ton wird über das optische Digitalkabel ausgegeben. Das Bild wird über das Videoausgabekabel ausgegeben.



Anmerkung

In der Regel kann der Sound nicht gleichzeitig über mehrere Ausgänge ausgegeben werden. Wenn Sie zum Beispiel Ihr PS3™-System über ein HDMI-Kabel an ein TV-Gerät und über ein optisches Digitalkabel an ein Audiogerät angeschlossen haben und "Digital Out (Optical)" unter "Audio-Ausgangs-Einstellungen" gewählt haben, wird der Sound nicht mehr über das TV-Gerät ausgegeben, sondern nur noch über das Audiogerät.

Konfigurieren des PS3™-Systems

Anschließen über ein HDMI-Kabel

Bild und Ton werden über das HDMI-Kabel ausgegeben. Sie können das Fernsehbild über ein Audiogerät ausgeben lassen.



Anmerkungen

- Wenn das Fernsehgerät nicht mit einem HDMI-Eingang ausgestattet ist, verwenden Sie ein Videoausgabekabel für den entsprechenden Fernsehgerätetyp (••▶ Seite 39), um es direkt an das PS3[™]-System anzuschließen.
- Wenn ein Gerät über ein HDMI-Kabel an das PS3[™]-System angeschlossen ist, schalten Sie es nicht aus, solange das System eingeschaltet ist (Power-Kontroll-Leuchte leuchtet grün). Andernfalls kann es zu Tonstörungen oder dem Entstehen ungewöhnlicher Geräusche kommen.

Schritt 3: Anschließen eines Netzwerkkabels

Über ein handelsübliches Netzwerkkabel können Sie das System mit dem Internet verbinden. Einzelheiten zu Netzwerk-Einstellungen finden Sie unter "Vornehmen von Netzwerk-Einstellungen" (→ Seite 56).

⚠ Vorsicht

Das System unterstützt 10BASE-T-, 100BASE-TX- und 1000BASE-T-Netzwerke. Schließen Sie keine normale Telefonleitung oder andere nicht mit dem System kompatible Leitungen und Kabel direkt an den LAN-Anschluss am System an. Andernfalls kann es zu Hitzeentwicklung, Feuer oder Fehlfunktionen kommen.



Anmerkung

Bei einem PS3[™]-System mit WLAN-Funktion können Sie ohne Netzwerkkabel eine Verbindung zum Internet herstellen. Einzelheiten dazu finden Sie unter "Verwenden einer drahtlosen Verbindung" (••► Seite 57).

DE

Konfigurieren des PS3™-Systems

Schritt 4: Anschließen des Netzkabels

Schließen Sie das Netzkabel an.

A Vorsicht

- Schließen Sie das Netzkabel f
 ür das System erst dann an eine Netzsteckdose an, wenn Sie alle anderen Anschl
 üsse vorgenommen haben.
- Die Netzsteckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.



verwendet.

Schritt 5: Vornehmen der Erstinstallation der Systemsoftware

Nehmen Sie nach dem Einschalten des Systems die Erstinstallation vor.

- 1 Schalten Sie das Fernsehgerät ein.
- 2 Schalten Sie das System am MAIN POWER-Schalter ein.



Die Power-Kontroll-Leuchte leuchtet rot und zeigt damit an, dass sich das System im Bereitschaftsmodus befindet.

3 Berühren Sie die Power-Taste.



Die Power-Kontroll-Leuchte leuchtet grün und das Bild wird auf dem Fernsehschirm angezeigt.

4

Konfigurieren des PS3[™]-Systems

das System an.

Schließen Sie den Wireless-Controller über ein USB-Kabel an

5 Drücken Sie die PS-Taste am Controller.

Das System erkennt den Controller. Nachdem der Controller erkannt wurde, wird der Bildschirm für die Erstinstallation angezeigt.

6 Nehmen Sie die Erstinstallation vor.



Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und stellen Sie Systemsprache, Zeitzone, Datum und Uhrzeit sowie Benutzername ein. Der Bildschirm zum Konfigurieren der Internetverbindung wird angezeigt.

Bei einer Verbindung über Netzwerkkabel werden die Grundeinstellungen automatisch ausgewählt, wenn Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen. Bei einer Verbindung über ein WLAN gehen Sie zum Konfigurieren der Verbindung wie in den Anweisungen ab Schritt 4 unter "Konfigurieren der Internet-Verbindung" (++> Seite 58) erläutert vor.

Wenn die Einstellungen abgeschlossen sind, wird das Home-Menü (↔► Seite 35) auf dem Fernsehschirm angezeigt.

Anmerkungen

- Wenn Sie das System über ein HDMI-Kabel an ein Fernsehgerät anschließen, wird während der Erstinstallation ein Bildschirm zum Ändern der Videoausgabeauflösung angezeigt. Wenn Sie auf dem Bildschirm die Option "Ja" auswählen und die ®-Taste drücken, wird automatisch die optimale Ausgabeauflösung ausgewählt.
- Erläuterungen zum Eingeben von Text finden Sie unter "Verwenden der Bildschirmtastatur" (••• Seite 64).
- Während der Erstinstallation vorgenommene Einstellungen können über
 (Einstellungen) oder

 (Benutzer) geändert werden. Einzelheiten dazu finden Sie im Online-Benutzerhandbuch (••> Seite 61).

DE

Konfigurieren des PS3™-Systems

Vornehmen von Videoausgabe-Einstellungen

Je nach Typ der verwendeten Kabel und Anschlüsse müssen die Videoausgabe-Einstellungen des PS3™-Systems möglicherweise für die Anzeige von Videos mit HD-Auflösung (↔► Seite 38) auf einem Fernsehgerät angepasst werden.

Anmerkung

Wenn auf dem Fernsehgerät kein Bild angezeigt wird, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Schalten Sie den Videoeingang am Fernsehgerät auf den Eingangsanschluss um, über den das System angeschlossen ist.
- Schalten Sie das System aus und dann wieder ein, indem Sie die Power-Taste an der Vorderseite des Systems mindestens fünf Sekunden lang leicht drücken (bis das System zwei Signaltöne ausgibt).

Die Videoausgabe-Einstellungen werden damit auf die Standardauflösung zurückgesetzt.

Wählen Sie im Home-Menü die Option 册 (Einstellungen) → [©]
— (Anzeige-Einstellungen) → "Videoausgabe-Einstellungen" und drücken Sie die ⊗-Taste. 2 Wählen Sie den am Fernsehgerät verwendeten Eingang aus (··▶ Seite 39) und drücken Sie die ▶-Taste.



Wenn Sie "HDMI" auswählen, können Sie auf dem nächsten Bildschirm "Automatisch" oder "Benutzerdefiniert" wählen. In den meisten Fällen wählen Sie "Automatisch" und die Videoausgabe-Einstellungen werden automatisch vorgenommen.

Wenn Sie "AV MULTI / SCART" auswählen, müssen Sie auf dem nächsten Bildschirm den Ausgabesignaltyp wählen. In den meisten Fällen wählen Sie "Y Pb/Cb Pr/Cr".

Uberprüfen Sie die Angaben auf dem Bildschirm und drücken Sie die &-Taste.

Wenn Sie in Schritt 2 den Anschluss gewechselt haben, erscheint ein Bildschirm zum Bestätigen des Wechsels.

45

Konfigurieren des PS3™-Systems



Wenn Sie in Schritt 2 den Anschluss gewechselt haben, erscheint ein Bildschirm zum Bestätigen der Einstellungen.



5 Wählen Sie die vom Fernsehgerät unterstützten Auflösungen aus und drücken Sie die ▶-Taste.

Die auf dem Fernsehschirm angezeigte Auflösung hängt von dem verwendeten Eingang am Fernsehgerät und vom Kabeltyp ab (++> Seite 39). Die höchste ausgewählte Auflösung wird für die Videoausgabe verwendet. Je nach dem in Schritt 2 ausgewählten Anschluss wird dieser Bildschirm möglicherweise nicht angezeigt.

C Videoausgabe-E	instellungen		
		Gerät unterstützt.	
	E 720p	*	
	icht richtig ist. Wählen Sie	sämtliche Auflösungen, die Ihr TV-Gerät u	unterstützt.
	× Eingabe		
		576 0	
		E 7200	
		1080	
		G 1000	
	70.0		

6 Überprüfen Sie die Einstellungen, wählen Sie "Ja" und drücken Sie die 🛞-Taste.

Je nach dem in Schritt 2 ausgewählten Anschluss und den in Schritt 5 ausgewählten Auflösungen wird dieser Bildschirm möglicherweise nicht angezeigt.



Wählen Sie den Typ des Fernsehgeräts aus und drücken Sie die ▶-Taste.

Wenn Sie in Schritt 5 "Standard (PAL)" oder "576p" gewählt haben, erscheint ein Bildschirm zum Auswählen der Größe des Fernsehschirms. Wählen Sie die dem verwendeten Fernsehgerät entsprechende Einstellung.

Wenn Sie in Schritt 5 ",720p" oder eine höhere Auflösung gewählt haben, wird der Typ des Fernsehgeräts automatisch auf 16:9 gesetzt und der Bildschirm zum Auswählen der Größe des Fernsehschirms wird nicht angezeigt.

DE

Konfigurieren des PS3™-Systems

8 Überprüfen Sie die Einstellungen und drücken Sie die ⊗-Taste.

Die Videoausgabe-Einstellungen werden auf dem System gespeichert.



9 Nehmen Sie die Audio-Ausgangs-Einstellungen vor.

Fahren Sie nun mit den Audio-Ausgangs-Einstellungen fort. Nehmen Sie die Einstellungen gemäß dem verwendeten Fernseh- oder Audiogerät vor.

Ne Audio-Aurgangs-Einstellungen	
	men sie den Anschuss an Tw- oder AV-verstanzer (Empfanger).
	Uppa co: (cpica)
	Audo-Lingergearechute/SCARINAV MUCH
	Schalten Sie das angeschlossene Gerät ein.
	O Abbrechen

Wenn Sie "HDMI" auswählen, können Sie auf dem nächsten Bildschirm "Automatisch" oder "Manuell" wählen. In den meisten Fällen wählen Sie "Automatisch". Wenn Sie Audiosignale vom Fernsehgerät über ein anderes als ein HDMI-Kabel ausgeben, wählen Sie "Audio-Eingangsanschluss / SCART / AV MULTI". Wenn Sie Audiosignale über ein optisches Digitalkabel ausgeben, wählen Sie "Digital Out (Optical)" aus und wählen Sie dann auf dem nächsten Bildschirm das Ausgabeformat aus.

10 Überprüfen Sie die Einstellungen und drücken Sie die ⊗-Taste.

Die Audio-Ausgangs-Einstellungen werden auf dem System gespeichert.

Anmerkung

Sie können die Audio-Ausgangs-Einstellungen unter 😫 (Einstellungen) ➡



Grundfunktionen

■ Ein- und Ausschalten des PS3[™]-Systems

Verwenden eines Wireless-Controllers

Drücken Sie die PS-Taste.



Ausschalten des Systems

Halten Sie die PS-Taste mindestens eine Sekunde lang gedrückt. Wenn die Meldung "System ausschalten" auf dem Bildschirm angezeigt wird, wählen Sie sie aus und drücken Sie die ®-Taste.

Anmerkung

Bevor Sie einen Wireless-Controller verwenden können, müssen Sie zunächst das Pairing mit dem System ausführen (••> Seite 49).

Verwenden der Tasten am System

Berühren Sie die Power-Taste.



Status der Power-Kontroll-Leuchte

0	Leuchtet grün	System eingeschaltet	
	Blinkt grün	System schaltet sich aus	
I	Leuchtet rot	System ausgeschaltet (Bereitschaftsmodus)	
0	Aus	MAIN POWER-Schalter aus	

Ausschalten des Systems

Berühren Sie die Power-Taste mindestens zwei Sekunden lang.

Hinweis

Betätigen Sie nicht den MAIN POWER-Schalter an der Rückseite des Systems, um ein System auszuschalten, das sich nicht im Bereitschaftsmodus befindet (Power-Kontroll-Leuchte rot). Andernfalls können Daten verloren gehen oder das System kann beschädigt werden.

2 Drücken Sie die PS-Taste am Wireless-Controller.

Eine Controller-Nummer wird zugewiesen.

04 Grundfunktionen Verwenden des Wireless-Controllers

Vorbereitung für den Gebrauch

Wenn Sie einen Wireless-Controller verwenden wollen, müssen Sie ihn zuerst registrieren bzw. ein "Pairing" zwischen dem Controller und dem PS3™-System ausführen und dem Controller eine Nummer zuweisen.

Schritt 1: Pairing von System und Controller

- Bei der Inbetriebnahme
- Nach Verwendung mit einem anderen PS3[™]-System

Schritt 2: Zuweisen einer Nummer für den Controller Bei jedem Einschalten des Systems

Schritt 1: Pairing von System und Controller

Wenn Sie den Controller zum ersten Mal oder mit einem anderen PS3™-System verwenden, müssen Sie zunächst ein Pairing zwischen den Geräten ausführen. Wenn Sie das System einschalten und den Controller über ein USB-Kabel anschließen, wird das Pairing automatisch abgeschlossen.



Schritt 2: Zuweisen einer Nummer für den Controller

Bei jedem Einschalten des Systems muss dem Controller eine Nummer zugewiesen werden.



Sie können bis zu 7 Controller gleichzeitig anschließen. Die Controller-Nummer wird durch die Nummer über den Anschluss-Kontroll-Leuchten angegeben. Bei den Nummern 5 - 7 addieren Sie die Nummern der leuchtenden Kontroll-Leuchten.

> Beispiel: Controller-Nummer 5 wurde zugewiesen.



Anmerkungen

 Das Pairing und das Zuweisen von Controller-Nummern kann nur bei eingeschaltetem System erfolgen (Power-Kontroll-Leuchte leuchtet grün). DE

Grundfunktionen

Verwenden des Wireless-Controllers

- Wenn ein Controller, mit dem ein Pairing erfolgte, mit einem anderen PS3™-System verwendet wird, wird das Pairing mit dem ursprünglichen System gelöscht. Führen Sie daher erneut ein Pairing zwischen dem Controller und dem System aus, wenn der Controller zwischenzeitlich mit einem anderen System verwendet wurde.
- Wenn der Controller oder das System ausgeschaltet wird, erlöschen die Anschluss-Kontroll-Leuchten am Controller und die zugewiesene Nummer wird gelöscht.

Drahtloser Gebrauch des Controllers

Wenn Sie das USB-Kabel lösen, können Sie den Controller drahtlos verwenden. Für den drahtlosen Gebrauch muss der Akku des Controllers geladen sein.

Anmerkungen

- Das USB-Kabel kann angeschlossen oder gelöst werden, während der Controller und das System eingeschaltet sind.
- Wenn der Controller nicht funktioniert, drücken Sie die PS-Taste und weisen Sie die Controller-Nummer neu zu.

Laden des Controllers

Schließen Sie bei eingeschaltetem System (Power-Kontroll-Leuchte leuchtet grün) den Controller mit einem USB-Kabel an das System an. Die Anschluss-Kontroll-Leuchte des Controllers blinkt langsam und der Ladevorgang beginnt.

Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, hört die Anschluss-Kontroll-Leuchte auf zu blinken.

Anmerkungen

- Der Controller kann während des Ladens verwendet werden.
- Laden Sie den Akku in einer Umgebung mit Temperaturen zwischen 10°C und 30°C. Bei anderen Temperaturen ist das Laden nicht so effektiv.

Ladestatus des Akkus

Wenn Sie die PS-Taste länger als eine Sekunde gedrückt halten, wird der Ladestatus des Akkus auf dem Bildschirm angezeigt.



•••••	Der Akku ist ausreichend geladen.
	Die Akkuladung verringert sich.
	Die Akkuladung ist niedrig.
Ū	Der Akku ist leer. Die Anschluss-Kontroll-Leuchte des Controllers blinkt schnell. Laden Sie den Controller.

Anmerkung

Je nach den Umgebungs- und Nutzungsbedingungen wird der Ladestatus unter Umständen nicht richtig angezeigt und die Akkubetriebsdauer variiert.

05 Grundfunktionen Wiedergeben von Inhalten

Blu-ray Disc (BD)/DVD/CD

Legen Sie eine Disc ein.



Legen Sie die Disc mit der beschrifteten Seite nach oben ein.

Hinweise

- Discs, die nicht mit dem System kompatibel sind, lassen sich nicht abspielen. Einzelheiten dazu finden Sie im Dokument "Sicherheit und Support".
- Um handelsübliche BD-Videosoftware wiederzugeben, müssen Sie in manchen Fällen den Kodierungsschlüssel* erneuern. Der Kodierungsschlüssel kann im Rahmen einer Systemaktualisierung erneuert werden. (**) Seite 62).
 - * AACS-Schlüssel (Advanced Access Control System)

2 Im Home-Menü wird ein Symbol angezeigt und die Wiedergabe der Disc beginnt.



Wenn die Wiedergabe der Disc nicht automatisch gestartet wird, wählen Sie das Symbol für die Disc im Home-Menü aus und drücken die &-Taste.

Auswerfen einer Disc

Stoppen Sie die Wiedergabe und berühren Sie die Auswurf-Taste.

Anmerkung

Anweisungen zum Beenden von Spielen finden Sie unter "Spielen" (••▶ Seite 53).



Grundfunktionen

Wiedergeben von Inhalten

USB-Geräte

Sie können externe Geräte, wie z. B. mit der USB-Massenspeicherklasse kompatible Geräte, über ein USB-Kabel anschließen. Sie können Geräte bei eingeschaltetem System anschließen. Schlagen Sie dazu auch in der Anleitung zum Gerät nach.

Schließen Sie das USB-Gerät an.

Im Home-Menü wird ein Symbol angezeigt.



Externes Gerät, z. B. eine Digitalkamera

${\bf 2}$ Wählen Sie das Symbol aus und drücken Sie die \otimes -Taste.

Eine Liste mit dem abspielbaren Inhalt wird angezeigt.



Hinweise

- Trennen Sie keine USB-Geräte vom System und schalten Sie das System nicht aus, solange Daten gespeichert, geladen oder gelöscht werden.
 Andernfalls können Daten verloren gehen oder beschädigt werden.
- Wenn Sie ein USB-Flash-Laufwerk mit einem Schreibschutzschalter verwenden, betätigen Sie den Schalter nicht, solange das Gerät an das System angeschlossen ist. Andernfalls können Daten verloren gehen oder beschädigt werden.

Dateiformate, die wiedergegeben oder angezeigt werden können

Zu den Dateiformaten, die auf diesem System wiedergegeben oder angezeigt werden können, gehören ATRAC, MP3, AAC, JPEG und MPEG-4. Die neuesten Informationen dazu finden Sie im Online-Benutzerhandbuch (••• Seite 61).

Anmerkungen

- Nur Dateien, die auf dem PS3TM-System wiedergegeben oder angezeigt werden können, werden in der Spalte mit der entsprechenden Kategorie angezeigt (Beispiel: Bilddaten werden in der Foto-Kategorie angezeigt).
- Je nach Speichermedium wird möglicherweise nur eine Untergruppe der Ordner auf dem Medium angezeigt. Wenn Sie "Alle anzeigen" aus dem Menü "Optionen" wählen (••• Seite 35), werden alle auf dem Medium gespeicherten Ordner angezeigt.

Hinweis

Sie sollten nach Möglichkeit in regelmäßigen Abständen Sicherungen der Daten auf der Festplatte durchführen, um einem möglichen Datenverlust oder einer Beschädigung Ihrer Daten entgegenzuwirken. Falls, aus irgendwelchen Gründen, ein Datenverlust oder eine Beschädigung Ihrer Daten auftreten, ist es anschließend nicht möglich, diese Daten zu reparieren oder wiederherzustellen. Beachten Sie, dass SCEE für verloren gegangene oder beschädigte Daten, Dateien oder Software keine Haftung übernimmt.

06 Spielen

Spiele, die auf diesem System funktionieren

Software im PLAYSTATION _® 3-Format	Kann auf diesem System wiedergegeben werden
Software im PlayStation⊚-Format	Kann wiedergegeben werden, läuft aber vielleicht nicht immer einwandfrei
Software im PlayStation®2-Format	Kann auf diesem System nicht wiedergegeben werden

Spiele

Starten eines Spiels

Wenn Sie eine Disc einlegen, wird das Spiel automatisch gestartet.



Legen Sie die Disc mit der beschrifteten Seite nach oben ein.

Beenden eines Spiels

Drücken Sie beim Spielen die PS-Taste am Wireless-Controller. Wählen Sie dann "Spiel verlassen" auf dem angezeigten Bildschirm.

Controller-Einstellungen

Die Controller-Einstellungen lassen sich beim Spielen ändern. Drücken Sie die PS-Taste am Wireless-Controller, wählen Sie "Controller-Einstellungen" und wählen Sie dann auf dem angezeigten Bildschirm die Optionen aus.

Analog-Modus umschalten	Sie können je nach den Anforderungen des Softwaretitels zwischen Analog- und Digital-Modus umschalten. Bei manchen Softwaretiteln wird der Modus automatisch umgeschaltet.
Controller neu zuweisen	Mit dieser Funktion können Sie eine Controller-Nummer zuweisen. Bei PlayStatione-Softwaretiteln können Sie mit dieser Funktion auch einen Anschluss dem entsprechenden Controller zuweisen.*
Vibrationsfunktion	Die Vibrationsfunktion kann ein- bzw. ausgeschaltet werden. Standardmäßig ist sie auf "Ein" eingestellt.

* Sie können Controller-Anschluss 2-D mit diesem System nicht zuweisen.

Speicherdaten für Software im PS3™-Format

Spielen

Speicherdaten für Software im PlayStation®-Format

Wenn Sie Daten von Software im PlayStation®-Format speichern wollen, müssen Sie auf der Festplatte interne Memory Cards erstellen und die Karten den Steckplätzen zuweisen.



Schritt 2: Zuweisen eines Steckplatzes

Setzen Sie die interne Memory Card in den internen Steckplatz auf der Festplatte ein statt in den MEMORY CARD-Steckplatz .



Hinweis

Dieses System unterstützt die Wiedergabe von Software im PlayStation@2-Format nicht. Auch wenn Sie eine interne Memory Card für Software im PlayStation@2-Format erstellen, können Sie mit ihr keine Spiele spielen.

Schritt 1: Erstellen einer internen Memory Card



- 2 Wählen Sie [↑] (Neue interne Memory Card) und drücken Sie die [⊗]-Taste.
- **3** Wählen Sie "Interne Memory Card (PS)", und drücken Sie anschließend die ^(X)-Taste.

Geben Sie der internen Memory Card einen Namen und speichern Sie sie.

Anmerkung

Auch wenn Sie in Schritt 3 eine "Interne Memory Card (PS2)" erstellt haben, können Sie sie nicht verwenden, um Software im PlayStation@2-Format wiederzugeben.

DE

Schritt 2: Zuweisen eines Steckplatzes

- Wählen Sie III (Memory Card-Dienstprogramm (PS/PS2)) unter ▲ (Spiel) im Home-Menü und drücken Sie die ⊗-Taste.
- 2 Wählen Sie die zu verwendende interne Memory Card aus und drücken Sie die ()-Taste.

Weisen Sie ihr einen Steckplatz zu.

Anmerkungen

- Je nach Software sind die Steckplätze möglicherweise bereits zugewiesen.
 Einzelheiten dazu schlagen Sie bitte in der mit der Software gelieferten Anleitung nach.
- Sie können beim Spielen Steckplätze zuweisen. Drücken Sie die PS-Taste am Wireless-Controller und wählen Sie dann "Steckplätze zuordnen" auf dem angezeigten Bildschirm aus.

Verwenden von Speicherdaten einer Memory Card

Sie können Speicherdaten auf einer Memory Card (8MB) (für PlayStation_®2) oder mit einem Memory Card-Adapter (separat erhältlich) auf eine Memory Card speichern.

Hinweis

Auch wenn Sie Speicherdaten von Software im PlayStation@2-Format auf die Festplatte kopieren, ist mit diesen Speicherdaten das Spielen nicht möglich.

Wählen Sie 🖬 (Memory Card-Dienstprogramm (PS/PS2)) unter 🎮 (Spiel) im Home-Menü und drücken Sie die ⊗-Taste. 2 Schließen Sie den Memory Card-Adapter an das System an und legen Sie eine Memory Card ein.

Das Symbol für 🚺 (Memory Card (PS)) oder 🞽 (Memory Card (PS2)) wird angezeigt.

3 Wählen Sie die zu kopierenden Speicherdaten aus und drücken Sie die ^(Δ)-Taste.

4 Wählen Sie "Kopieren" und drücken Sie die ⊗-Taste.

Befolgen Sie zum Abschließen des Vorgangs die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Anmerkungen

- Dieses System kann Speicherdaten von Software im PlayStation@2-Format kopieren, aber die Software im PlayStation@2-Format selbst kann nicht auf diesem Modell des Systems wiedergegeben werden.
- Wenn viele Speicherdaten kopiert werden sollen, erstellt das System automatisch mehrere interne Memory (PS) Cards.
- Sie können auf der Festplatte gespeicherte Daten auf eine Memory Card (8MB) (für PlayStation@2), eine Memory Card oder ein USB-Massenspeichergerät (USB-Flash-Laufwerk usw.) kopieren. Wählen Sie die Speicherdaten aus und wählen Sie dann "Kopieren" aus dem Menü "Optionen" (••> Seite 35).
- Bei manchen gespeicherten Daten können Einschränkungen gelten, die das Kopieren von Daten verhindern. Wählen Sie in diesem Fall in Schritt 4 "Verschieben". Die Speicherdaten werden auf die Festplatte verschoben und von der Memory Card gelöscht.

Netzwerk

Vornehmen von Netzwerk-Einstellungen

Verwenden einer Kabelverbindung

Im Folgenden wird erläutert, wie Sie mit einem handelsüblichen Netzwerkkabel eine Verbindung zum Internet herstellen.

Beispiel für eine Kabelnetzwerkkonfiguration

Die Netzwerkkonfiguration und die Anschlussmethode hängen vom verwendeten Gerät und der Netzwerkumgebung ab.



Anmerkung

Ein Router ist ein Gerät, mit dem mehrere Geräte an eine Internet-Leitung angeschlossen werden können. Ein Router ist erforderlich, wenn ein PC und ein PS3™-System gleichzeitig über eine Internetverbindung mit dem Internet verbunden werden sollen

Vorbereitungen

Folgendes ist für eine Kabelverbindung zum Internet erforderlich.

- Eine Breitband-Internetverbindung
- Netzwerk-Gateway-Gerät, zum Beispiel ADSL-Modem
- Ein handelsübliches Netzwerkkabel

Konfigurieren der Internet-Verbindung

Die für eine Internetverbindung erforderlichen Einstellungen hängen von der Netzwerkumgebung und den verwendeten Geräten ab. Im Folgenden wird eine typische Konfiguration beschrieben.

1 Schließen Sie ein handelsübliches Netzwerkkabel an das System an.

2 Wählen Sie [®]⊕ (Netzwerk-Einstellungen) unter ☆ (Einstellungen) im Home-Menü und drücken Sie die ⊗-Taste.

Wenn eine Meldung angezeigt wird, dass die Internet-Verbindung beendet wird, wählen Sie "Ja" und drücken dann die \circledast -Taste.

DE

Vornehmen von Netzwerk-Einstellungen

3 Wählen Sie "Einfach" und drücken Sie die ▶-Taste.



Die Netzwerkkonfiguration wird abgerufen und danach wird eine Liste der Einstellungen angezeigt.

Einfach	Die Grundeinstellungen werden automatisch vorgenommen.
Benutzerdefiniert	Sie können manuell detaillierte Einstellungsinformationen eingeben. Informationen zu den Einstellungen finden Sie in den Anweisungen ihres Internet-Serviceproviders oder in der Anleitung ihres Netzwerkgerätes.

4 Überprüfen Sie die Einstellungen und drücken Sie dann die S-Taste.

Einzelheiten zu den Netzwerk-Einstellungen finden Sie im Online-Benutzerhandbuch (••• Seite 61).

Anmerkung

Je nach Netzwerkumgebung erscheinen während dieses Vorgangs möglicherweise Bildschirme zum Einstellen von Optionen wie PPPoE, Proxyserver und IP-Adresse. In diesem Fall entnehmen Sie die richtigen Einstellungen bitte den Anweisungen, die Ihnen Ihr Internet-Serviceprovider zur Verfügung stellt.

Verwenden einer drahtlosen Verbindung (nur Modelle mit WLAN-Funktion)

Im Folgenden wird erläutert, wie Sie drahtlos eine Verbindung zum Internet herstellen.

Beispiel für eine drahtlose Netzwerkkonfiguration

Die Netzwerkkonfiguration und die Anschlussmethode hängen vom verwendeten Gerät und der Netzwerkumgebung ab.



Anmerkungen

- Ein Zugriffspunkt ist ein Gerät, das die drahtlose Verbindung zu einem Netzwerk ermöglicht.
- Ein WLAN-Router ist ein Gerät, das zusätzlich zu den Router-Funktionen auch die Funktionen eines Zugriffspunkts bietet. Ein Router ist erforderlich, wenn ein PC und ein PS3™-System gleichzeitig über eine Internetverbindung mit dem Internet verbunden werden sollen.

Netzwerk

Vornehmen von Netzwerk-Einstellungen

Vorbereitungen

Die folgenden Punkte sind zum Konfigurieren des Systems für eine drahtlose Verbindung zum Internet erforderlich.

- Eine Breitband-Internetverbindung
- Netzwerk-Gateway-Gerät, zum Beispiel ADSL-Modem
- Zugriffspunkt oder WLAN-Router
- Einstellinformationen für den Zugriffspunkt (SSID, WEP-Schlüssel, WPA-Schlüssel)

Anmerkungen

- SSID, WEP-Schlüssel und WPA-Schlüssel sind Sicherheitsinformationen, die f
 ür die Verbindung zu einem Zugriffspunkt erforderlich sind.
- Wenn Sie eine drahtlose Verbindung zum Internet herstellen, kann es je nach den Nutzungsbedingungen der WLAN-Geräte zu Signalinterferenzen kommen. Wenn sich die Datenübertragungsgeschwindigkeit im Internet verlangsamt oder der Wireless-Controller nicht einwandfrei funktioniert, verwenden Sie für die Verbindung zum Internet ein handelsübliches Netzwerkkabel.
- - ➡ ^Q (System-Einstellungen) ➡ "Systeminformationen".

Konfigurieren der Internet-Verbindung

Die für eine Internetverbindung erforderlichen Einstellungen hängen von der Netzwerkumgebung und den verwendeten Geräten ab. Im Folgenden wird eine typische Konfiguration beschrieben.

- Vergewissern Sie sich, dass kein Netzwerkkabel an das System angeschlossen ist.

Wenn eine Meldung angezeigt wird, dass die Internet-Verbindung beendet wird, wählen Sie "Ja" und drücken dann die ®-Taste.

3 Wählen Sie "Einfach" und drücken Sie die -Taste.



Ein	fach	Die Grundeinstellungen werden automatisch vorgenommen.
Ber	nutzerdefiniert	Sie können manuell detaillierte Einstellungsinformationen eingeben. Informationen zu den Einstellungen finden Sie in den Anweisungen ihres Internet-Serviceproviders oder in der Anleitung ihres Netzwerkgerätes.

DE

Vornehmen von Netzwerk-Einstellungen

4 Wählen Sie "Drahtlos" und drücken Sie die ▶-Taste.



5 Wählen Sie "Scannen" und drücken Sie die ▶-Taste.

Das System sucht nach den Zugriffspunkten in der Umgebung und zeigt sie in einer Liste an.



Anmerkung

Wenn Sie einen Zugriffspunkt verwenden, der die automatische Konfiguration unterstützt, wählen Sie "Automatisch" und befolgen die Anweisungen auf dem Bildschirm. Die erforderlichen Einstellungen werden automatisch vorgenommen. Informationen zu Zugriffspunkten, die die automatische Konfiguration unterstützen, erhalten Sie bei den Herstellern von Zugriffspunkten.

6 Wählen Sie den zu verwendenden Zugriffspunkt aus und drücken Sie die (8)-Taste.

Eine SSID ist ein Code oder ein Name, der dem Zugriffspunkt zugewiesen wurde. Wenn Sie nicht wissen, welche SSID Sie verwenden müssen, oder wenn die SSID nicht angezeigt wird, wenden Sie sich an die für die Konfiguration oder Wartung des Zugriffspunktes zuständige Person.

	SSID 0123456769	Sicherheit	Signalstärke 100%	
		_		
SSI	D		Sicherheit	Signalstärke
SSI	D		Sicherheit	Signalstärke
SSI	D 23456789		Sicherheit WEP	Signalstärke 100%

7 Überprüfen Sie die SSID für den Zugriffspunkt und drücken Sie die >-Taste.

Netzwerk

Vornehmen von Netzwerk-Einstellungen

8 Wählen Sie die erforderlichen Sicherheits-Einstellungen aus und drücken Sie die ▶-Taste.

Die Sicherheits-Einstellungen hängen vom verwendeten Zugriffspunkt ab. Welche Einstellungen zu verwenden sind, erfahren Sie bei der für die Konfiguration oder Wartung des Zugriffspunktes zuständigen Person.

💩 internetworblastungs-Einstellungen		
	Keine INEP INFR-PSK/WPA2-PSK	
	O Attest	Keine WEP WPA-PSK/WPA2-PSK

9 Geben Sie den Verschlüsselungsschlüssel ein und drücken Sie die ▶-Taste.

Im Feld für den Verschlüsselungsschlüssel wird für jedes eingegebene Zeichen ein Stern (*) angezeigt. Wenn Sie den Schlüssel nicht kennen, wenden Sie sich an die für die Konfiguration oder Wartung des Zugriffspunktes zuständige Person.

Nach der Eingabe des Verschlüsselungsschlüssels und nach dem Abrufen der Netzwerkkonfiguration wird eine Liste von Einstellungen angezeigt.

10 Überprüfen Sie die Einstellungen und drücken Sie dann die \otimes -Taste.

Einzelheiten zu den Netzwerk-Einstellungen finden Sie im Online-Benutzerhandbuch (••• Seite 61).

Anmerkung

Je nach Netzwerkumgebung erscheinen während dieses Vorgangs möglicherweise Bildschirme zum Einstellen von Optionen wie PPPoE, Proxyserver und IP-Adresse. In diesem Fall entnehmen Sie die richtigen Einstellungen bitte den Anweisungen, die Ihnen Ihr Internet-Serviceprovider zur Verfügung stellt.

08 Netzwerk Herstellen einer Verbindung zum Internet

Wenn die Netzwerk-Einstellungen bereits abgeschlossen sind und das System eingeschaltet wird, stellt das PS3TM-System automatisch eine Verbindung zum Internet her. Die Verbindung bleibt aktiv, solange das System eingeschaltet ist.

Verwenden des Internet-Browsers

Wählen Sie www (Internet-Browser) unter ((Netzwerk) im Home-Menü und drücken Sie die)-Taste.

Der Internet-Browser wird aufgerufen. Ein Ladesymbol wird angezeigt, während die Seite geladen wird.



Grundfunktionen des Internet-Browsers

Richtungstasten	Verschieben des Zeigers auf einen Link.			
Rechter Stick	Scrollen in die gewünschte Richtung.			
L1-Taste	Zurück zur vorherigen Seite.			
START-Taste	Eingeben einer Adresse.			
(\Delta)-Taste	Ein- bzw. Ausblenden des Menüs.			

Anzeigen des Benutzerhandbuchs

Mit dem Internet-Browser können Sie das Online-Benutzerhandbuch für das PS3™-System anzeigen lassen. Wählen Sie ? (Bedienungsanleitungen) unter ⊕ (Netzwerk) im Home-Menü und drücken Sie die ⊗-Taste.

Benutzerhandbuch zum PLAYSTATION®3-System

Zugriff über: eu.playstation.com/manuals Sie können das Handbuch auch mit dem Web-Browser des PCs anzeigen lassen.

Erstellen eines PLAYSTATION®Network-Kontos

Wenn Sie ein PLAYSTATION®Network-Konto erstellen, können Sie unter **e** (Freunde) chatten oder über **a** (PLAYSTATION®Store) Spiele oder Videos herunterladen. Wechseln Sie <u>zu</u>

(*) (PLAYSTATION®Network), wählen Sie (Für das PLAYSTATION®Network anmelden) und drücken Sie die (*)-Taste. Der Bildschirm zum Erstellen eines Kontos wird angezeigt.



Anmerkungen

- Zum Erstellen eines Kontos ist eine Internet-Verbindung erforderlich.
- Die Inhalte des PLAYSTATION

 Network-Dienstes können je nach Region variieren.

FR DE

Aktualisierungen

PS3[™]-System-Aktualisierungen

Wenn Sie die PS3™-Systemsoftware aktualisieren, werden Funktionen und/oder Sicherheits-Patches hinzugefügt. Aktualisieren Sie Ihr System regelmäßig, damit Sie jederzeit die neueste Version der Systemsoftware verwenden. Die neuesten Informationen zu Aktualisierungen finden Sie unter http://eu.playstation.com/ps3.







Die vorhandene Systemsoftware wird mit den Aktualisierungsdaten überschrieben.

Die Systemsoftware wird aktualisiert.

Hinweise

- Schalten Sie während einer Aktualisierung das System nicht aus und nehmen Sie den Datenträger nicht heraus. Wenn eine Aktualisierung vor dem Ende abgebrochen wird, kann die Systemsoftware beschädigt werden und das System muss möglicherweise gewartet oder ausgetauscht werden.
- Während einer Aktualisierung sind die Power-Taste an der Vorderseite des Systems und die PS-Taste am Controller nicht aktiv.
- Bei manchen Inhalten ist die Wiedergabe erst nach dem Aktualisieren der Systemsoftware möglich.
- Nach der Aktualisierung der Systemsoftware können Sie nicht wieder zu einer früheren Version wechseln.

Anzeigen der Version der Systemsoftware

Sie können Systemversionsinformationen anzeigen lassen, indem Sie ♣ (Einstellungen) ♣ [©]♣ (System-Einstellungen)

→ "Systeminformationen" auswählen. Die aktuelle Version wird im Feld "System-Software" angezeigt.

Aktualisierungsmethoden

Sie haben folgende Möglichkeiten, eine Aktualisierung durchzuführen.

Aktualisieren über das Netzwerk

Sie können die Aktualisierungsdaten aus dem Internet herunterladen. Dabei wird automatisch die neueste Aktualisierung heruntergeladen.

Wählen Sie 🚔 (Einstellungen) → 🗘 (System-Aktualisierung)

➡ "Aktualisierung über Internet".

Aktualisieren mithilfe von Speichermedien

Sie können die Aktualisierung mit auf einem USB-Flash-Laufwerk oder einem anderen Medium gespeicherten Aktualisierungsdaten durchführen.

Wählen Sie 🚔 (Einstellungen) → 🗘 (System-Aktualisierung)

➡ "Aktualisierung über Datenträger".

Aktualisieren mit Disc-Inhalten

Aktualisierungsdaten sind möglicherweise auch auf einigen Spiele-Discs und anderen Typen von Disc-Medien enthalten. Wenn Sie eine Disc mit Aktualisierungsdateien wiedergeben, wird ein Menü angezeigt, das Sie durch den Aktualisierungsvorgang führt.

Anmerkung

Wenn Sie die Aktualisierung nicht wie in einem der oben beschriebenen Verfahren ausführen können, wenden Sie sich an die Helpline bei Ihrem örtlichen Kundendienst (die entsprechenden Telefonnummern finden Sie in den Handbüchern zu Software im PLAYSTATION®3-Format).

10 Sicherheits-Einstellungen Einstellen der Kindersicherungsstufe

Das PS3[™]-System ist mit einer Kindersicherungsfunktion ausgestattet. Damit können Sie ein Passwort festlegen und die Wiedergabe von Inhalten mit einer Kindersicherungsstufe einschränken (Spiele, Videos und andere Inhalte). Wenn Sie am System die Kindersicherungsstufe einstellen, können Sie die Wiedergabe von eingeschränktem Inhalt durch Kinder verhindern.

Ändern der Sicherheits-Einstellungen

Sie können eine Kindersicherungsstufe für Spiele, Wiedergabe auf Blu-ray Disc und andere Inhalte einstellen, und zwar unter ♣ (Einstellungen) →

1 (Sicherheits-Einstellungen).

Zum Ändern der Kindersicherungseinstellungen ist ein Passwort erforderlich. Sie können unter (Sicherheits-Einstellungen) → "Passwort ändern" ein Passwort definieren.

Standardmäßig ist das Passwort auf "0000" gesetzt.

Kindersicherungsstufe für Spiele

Die Kindersicherungsstufe für Spiele können Sie unter

[●] Gicherheits-Einstellungen) → "Kindersicherung" einstellen. Wählen Sie eine von 11 Stufen oder "Aus".

Aus	Wiedergabe beliebiger Inhalte unabhängig von der Kindersicherungsstufe.				
11-1	Stellen Sie die Kindersicherungsstufe anhand einer Zahl ein. Je niedriger die Zahl, umso stärker ist die Einschränkung.				

Aus der Kombination der Kindersicherungsstufen des PS3TM-Systems und des Inhalts ergibt sich, ob sich der Inhalt wiedergeben lässt oder nicht.

Beispiel: Wenn die Kindersicherungsstufe am System auf "7" eingestellt ist, können Sie Inhalte mit einer Kindersicherungsstufe

zwischen "1" und "7" wiedergeben lassen.

Weitere Informationen zu den Kindersicherungsstufen und den entsprechenden Altersgruppen finden Sie auf der Website eu.playstation.com oder im Software-Handbuch.

Weitere Sicherheits-Einstellungen

Unter **1** (Sicherheits-Einstellungen) können Sie wie im Folgenden erläutert die Wiedergabe für andere Inhalte als Spiele mithilfe der Kindersicherung einschränken.

BD- Kindersicherung	Hier können Sie bei der Wiedergabe einer BD mit Kindersic herungseinstellungen die Wiedergabe anhand des eingestellten Alters einschränken. Je niedriger die Zahl, umso stärker ist die Einschränkung.
DVD- Kindersicherung	Hier können Sie bei der Wiedergabe einer DVD mit Kindersi cherungseinstellungen die Wiedergabe anhand der eingestellten Stufe einschränken. Wählen Sie eine von acht Stufen oder "Aus". Je niedriger die Zahl, umso stärker ist die Einschränkung.
Internet- Browser- Startsteuerung	Hier können Sie die Möglichkeit zum Starten des Internet- Browsers mithilfe eines Passworts einschränken.

Anmerkung

Die Optionen im Menü mit den Sicherheits-Einstellungen können je nach der Version der verwendeten Systemsoftware variieren. Die neuesten Informationen dazu finden Sie im Online-Benutzerhandbuch (••• Seite 61).

Tastatur

Verwenden der Bildschirmtastatur

									Zeig	t präc	liktive (Option	ien an	
Cursor	lenutzei	name		Texte	ingal	befelo	ł							
					0									
	1 2	3	4	5	6	7	8	9	0		(
	q w	e	r	t	у	u	i	o	р					
	a s	d	f	g	h	j	k		- '					
	z x	с	v	b	n	m	,	· · ·	?					
*%;	#	a/à ∎	a/A R1	Rü	cktaste	Leo SELECT Eingabe	erstelle -Modus	START	Eingabe	Texter	kenn	a 0		
					Î							Ţ		
			F	unktic	onsta	sten					Ein Anz	gabe zeige	-Mod	us-
								Wir Mo	d bei dus ai	aktive ngeze	em prä eigt	diktive	m	

Liste der Tasten

Welche Tasten angezeigt werden, hängt vom Eingabe-Modus und anderen Bedingungen ab.

Tasten	Funktion
Zeilenwechsel	Einfügen eines Zeilenumbruchs
	Verschieben des Cursors
Rücktaste	Löschen des Zeichens links vom Cursor
Leerstelle	Einfügen eines Leerzeichens
SELECT Eingabe-Modus	Wechseln des Eingabe-Modus
START Eingabe	Bestätigen von getippten Zeichen und Ausblenden der Tastatur
	Wechseln zur Mini-Tastatur
*%# / #/@	Einfügen eines Symbols oder Emoticons
12 a/à / 12 a/A	Wechseln des Typs der einzugebenden Zeichen

Verwenden der Bildschirmtastatur

Eingeben von Zeichen

Wenn Sie im prädiktiven Modus die ersten paar Buchstaben eines Wortes eingeben, wird eine Liste häufig verwendeter Wörter angezeigt, die mit diesen Buchstaben anfangen. Daraufhin können Sie mit den Richtungstasten das gewünschte Wort auswählen. Wenn Sie mit dem Eingeben von Text fertig sind, wählen Sie die Taste "Eingabe". Die Tastatur wird ausgeblendet.

Anmerkungen

Beispiel: Wenn "Systemsprache" auf "Français" gesetzt ist, können Sie Text in Französisch eingeben.

• Emoticons können nur bei der Erstellung einer Nachricht unter 🗗 (Freunde) eingegeben werden.

Verwenden einer externen Tastatur

Sie können Zeichen über eine handelsübliche USB-Tastatur oder eine Bluetooth_®-kompatible Tastatur eingeben. Wenn der Texteingabebildschirm angezeigt wird, drücken Sie zum Eingeben von Text einfach die Tasten auf der angeschlossenen Tastatur.

Anmerkung

Bei einer externen Tastatur steht der prädiktive Modus nicht zur Verfügung.

_

Informazioni sulla documentazione del sistema PS3™

La documentazione del sistema PS3™ comprende quanto segue:

Sicurezza e assistenza tecnica

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questo documento, poiché contiene informazioni sulla sicurezza relative all'uso del sistema PS3™, alla risoluzione dei problemi, alle caratteristiche tecniche e altre informazioni.

· Guida di riferimento rapido (questo documento)

Questo documento contiene informazioni sulla configurazione del sistema PS3™, sulla preparazione per l'uso e sulle operazioni hardware di base.

 Guida per l'utente (accessibile da: eu.playstation.com/manuals) Questo documento online, a cui è possibile accedere tramite Internet, contiene informazioni dettagliate sull'uso del software del sistema PS3™ (**) pag. 93).

Verificare di avere tutto quanto elencato. Qualora mancasse qualcosa, contattare il servizio clienti PlayStation® appropriato e reperibile su qualsiasi manuale software PlayStation® e PLAYSTATION®3.

□ Sistema PLAYSTATION®3

- □ Controller wireless DUALSHOCK_®3
- Documentazione stampata









Presa per Connettore Euro-AV



Amici

Chat e invio messaggi



PLAYSTATION®Network

Uso dei servizi PLAYSTATION®Network



Rete

Connessione a Internet



Gioco

Giocare



Video

Visualizzare video



Musica

Ascoltare musica

Foto

Visualizzare immagini



Impostazioni

Regolare le impostazioni del sistema PS3™

Utenti



Selezionare utenti da connettere al sistema PS3™





Tasto \triangle : Visualizza il menu opzioni/pannello di controllo

Selezionando un'icona e premendo il tasto (a) verrà visualizzato il menu opzioni.

Premendo il tasto
durante la riproduzione del contenuto verrà visualizzato il pannello di controllo.



Nomi dei componenti



Attenzione

- Non utilizzare il sistema all'interno di un cabinet chiuso o in luoghi tali che possono provocare il surriscaldamento. L'utilizzo in luoghi chiusi può causare il surriscaldamento del sistema e provocare incendi, lesioni e malfunzionamenti.
- Se la temperatura interna del sistema diventa troppo elevata, la spia di accensione inizierà a lampeggiare alternativamente in rosso e in verde. In tal caso, spegnere il sistema (**) pag. 80) e lasciarlo inutilizzato per qualche tempo. Dopo che il sistema si è raffreddato, spostarlo in un luogo ventilato e riprendere l'utilizzo.

Nota

Il sistema può essere posizionato orizzontalmente o verticalmente. Per posizionarlo in verticale, seguire le indicazioni mostrate nel diagramma sulla destra.

Avviso

Non collocare il sistema in un'area esposta a polvere eccessiva o fumo di sigarette. La polvere e i residui del fumo di sigaretta che si accumulano sui componenti interni (ad esempio la lente) possono provocare malfunzionamenti del sistema.



Nomi dei componenti

Controller wireless DUALSHOCK_®3



* I tasti L3 e R3 funzionano quando si premono le levette.

Nota

Per informazioni più dettagliate sul controller wireless, vedere "Utilizzare il controller wireless" (••• pag. 81).

Impostazione del sistema PS3™

Flusso delle procedure per l'impostazione del sistema Fase 1: Connessione a un televisore ••▶ Pag. 70 Fase 2: Collegare i dispositivi audio digitali •• Pag. 73 Fase 3: Collegare un cavo ••▶ Pag. 74 Ethernet Fase 4: Connettere il cavo di alimentazione AC ••▶ Pag. 75 Fase 5: Eseguire la configurazione iniziale del software di sistema ••▶ Pag. 75

Fase 1: Connessione a un televisore

Uscita video sul sistema PS3™

II sistema PS3™ offre due tipi di risoluzione: HD e SD. Per verificare la modalità video supportata, consultare il manuale di istruzioni del televisore in uso.

		HD (High Definition)	SD (Standard Definition)			
Modalità video *1	1080p	1080i	720p	576p	576i *2	
Rapporto	16:9	16:9	16:9	16:9 4:3	16:9 4:3	

*1 Questo numero indica il numero di linee di scansione. "i" sta per "interlacciamento" e "p" sta per "progressivo". Utilizzare la modalità progressiva offre video di alta qualità con tremolio minimo.

*2 L'impostazione dell'uscita video sul sistema verrà visualizzata come "Normale (PAL)".

Schermi in cui si evidenzia la diversa risoluzione



Tipi di cavi per l'uscita video

La risoluzione dello schermo dipende dai connettori di input del televisore e dal tipo di cavi utilizzati. Selezionare un cavo idoneo al televisore in uso.

	Tipo di cavo	Connettore di entrata del televisore	Modalità video supportate*1	
Cavo HDMI (venduto separatamente)		Connettore HDMI IN	1080p / 1080i / 720p / 576p	
Cavo component AV (venduto separatamente)		Connettore component	1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i*2	
Cavo S VIDEO (venduto separatamente)		Connettore S VIDEO IN	576i*²	
Cavo AV (fornito)		Connettore VIDEO IN (composito)	576i*2	
Cavo AV (fornito) Presa per connettore Euro-AV (fornita)		Connettore Euro-AV (SCART)	576i*2	

*1 A seconda del tipo di televisore o del contenuto da riprodurre, alcune modalità video potrebbero non essere supportate.

*2 L'impostazione dell'uscita video sul sistema verrà visualizzata come "Normale (PAL)".

Impostazione del sistema PS3™

Metodi di connessione

▲ Attenzione

- Non inserire il cavo di alimentazione AC del sistema in una presa prima di aver fatto tutti gli altri collegamenti.
- La presa da incasso deve essere installata vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.

Connessione a un televisore con cavo HDMI

Collegare il sistema al televisore utilizzando un cavo HDMI (venduto separatamente). Un cavo HDMI può trasmettere segnali video e audio e permette di ottenere video e audio con una perdita minima di qualità dell'immagine.



Connettore HDMI IN

Connessione con altri tipi di cavi

Connettere un cavo non HDMI al connettore AV MULTI OUT del sistema.



Esempio: connessione con il cavo AV fornito

Nota

Se si cambia il tipo di cavo utilizzato per collegare il sistema, il video potrebbe non essere visualizzato. In tal caso, spegnere e accendere nuovamente il sistema premendo il tasto di accensione sul lato anteriore del sistema per almeno cinque secondi (fino a quando il sistema non emette un doppio bip). L'impostazione dell'uscita video verrà quindi reimpostata alla risoluzione standard.
Impostazione del sistema PS3™

Fase 2: Collegare i dispositivi audio digitali

È possibile connettere dispositivi audio che supportano un'uscita audio digitale, come un ricevitore AV per sistemi home entertainment.

Nota

Uscita audio sul sistema PS3™

I canali supportati possono variare a seconda del connettore di uscita da utilizzare.

Connettori di uscita del sistema	Canali da poter utilizzare in uscita		
PS3™	2 Ch.	5.1 Ch.	7.1 Ch.
Connettore AV MULTI OUT	0	-	-
Connettore DIGITAL OUT (OPTICAL)	0	0	-
Connettore HDMI OUT	0	0	0 *

* Per emettere audio 7.1 Ch.dal connettore HDMI OUT è necessario un dispositivo compatibile con Linear PCM 7.1 Ch.

Connessione con un cavo ottico digitale

L'audio verrà emesso dal cavo ottico digitale. I video verranno emessi dal cavo di uscita video.



Nota

Di solito, l'audio non può essere riprodotto simultaneamente da più connettori di uscita. Ad esempio, se il sistema PS3™ è collegato al televisore mediante il cavo HDMI e al dispositivo audio mediante un cavo ottico digitale e in "Impostazioni di uscita audio" è impostata l'"Uscita digitale (Ottica)", l'audio non sarà più riprodotto dal televisore ma solo dal dispositivo audio.

Impostazione del sistema PS3™

Connessione con cavo HDMI

Sia l'audio che il video verranno trasmessi dal cavo HDMI. È possibile emettere le immagini del televisore attraverso un dispositivo audio.



Note

- Se il televisore in uso non ha un connettore di entrata HDMI, utilizzare un cavo uscita video del tipo adatto (••> pag. 71) per connetterlo direttamente al sistema PS3.
- Se un dispositivo è collegato al sistema PS3™ tramite un cavo HDMI, non spegnere il dispositivo mentre il sistema è acceso (la spia di accensione è verde fisso). In caso contrario potrebbero verificarsi distorsioni dell'audio o suoni anomali.

Fase 3: Collegare un cavo Ethernet

È possibile collegare il sistema a Internet utilizzando un cavo Ethernet disponibile in commercio. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni di rete, vedere "Regolare le impostazioni di rete" (••> pag. 88).

Attenzione

Questo sistema supporta le reti 10BASE-T, 100BASE-TX e 1000BASE-T. Non connettere una linea telefonica standard o altri tipi di cavi non compatibili con il sistema direttamente al connettore LAN del sistema, poiché potrebbero verificarsi surriscaldamenti, incendi o problemi di funzionamento.



Nota

Se si utilizza un sistema PS3[™] dotato di funzione LAN wireless, è possibile connettersi a Internet senza utilizzare il cavo Ethernet. Per informazioni più dettagliate, consultare "Connessione wireless" (••▶ pag. 89).

Impostazione del sistema PS3™

Fase 4: Connettere il cavo di alimentazione AC

Connettere il cavo di alimentazione AC.

Attenzione

- Non inserire il cavo di alimentazione AC del sistema in una presa prima di aver fatto tutti gli altri collegamenti.
- La presa da incasso deve essere installata vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.



Fase 5: Eseguire la configurazione iniziale del software di sistema

Dopo aver avviato il sistema eseguire la configurazione iniziale.

- Accendere il televisore
- 2 Accendere l'interruttore MAIN POWER (accensione).



La spia di accensione diventerà di colore rosso fisso ad indicare che il sistema è entrato in modalità standby.

3 Premere il tasto di accensione.



La spia di accensione si accende in verde e sullo schermo del televisore viene visualizzata l'immagine.

Impostazione del sistema PS3™



5 Premere il tasto PS sul controller.

Il sistema riconoscerà il controller. Una volta effettuato il riconoscimento del controller, viene visualizzata la schermata di configurazione iniziale.

6 Eseguire la configurazione iniziale.



Seguire le istruzioni a schermo e inserire le impostazioni per la lingua del sistema, il fuso orario, la data, l'ora e il nome utente. Verrà visualizzata la schermata per l'impostazione della connessione Internet.

Quando si effettua una connessione mediante un cavo Ethernet, le impostazioni di base verranno selezionate automaticamente se si seguono le istruzioni a schermo. Quando si effettua la connessione ad una LAN wireless, seguire le istruzioni partendo dal punto 4 in "Impostare la connessione a Internet" (+> pag. 90) per impostare la connessione.

Una volta completate le impostazioni, sullo schermo del televisore verrà visualizzato il menu iniziale (++> pag. 67).

Note

- Se si utilizza un cavo HDMI per collegare il sistema al televisore, verrà visualizzata una schermata per modificare la risoluzione di uscita video durante la configurazione iniziale. Se sulla schermata si seleziona "Si" e si preme il tasto (20, verrà selezionata automaticamente la risoluzione ottimale di uscita.
- Per informazioni dettagliate sull'inserimento di testo, vedere "Usare la tastiera a schermo" (••> pag. 96).

Impostazione del sistema PS3™

Regolazione delle impostazioni dell'uscita video

In base al tipo di cavi e di connettori utilizzati, potrebbe essere necessario regolare le impostazioni dell'uscita video del sistema PS3™ per visualizzare video con risoluzioni HD (↔ pag. 70) su un televisore.

Nota

Se il video non viene visualizzato sul televisore, eseguire le seguenti operazioni:

- Cambiare l'ingresso video del televisore per adattarlo al connettore di ingresso usato per collegarsi al sistema.
- Spegnere il sistema, quindi accenderlo nuovamente premendo il tasto di accensione sulla parte anteriore del sistema per almeno cinque secondi (fino a quando il sistema emette un doppio bip).

L'impostazione dell'uscita video verrà reimpostata alla risoluzione standard.

- Dal menu iniziale, selezionare ♣ (Impostazioni) → [©] (Impostazioni di visualizzazione) → "Impostazioni dell'uscita video", quindi premere il tasto ⊗.
- 2 Selezionare il connettore di ingresso (··▶ pag. 71) in uso sul televisore, quindi premere il tasto **▶**.



Se si seleziona "HDMI", nella schermata successiva sarà necessario scegliere tra l'opzione "Automatico" oppure "Personalizzato". Nella maggior parte dei casi, selezionare "Automatico", e le impostazioni dell'uscita video verranno completate automaticamente.

Se si seleziona "MULTI AV / SCART", nella schermata successiva sarà necessario selezionare il tipo di segnale di uscita. Nella maggior parte dei casi selezionare "Y Pb/Cb Pr/Cr".

3 Confermare la schermata, quindi premere il tasto \otimes .

Se al punto 2 è stato cambiato il connettore, verrà visualizzata una schermata per confermare la modifica.

4 Confermare le impostazioni, selezionare "Sì", quindi premere il tasto ⊗.

Se al punto 2 è stato cambiato il connettore, verrà visualizzata una schermata per confermare le impostazioni.



IT

Impostazione del sistema PS3™

5 Selezionare le risoluzioni supportate dal televisore, quindi premere il tasto ▶.

La risoluzione visualizzata sul televisore varia in base al connettore di ingresso e al tipo di cavo utilizzato (••• pag. 71). Per l'uscita video verrà utilizzata la massima risoluzione selezionata. In base al tipo di connettore selezionato al punto 2, è possibile che questa schermata non venga visualizzata.



$\label{eq:confermate} \begin{array}{l} \textbf{6} \quad \text{Confermate le impostazioni, selezionare "Sì", quindi premere } \\ \text{il tasto } \widehat{\otimes}. \end{array}$

In base al connettore selezionato al punto 2 e alla risoluzione selezionata al punto 5, questa schermata potrebbe non essere visualizzata.



7 Selezionare il tipo di televisore, quindi premere il tasto .

Se al punto 5 è stato selezionato "Normale (PAL)" oppure "576p", verrà visualizzata una schermata per selezionare la dimensione dello schermo del televisore. Regolare l'impostazione per adattarla al televisore in uso.

Se al punto 5 è stato selezionato "720p" o una risoluzione maggiore, il tipo di televisore verrà impostato automaticamente su 16:9 e la schermata per la selezione della dimensione dello schermo non verrà visualizzata.

Impostazione del sistema PS3™

$\textbf{8} \quad \text{Confermare le impostazioni, quindi premere il tasto} \ \widehat{\otimes}.$

Le impostazioni di uscita video vengono salvate sul sistema.



9 Regolare le impostazioni di uscita audio.

Continuare con la regolazione delle impostazioni di uscita audio. Regolare le impostazioni per adattarle al televisore o al dispositivo audio utilizzato.



Se si seleziona "HDMI", nella schermata successiva sarà necessario scegliere tra l'opzione "Automatico" oppure "Manuale". Nella maggior parte dei casi selezionare "Automatico". Se si utilizza un cavo diverso dal cavo HDMI per l'uscita audio del televisore, selezionare "Connettore di ingresso audio/SCART/MULTI AV". Se si utilizza un cavo ottico digitale per l'uscita audio, selezionare "Uscita digitale (Ottica)" e scegliere il formato di uscita nella schermata successiva.

10 Confermare le impostazioni, quindi premere il tasto \otimes .

Le impostazioni di uscita audio vengono salvate sul sistema.

Nota

È possibile regolare le impostazioni di uscita audio in 😭 (Impostazioni) → ၡ) (Impostazioni dell'audio) → "Impostazioni di uscita audio". п

Operazioni base

Accensione/spegnimento del sistema PS3™

Uso di un controller wireless

Premere il tasto PS.



Spegnere il sistema

Tenere premuto il tasto PS per uno o più secondi. Quando sullo schermo viene visualizzato il messaggio "Spegni sistema", selezionarlo, quindi premere il tasto ®.

Nota

Prima di utilizzare un controller wireless, è necessario innanzitutto effettuare il pairing con il sistema (••> pag. 81).

Uso del tasto del sistema

Premere il tasto di accensione.



Stato della spia di accensione

0	Verde fisso	Sistema acceso
	Verde lampeggiante	Sistema in spegnimento
I	Rosso fisso	Sistema spento (modalità standby)
0	Spento	Interruttore MAIN POWER (accensione) spento
Ű	Spento	(accensione) spento

Spegnere il sistema

Tenere premuto il tasto di accensione per due o più secondi.

Avviso

Non utilizzare l'interruttore MAIN POWER (accensione) posto sulla parte posteriore per spegnere un sistema che non è in modalità standby (spia di accensione rossa), in quanto ciò potrebbe causare la perdita dei dati o danni al sistema.

Premere il tasto PS sul controller wireless.

Viene assegnato un numero di controller.

2

04 Operazioni base Utilizzare il controller wireless

Preparazione all'uso

Per utilizzare un controller wireless, è necessario registrare o effettuare l'accoppiamento tra il controller e il sistema PS3™ e assegnare un numero al controller.

Fase 1: Effettuare l'accoppiamento del sistema e del controller

- La prima volta che vengono utilizzati
- Quando si usa per la prima volta un sistema PS3™ diverso

Fase 2: Assegnare un numero al controller Ogni volta che il sistema viene acceso

Fase 1: Accoppiamento del sistema e del controller

Quando si usa un controller per la prima volta, o quando si usa un sistema PS3™ diverso, è necessario effettuare l'accoppiamento dei dispositivi. Se si accende il sistema e si collega il controller utilizzando un cavo USB, il pairing verrà eseguito automaticamente.



Fase 2: Assegnazione di un numero al controller

Ogni volta che si accende il sistema è necessario assegnare un numero al controller.



È possibile collegare fino a 7 controller contemporaneamente. Il numero di controller è indicato dal numero sopra le spie ingresso. Per i numeri da 5 a 7, sommare i numeri delle spie accese.





Note

- L'accoppiamento e l'assegnazione dei numeri dei controller possono essere effettuati solo quando il sistema è acceso (la spia di accensione è verde fisso).
- Quando un controller per il quale è già stato effettuato l'accoppiamento viene utilizzato con un altro sistema PS3[™], l'accoppiamento originale viene annullato. Se il controller è stato utilizzato con un altro sistema, effettuare nuovamente l'accoppiamento.
- Se il controller o il sistema vengono spenti, le spie della porta sul controller si spengono e il numero assegnato viene annullato.

Operazioni base

Utilizzare il controller wireless

Utilizzare il controller wireless

Se si disconnette il cavo USB, è possibile utilizzare il controller senza fili. Per usare il controller senza fili è necessario caricarne le batterie.

Note

- Il cavo USB può essere connesso o disconnesso mentre il controller e il sistema sono accesi.
- Se il controller non funziona, premere il tasto PS e assegnare nuovamente il numero di controller.

Caricare il controller

Con il sistema acceso (quando la spia di accensione è verde fisso), collegare il controller al sistema mediante un cavo USB. Le spie ingresso del controller lampeggiano lentamente e la batteria inizia a caricarsi.

Quando la batteria è carica, le spie ingresso smettono di lampeggiare.

Note

- Il controller può essere utilizzato anche mentre è sotto carica.
- Caricare in un ambiente a temperatura compresa tra 10°C e 30°C. La carica potrebbe non essere efficace se viene effettuata in ambienti diversi.

Livello di carica della batteria

Tenendo premuto il tasto PS per più di un secondo, è possibile controllare sullo schermo il livello di carica della batteria.



•••••	La batteria è completamente carica.
•	La batteria si sta scaricando.
•	Il livello di carica della batteria è basso.
•	La batteria è scarica. La spia ingresso del controller lampeggia rapidamente. Caricare il controller.

Nota

A seconda dell'ambiente o delle condizioni di utilizzo, il livello di carica restante potrebbe non essere visualizzato correttamente e la durata della batteria potrebbe variare.

05 Operazioni base Riproduzione di contenuti

Blu-ray Disc (BD)/DVD/CD

Inserire il disco.



Inserire il disco con il lato con l'etichetta verso l'alto.

Avviso

- Non è possibile riprodurre dischi che non sono compatibili con il sistema. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al documento "Sicurezza e assistenza tecnica".
- Per riprodurre software video BD disponibili in commercio, in alcuni casi è necessario rinnovare la chiave di crittografia*. È possibile rinnovare la chiave di crittografia durante l'aggiornamento del software di sistema (**> pag. 94).
 - * Chiave AACS (Advanced Access Control System)

2 Nel menu iniziale viene visualizzata un'icona e viene avviata la riproduzione del disco.



Se il disco non si avvia automaticamente, selezionare l'icona del disco dal menu iniziale e premere il tasto \otimes .

Espellere un disco

Arrestare la riproduzione, quindi toccare il tasto di espulsione.

Nota

Per istruzioni su come uscire dai giochi, vedere "Giocare" (••▶ pag. 85).



Tasto di espulsione

Operazioni base

Riproduzione di contenuti

Dispositivi USB

Se si utilizza un cavo USB, è possibile connettere dispositivi esterni, come ad esempio dispositivi compatibili con la USB Mass Storage Class. È possibile connettere dispositivi esterni quando il sistema è acceso. Consultare anche le istruzioni in dotazione con il dispositivo.

Collegare il dispositivo USB.

Nel menu iniziale viene visualizzata un'icona.



Dispositivo esterno, ad esempio una fotocamera digitale

$\label{eq:constraint} \textbf{2} \quad \text{Selezionare I'icona, quindi premere il tasto} \ \widehat{\otimes}.$

Viene visualizzato un elenco del contenuto riproducibile.



Avviso

- Durante il salvataggio, il caricamento o la cancellazione dei dati, non rimuovere i dispositivi USB, né spegnere il sistema. In caso contrario, i dati potrebbero andare persi o venire rovinati.
- Quando si utilizza un'unità flash USB con un interruttore di protezione dalla scrittura, non utilizzare l'interruttore se il dispositivo è collegato al sistema. In caso contrario, i dati potrebbero andare persi o venire rovinati.

Formati di file che possono essere riprodotti o visualizzati

I formati di file che possono essere riprodotti o visualizzati dal sistema sono ATRAC, MP3, AAC, JPEG e MPEG-4. Per informazioni aggiornate, consultare la guida utente online (••▶ pag. 93).

Note

- Nella colonna della categoria compatibile sono visualizzati soltanto file riproducibili o visualizzabili sul sistema PS3™ (esempio: le immagini sono visualizzate nella colonna Foto).
- A seconda del supporto di memoria, è possibile che vengano visualizzate soltanto alcune cartelle presenti sul supporto. Se si seleziona "Visualizza tutto" dal menu delle opzioni (••• pag. 67), verranno visualizzate tutte le cartelle salvate sul supporto di memoria.

Avviso

In caso di perdita o danneggiamento del software o dei dati, non sarà possibile ripristinarli o recuperarli. Pertanto, laddove possibile, si consiglia di eseguire backup periodici dei dati presenti sul disco fisso per evitare che vadano persi o siano danneggiati. SCEE non sarà responsabile per qualsivoglia perdita o danneggiamento dei dati, dei file o del software.

06 Gioco Giocare

Giochi riproducibili su questo sistema

Software con formato PLAYSTATION®3	Riproducibile su questo sistema
Software con formato PlayStation®	Può essere riprodotto, ma potrebbe non funzionare correttamente
Software con formato PlayStation®2	Non riproducibile su questo sistema

Riproduzione dei giochi

Avvio di un gioco

Quando si inserisce il disco, il gioco viene avviato automaticamente.



Inserire il disco con il lato con l'etichetta verso l'alto.

Uscita da un gioco

Durante la partita, premere il tasto PS sul controller wireless. Nella schermata che viene visualizzata selezionare "Esci dal gioco".

Impostazioni del controller

È possibile modificare le impostazioni del controller mentre si gioca. Premere il tasto PS sul controller wireless, quindi selezionare "Impostazioni del controller" e le voci nella schermata visualizzata.

Passa alla modalità		È possibile passare dalla modalità analogica a quella digitale e viceversa, a seconda dei requisiti del software. In
	analogica	alcuni software, la modalità cambia automaticamente.
	Riassegna controller	Utilizzare questa funzione per assegnare un numero di controller. Per i software PlayStation®, è inoltre possibile utilizzare questa funzione per assegnare una porta al controller corrispondente*.
	Funzione di vibrazione	È possibile impostare la funzione di vibrazione su Attiva o Disattiva. Per impostazione predefinita, è impostata su "Attiva".

* Non è possibile assegnare la porta del controller 2-D utilizzando questo sistema.

Dati salvati per il software in formato PS3™

I dati salvati per il software in formato PS3™ vengono salvati sull'hard disk del sistema. I dati vengono visualizzati sotto ► (Gioco) → ► (Utilità dei dati salvati).

Giocare

Dati salvati per software in formato PlayStation®

Per salvare dati di software in formato PlayStation® è necessario creare memory card interne sull'hard disk e assegnare le card agli ingressi.

 Fase 1: Creare una memory card interna.
 Crea una memory card interna nel disco fisso come sostituzione della memory card effettiva.

	Memory card (PS) interna	
Memory Card		

 Fase 2: Assegnarle un ingresso.
 Inserire la memory card interna nell'ingresso interno dell'hard disk invece di una MEMORY CARD nell'ingresso.



Avviso

Il sistema non supporta la riproduzione di software con formato PlayStation_®2. Anche se crei una memory card interna per i software con formato PlayStation_®2, non potrai utilizzarla per giocare.

Fase 1: Creare una memory card interna

Selezionare 🛱 (Utilità della Memory Card (PS/PS2)) sotto 🎮 (Gioco) nel menu iniziale, quindi premere il tasto 🛞.



- 2 Selezionare [↑] (Nuova Memory Card interna), quindi premere il tasto ⊗.
- 3 Selezionare "Memory Card (PS) interna", quindi premere il tasto ⊗.

Assegnare un nome alla memory card interna e salvarla.

Nota

Anche se si crea una "Memory Card (PS2) interna" nella fase 3, non sarà possibile utilizzarla per giocare con software in formato PlayStation@2.

Fase 2: Assegnare un ingresso alla memory card

- Selezionare ⓓ (Utilità della Memory Card (PS/PS2)) sotto ➡ (Gioco) nel menu iniziale, quindi premere il tasto ⊗.
- 2 Selezionare la memory card interna che si desidera utilizzare, quindi premere il tasto (a).

Assegnarle un ingresso.

Note

- A seconda del software, gli ingressi possono essere preassegnati. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni in dotazione con il software.
- È possibile assegnare ingressi durante la partita. Premere il tasto PS sul controller wireless e selezionare "Assegna ingressi" nella schermata che viene visualizzata.

Utilizzo dei dati salvati su una Memory Card

È possibile copiare sul disco fisso i dati salvati su una Memory Card (8MB) (per PlayStation_®2) o una Memory Card, utilizzando un adattatore Memory Card (venduto separatamente).

Avviso

Anche se si copiano dati salvati dal software formato PlayStation®2 sul disco fisso, non sarà possibile utilizzarli per giocare.

Selezionare 🛱 (Utilità della Memory Card (PS/PS2)) sotto 🎮 (Gioco) nel menu iniziale, quindi premere il tasto 🛞.

2 Collegare l'adattatore per Memory Card al sistema e inserire la Memory Card.

Viene visualizzata l'icona per 🚺 (Memory Card (PS)) o 📓 (Memory Card (PS2)).

3 Selezionare i dati salvati da copiare e premere il tasto 🛆.

4 Selezionare "Copia", quindi premere il tasto \otimes .

Per completare l'operazione, seguire le istruzioni sullo schermo.

Note

- Questo sistema può eseguire operazioni di copia su dati salvati dal software in formato PlayStation
 ^e2, ma il software stesso in formato PlayStation
 ^e2 non può essere riprodotto su questo modello di sistema.
- Se i dati salvati da copiare sono molti, il sistema creerà automaticamente memory card (PS) interne multiple.
- È possibile copiare dati salvati sull'hard disk su una Memory Card (8MB) (per PlayStation

 Neurory Card o su un dispositivo di archiviazione USB (unità flash USB, ecc.). Selezionare i dati salvati, quindi selezionare "Copia" dal menu opzioni (••> pag. 67).
- Alcuni dati salvati possono avere limitazioni che ne impediscono la copia. In questo caso, selezionare "Sposta" al punto 4. I dati salvati vengono spostati sul disco fisso ed eliminati dalla Memory Card.

IT

Connessione via cavo

Le seguenti istruzioni spiegano come connettersi ad Internet utilizzando un cavo Ethernet disponibile in commercio.

Esempio di configurazione di rete via cavo

La configurazione di rete e il tipo di connessione possono variare in base all'attrezzatura usata e all'ambiente di rete.



Nota

Un router è un dispositivo che permette di connettere più dispositivi a una stessa linea Internet. Un router è necessario quando vengono connessi a Internet nello stesso momento un PC e il sistema PS3™ mediante un'unica connessione Internet.

Preparare il necessario

Per una connessione via cavo a Internet sono necessari:

- Una connessione Internet a banda larga
- Un dispositivo gateway di rete come un modem ADSL
- Un cavo Ethernet disponibile in commercio

Impostare la connessione a Internet

Le impostazioni della connessione Internet variano in base all'ambiente di rete e ai dispositivi utilizzati. La seguente procedura descrive un'impostazione tipica.

1 Collegare al sistema un cavo Ethernet disponibile in commercio.

Se viene visualizzato un messaggio che annuncia che la connessione a Internet verrà interrotta, selezionare "Sì", quindi premere il tasto $\circledast.$

3 Selezionare "Tipiche", quindi premere il tasto ▶.



Dopo il controllo della configurazione di rete viene visualizzato un elenco di impostazioni.

Tipiche Le impostazioni di base sono impostate automatic	
Personalizzate	È possibile inserire manualmente informazioni dettagliate sulle impostazioni. Per informazioni sulle impostazioni fare riferimento alle istruzioni fornite dal provider di servizi Internet o allegate al dispositivo di rete.

4 Controllare le impostazioni, quindi premere il tasto 🛞.

Per informazioni dettagliate sulle impostazioni di rete fare riferimento alla guida utente online (••> pag. 93).

Nota

Per alcuni ambienti di rete, durante questa procedura potrebbero essere visualizzate alcune schermate per l'impostazione di opzioni, come PPPoE, server proxy e indirizzo IP. Se ciò accade, fare riferimento alla istruzioni fornite dal proprio provider di servizi Internet per impostare le voci richieste.

Connessione wireless (solo nei modelli dotati della funzione LAN wireless)

Le seguenti istruzioni spiegano come connettersi a Internet utilizzando una connessione wireless.

Esempio di configurazione di rete wireless

La configurazione di rete e il tipo di connessione possono variare in base all'attrezzatura usata e all'ambiente di rete.



Note

- Un access point è un dispositivo che consente di collegarsi a una rete senza fili.
- Un router wireless è un dispositivo che attribuisce al router funzionalità di access point. Un router è necessario quando vengono connessi a Internet nello stesso momento un PC e il sistema PS3[™] mediante un'unica connessione Internet.

Preparare il necessario

Per installare il sistema per la connessione wireless a Internet sono necessari:

- Una connessione Internet a banda larga
- Un dispositivo gateway di rete come un modem ADSL
- Un access point o un router wireless
- Informazioni di installazione per l'access point (SSID, chiave WEP, chiave WPA)

Note

- SSID, la chiave WEP e la chiave WPA sono tipi di informazioni di sicurezza necessarie per la connessione a un access point.
- Quando si effettua la connessione a Internet in modalità wireless, potrebbero verificarsi interferenze nel segnale a seconda delle condizioni di utilizzo dei dispositivi di rete wireless. Se la velocità di trasferimento dei dati Internet diminuisce o se il controller wireless non funziona correttamente, utilizzare un cavo Ethernet disponibile in commercio per effettuare la connessione a Internet.

Impostare la connessione a Internet

Le impostazioni della connessione Internet variano in base all'ambiente di rete e ai dispositivi utilizzati. La seguente procedura descrive un'impostazione tipica.

Controllare che al sistema non sia collegato un cavo Ethernet.

2 Selezionare [©]⊕ (Impostazioni di rete) sotto ➡ (Impostazioni) nel menu iniziale, quindi premere il tasto ⊗.

Se viene visualizzato un messaggio che annuncia che la connessione a Internet verrà interrotta, selezionare "Si", quindi premere il tasto \otimes .

3 Selezionare "Tipiche", quindi premere il tasto ▶.



Tipiche	Fipiche Le impostazioni di base sono impostate automaticamente	
Personalizzate	È possibile inserire manualmente informazioni dettagliate sulle impostazioni. Per informazioni sulle impostazioni fare riferimento alle istruzioni fornite dal provider di servizi Internet o allegate al dispositivo di rete.	

4 Selezionare "Wireless", quindi premere il tasto ▶.



5 Selezionare "Scandisci", quindi premere il tasto ▶.

Il sistema cercherà gli access point a disposizione e li visualizzerà in un elenco.



Nota

Quando si usa un access point che supporta le impostazioni automatiche selezionare "Automatiche" e seguire le istruzioni sullo schermo. Le impostazioni necessarie saranno completate automaticamente. Per informazioni sugli access point che supportano le impostazioni automatiche, contattare i produttori di access point.

6 Selezionare l'access point che si desidera utilizzare, quindi premere il tasto (%).

Un SSID è un codice o un nome assegnato all'access point. Se non si sa quale SSID utilizzare o se l'SSID non viene visualizzato, contattare il personale che ha impostato o che effettua la manutenzione dell'access point.



7 Confermare I'SSID per l'access point, quindi premere il tasto ▶.

8

Regolare le impostazioni di rete

premere il tasto .



9 Inserire la chiave crittografica, quindi premere il tasto .

Il campo per la chiave crittografica presenterà un asterisco (*) per ogni carattere digitato. Se non si conosce la chiave, contattare il personale che ha impostato o che effettua la manutenzione dell'access point.

Selezionare le impostazioni di sicurezza necessarie, quindi

Le impostazioni di sicurezza variano a seconda dell'access point utilizzato.

Per determinare quali sono le impostazioni da utilizzare, contattare il

Dopo aver completato l'inserimento della chiave crittografica e il controllo della configurazione di rete, verrà visualizzato un elenco di impostazioni.

10 Controllare le impostazioni, quindi premere il tasto \otimes .

Per informazioni dettagliate sulle impostazioni di rete fare riferimento alla guida utente online (•• pag. 93).

Nota

Per alcuni ambienti di rete, durante questa procedura potrebbero essere visualizzate alcune schermate per l'impostazione di opzioni, come PPPoE, server proxy e indirizzo IP. Se ciò accade, fare riferimento alla istruzioni fornite dal proprio provider di servizi Internet per impostare le voci richieste.

08 Rete Connessione a Internet

Se le impostazioni di rete sono completate, il sistema PS3™ si connette automaticamente a Internet quando il sistema viene acceso. La connessione resta attiva fino a quando il sistema è acceso.

Usare il browser per Internet

Selezionare www (Browser per Internet) sotto () (Rete) nel menu iniziale, quindi premere il tasto ().

Si aprirà il browser per Internet. Durante il caricamento della pagina viene visualizzata un'icona "occupato".



Operazioni base del browser per Internet

Tasti direzionali	Portare il cursore su un link.
Stick destro	Scorrere nella direzione desiderata.
Tasto L1	Tornare alla pagina precedente.
Tasto START	Inserire un indirizzo.
Tasto 🛆	Visualizzare / non visualizzare il menu.

Visualizzare la guida utente

È possibile utilizzare il browser per Internet per visualizzare la guida utente online del sistema PS3[™]. Selezionare **?** (Manuale di istruzioni online) sotto **⊕** (Rete) nel menu iniziale, quindi premere il tasto ⊗.

Guida utente sistema PLAYSTATION®3

accessibile da : eu.playstation.com/manuals La guida può anche essere visualizzata con il browser del PC.

Creazione di un account PLAYSTATION®Network

Con la creazione di un account PLAYSTATION®Network, è possibile utilizzare la chat nella sezione **P** (Amici) o scaricare giochi o video da (PLAYSTATION®Store). Entrare in ((PLAYSTATION®Network), selezionare (Iscriviti al PLAYSTATION®Network), quindi premere il tasto (()). Verrà visualizzata la schermata per la creazione dell'account.



Note

- Per creare un account, è necessaria una connessione a Internet.
- Il contenuto del servizio PLAYSTATION®Network può variare a seconda della regione.

OgAggiornamentiAggiornamenti del sistema PS3™

Aggiornando il software del sistema PS3™ è possibile aggiungere caratteristiche e/o patch di sicurezza. Per usare la versione più nuova del software del sistema, eseguire aggiornamenti frequenti. Per informazioni sugli aggiornamenti visitare http://eu.playstation.com/ps3.







Utilizzare i dati dell'aggiornamento per sovrascrivere il software del sistema in uso.

Il software del sistema è aggiornato.

Avviso

- Durante l'aggiornamento non spegnere il sistema e non rimuovere il supporto di memoria inserito. Se l'aggiornamento viene annullato prima che sia stato completato, il software di sistema potrebbe essere danneggiato e potrebbe rendersi necessaria l'assistenza tecnica o la sostituzione del sistema stesso.
- Durante l'aggiornamento, il tasto di accensione nella parte anteriore del sistema e il tasto PS sul controller non sono attivi.
- A seconda del contenuto, potrebbe non essere possibile giocare senza un precedente aggiornamento del software del sistema.
- Dopo aver aggiornato il software di sistema non è possibile ritornare a una versione precedente.

Controllare la versione del software di sistema

È possibile controllare le informazioni sulla versione del sistema selezionando ♣ (Impostazioni) → ♠ (Impostazioni del sistema) → "Informazioni sul sistema". La versione attuale viene visualizzata nel campo "Software di sistema".

Come eseguire l'aggiornamento

L'aggiornamento può essere eseguito in uno dei modi seguenti.

Aggiornamento di rete

È possibile eseguire l'aggiornamento scaricando i dati da Internet. Viene automaticamente scaricato l'aggiornamento più recente.

Selezionare ♣ (Impostazioni) → ♥ (Aggiornamento del sistema) → "Aggiorna tramite Internet".

Aggiornamento da supporto di memoria

È possibile eseguire l'aggiornamento utilizzando i dati aggiornati su un'unità flash USB o su un altro supporto.

Selezionare ♣ (Impostazioni) → ♥ (Aggiornamento del sistema) → "Aggiorna tramite supporti di memorizzazione".

Aggiornamento tramite dischi

I dati aggiornati possono essere anche presenti in alcuni dischi di gioco o di altro tipo. Quando si riproduce un disco contenente dati di aggiornamento, viene visualizzata una schermata che guida nel processo di aggiornamento.

Nota

Se non è possibile eseguire l'aggiornamento in nessuna delle modalità sopra descritte, contattare il servizio locale di assistenza clienti (l'elenco è riportato nei manuali del software PLAYSTATION®3).

10 Impostazioni di sicurezza Impostazione del livello del filtro contenuti

Il sistema PS3[™] comprende una funzione di filtro contenuti. È possibile utilizzare questa funzione per impostare una password e limitare la riproduzione di contenuti soggetti a restrizioni da parte del livello del filtro contenuti (giochi, video e altri contenuti). Impostando il livello del filtro contenuti sul sistema, è possibile impedire ai bambini la riproduzione di contenuti sottoposti a restrizione.

Modifica delle impostazioni di sicurezza

È possibile impostare un livello di filtro contenuti per i giochi, per i dischi Blu-ray o per altri contenuti in ♣ (Impostazioni) → [®] (Impostazioni di sicurezza).

Per modificare le impostazioni del filtro contenuti è necessaria una password. È possibile impostare una password in **a** (Impostazioni di sicurezza) **>** "Modifica password".

La password viene configurata su "0000" nelle impostazioni predefinite.

Livelli del filtro contenuti per i giochi

È possibile impostare il livello del filtro contenuti per i giochi in ⁽¹⁾ (Impostazioni di sicurezza) → "Filtro contenuti". Scegliere tra "Disattiva" o tra uno degli 11 livelli.

Disattiva	Riproduce tutti i contenuti indipendentemente dal livello del filtro contenuti.
11-1	Impostare il livello del filtro contenuti basato sul numero. Minore è il numero inserito, più severa è la restrizione.

La combinazione dei livelli del filtro contenuti del sistema PS3™ e dei contenuti stabilisce se è possibile riprodurre i contenuti.

Esempio: se il livello del filtro contenuti del sistema è impostato su "7", sul sistema è possibile riprodurre contenuti con un livello compreso tra "1" e "7". Per ulteriori informazioni sui livelli del filtro contenuti e sulle corrispondenti fasce d'età, visitare il sito eu.playstation.com o fare riferimento al manuale del software.

Altre impostazioni di sicurezza

In **a** (Impostazioni di sicurezza), è possibile impostare limitazioni del filtro contenuti su contenuti diversi dai giochi come descritto di seguito.

Filtro contenuti del BD	Durante la riproduzione di un BD con impostazioni del filtro contenuti, consente di limitare la riproduzione in base alla fascia d'età impostata. Minore è il valore impostato, più severa è la restrizione.
Filtro contenuti del DVD	Durante la riproduzione di un DVD con impostazioni del filtro contenuti, consente di limitare la riproduzione in base al livello impostato. Scegliere tra "Disattiva" o tra uno degli otto livelli. Minore è il valore impostato, più severa è la restrizione.
Comando di avvio del browser per Internet	Consente di limitare la possibilità di avviare il browser per Internet mediante una password.

Nota

Le opzioni del menu delle impostazioni di sicurezza potrebbero variare a seconda della versione del software di sistema in uso. Per informazioni aggiornate, consultare la guida utente online (••• pag. 93).

Tastiera

Usare la tastiera a schermo



Elenco dei tasti

I tasti visualizzati variano a seconda della modalità di inserimento e di altre condizioni.

Tasti	Spiegazione
Interruzione riga	Inserisce un'interruzione di riga
	Muove il cursore
Tasto di ritorno	Cancella il carattere alla sinistra del cursore
Spazio	Inserisce uno spazio
SELECT Modalità inserimento	Cambia la modalità di inserimento
START Invio	Conferma i caratteri digitati ed esce dalla tastiera
	Passa alla mini tastiera
*%# / #/@	Consente di inserire un simbolo o un emoticon
12 a/à / ^{R2} a/A	Cambia il tipo di caratteri da immettere

Tastiera

Usare la tastiera a schermo

Digitare i caratteri

Utilizzando la modalità predittiva, è possibile inserire le prime lettere della parola; viene quindi visualizzato un elenco delle parole usate più comunemente e che iniziano con tali lettere. Per selezionare il termine desiderato, utilizzare i tasti direzionali. Dopo aver inserito il testo, selezionare il tasto "Invio" per uscire dalla tastiera.

Note

- Le lingue che si possono usare per l'inserimento di testo sono le lingue del sistema supportate. La lingua del sistema può essere impostata sotto

 [▲] (Impostazioni) → [●] (Impostazioni del sistema) → "Lingua del sistema".

 Esempio: se "Lingua del sistema" è impostata su "Français", è possibile digitare un testo in francese.
- È possibile inserire emoticon solo durante la creazione di un messaggio nella sezione P (Amici).

Uso di una tastiera esterna

È possibile immettere caratteri utilizzando una tastiera USB disponibile in commercio o una tastiera Bluetooth_® compatibile. Mentre è visualizzata la schermata di inserimento testo, dopo aver premuto un tasto della tastiera collegata, l'utente potrà utilizzare la tastiera per immettere testo.

Nota

La modalità predittiva non è disponibile quando si utilizza una tastiera esterna.

.

IT

Over de documentatie van het PS3[™]-systeem

De documentatie van het PS3[™]-systeem omvat het volgende:

Veiligheid en ondersteuning

Lees dit document aandachtig voordat u het product in gebruik neemt. Het bevat informatie over de veiligheid met betrekking tot het gebruik van het PS3TM-systeem, verhelpen van storingen en andere informatie.

Verkorte handleiding (dit document)

Dit document bevat informatie over de installatie van het PS3™-systeem, de voorbereiding voor gebruik en de basisbediening van de hardware.

Gebruikershandleiding (toegang van: eu.playstation.com/manuals) Dit onlinedocument kunt u openen via internet en bevat gedetailleerde informatie over het gebruik van de software van het PS3™-systeem (••▶ pagina 125).

Controleer of u al deze items hebt. Als er items ontbreken, neem dan contact op met de hulpliin van de bevoegde PlavStation@-klantenservice die vermeld staat in elke PlavStation®- en PLAYSTATION®3-softwarehandleiding.

- □ PLAYSTATION_®3-systeem
- □ DUALSHOCK_®3 draadloze controller
- Gedrukte documentatie











Vrienden



Chatten en berichten uitwisselen



PLAYSTATION®Network

Gebruikmaken van PLAYSTATION®Network-diensten



Netwerk

Verbinding met het internet



Game

Games spelen





Video afspelen



Muziek

Muziek afspelen



Foto

Afbeeldingen weergeven



Instellingen



Het PS3™-systeem instellen

Gebruikers



Gebruikers selecteren om op het PS3[™]-systeem in te loggen







()-toets: Geeft het optiesmenu/bedieningspaneel weer

Een pictogram selecteren en op de (a)-toets drukken zal het optiesmenu weergeven. Door op de (a)-toets te drukken terwijl er inhoud wordt afgespeeld, verschijnt het bedieningspaneel op het scherm.



Namen van onderdelen



Achterkant van het systeem



\land Opgelet

- Gebruik het systeem niet in een gesloten kast of op andere plaatsen waar warmte kan opbouwen. Hierdoor kan het systeem oververhit worden en zo brand, verwondingen of defecten veroorzaken.
- Als de interne temperatuur van het systeem hoog wordt, begint de activiteitsindicator afwisselend rood en groen te knipperen. Schakel het systeem in dit geval uit (••▶ pagina 112) en gebruik het een tijdje niet. Zodra het systeem is afgekoeld kunt u het naar een plaats met goede ventilatie verhuizen en het verder gebruiken.

Opmerking

Het systeem kan verticaal of horizontaal worden gezet. Volg de tekening aan de rechterkant als u het systeem verticaal wilt zetten.

Let op

Plaats het systeem niet in een ruimte met veel stof of sigarettenrook. Opgehoopt stof of resten van sigarettenrook op de interne onderdelen (zoals de lens) kunnen defecten veroorzaken.



Namen van onderdelen

DUALSHOCK®3 draadloze controller



* De L3- en R3-toetsen werken wanneer er op de sticks wordt gedrukt.

Opmerking

Voor meer informatie over de draadloze controller, zie "De draadloze controller gebruiken" (**> pagina 113).

101

NL

02 Aan de slag Het PS3[™]-systeem instellen

Procedure voor het instellen van het systeem



Stap 1: Sluit aan op een tv

Video-uitvoer op het PS3™-systeem

Het PS3™-systeem kan twee soorten resoluties weergeven: HD en SD. Raadpleeg de handleiding van de tv om te controleren welke videomodus wordt ondersteund.

	HD (High Definition)			SD (Standard Definition)		
Videomodus *1	1080p	1080i	720p	576p	576i *2	
Beeldverhouding	16:9	16:9	16:9	16:9 4:3	16:9 4:3	

*1 Dit cijfer geeft het aantal scanlijnen weer. "i" staat voor interlace, "p" voor progressive. Gebruik van progressive resulteert in video van hoge kwaliteit met een minimum aan flikkering van het beeldscherm.

*2 De video-uitvoerinstellingen op het systeem worden weergegeven als "Standaard (PAL)".

Schermen die het resolutieverschil tonen





SD-scherm

NL

Kabeltypes voor video-uitvoer

De resolutie die op de tv wordt weergegeven verschilt naargelang de ingangen van de tv en het type van de aangesloten kabel. Gebruik een kabel die geschikt is voor de gebruikte tv.

	Kabeltype	Aansluiting	j op de tv	Ondersteunde videomodi*1
HDMI-kabel (apart verkrijgbaar)		HDMI IN-aansluiting		1080p / 1080i / 720p / 576p
Component AV-kabel (apart verkrijgbaar)		Component VIDEO IN- aansluiting	COMPONENT VIDEO IN AUDIO IN Y Pa/Ca PA/Ca L R	1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i*2
S VIDEO-kabel (apart verkrijgbaar)		S VIDEO IN-aansluiting	SVIDEO L-AUDIO-R	576i*²
AV-kabel (meegeleverd)		VIDEO IN-aansluiting (composiet)	VIDEO L-AUDIO-R	576i*²
AV-kabel (meegeleverd) Euro-AV-adapter (meegeleverd)		Euro-AV-Adapter (SCART)		576i*²

*1 Afhankelijk van het type tv of de af te spelen inhoud, worden sommige videomodi mogelijk niet ondersteund.

*2 De video-uitvoerinstellingen op het systeem worden weergegeven als "Standaard (PAL)".

Het PS3[™]-systeem instellen

Aansluitmethodes

\land Opgelet

- Steek het netsnoer van het systeem niet in een stopcontact voordat u alle andere nodige aansluitingen hebt uitgevoerd.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en eenvoudig toegankelijk zijn.

Aansluiten op een tv met een HDMI-kabel

Sluit het systeem op de tv aan met een HDMI-kabel (apart verkrijgbaar). Een HDMI-kabel voert zowel video als audio uit en laat u toe om, met een minimaal verlies aan beeldkwaliteit, van video en audio met digitale kwaliteit te genieten.



HDMI IN-aansluiting

Met andere kabeltypes aansluiten

Andere kabels dan de HDMI-kabel sluit u aan op de AV MULTI OUTaansluiting van het systeem.



Bijvoorbeeld: Als u de bijgeleverde AV-kabel gebruikt



Indien u een ander type kabel gebruikt om het toestel aan te sluiten, zou het kunnen dat er geen beeld weergegeven wordt. Als dat het geval is, schakelt u het toestel uit en dan opnieuw in door de activeringstoets aan de voorzijde minstens vijf seconden ingedrukt te houden (tot u tweemaal een piepsignaal hoort). De video-uitgang zal dan opnieuw in standaardresolutie ingesteld zijn.

NL

Het PS3[™]-systeem instellen

Stap 2: Sluit de digitale audioapparaten aan

U kunt audioapparaten aansluiten die digitale audio-uitvoer ondersteunen, zoals een AV-ontvanger voor een home theatersysteem.

Opmerking

Audio-uitvoer op het PS3™-systeem

De ondersteunde kanalen kunnen verschillen naargelang de gebruikte uitgang.

Uitoangen van het PS3™-svsteem	Kanalen die kunnen worden gebruikt voor uitvoer			
	2 kan.	5.1 kan.	7.1 kan.	
AV MULTI OUT-aansluiting	0	-	-	
DIGITAL OUT (OPTICAL)- aansluiting	0	0	_	
HDMI OUT-aansluiting	0	0	0 *	

* Een toestel compatibel met Linear PCM 7.1 kan. is vereist om 7.1-kanaals audio uit te voeren via de HDMI OUT-aansluiting.

Aansluiten met een optische digitale kabel

Geluid wordt door de optische digitale kabel uitgevoerd. Beeld wordt door de video-uitgangskabel uitgevoerd.



Opmerking

Het is normaal gesproken niet mogelijk om audio tegelijkertijd over te brengen via meerdere uitvoerkanalen. Voorbeeld: als uw PS3[™]-systeem via een HDMIkabel verbonden is met een televisie en via een optische digitale kabel met geluidsapparatuur, en u hebt "Digitaal uit (Optisch)" ingesteld onder "Instellingen Audio-uitvoer", zal de uitvoer van geluid alleen maar plaatsvinden via de geluidsapparatuur en niet via de televisie.

Het PS3[™]-systeem instellen

Aansluiten met een HDMI-kabel

Zowel audio als video zullen via de HDMI-kabel worden uitgevoerd. U kunt het tv-beeld via een audioapparaat uitvoeren.

HDMI-kabel (apart verkrijgbaar) HDMI-kabel (apart verkrijgbaar) HDMI-kabel (apart verkrijgbaar) HDMI-kabel (apart verkrijgbaar)

Opmerkingen

- Gebruik de juiste video-uitvoerkabel voor uw tv (••▶ pagina 103) om hem rechtstreeks op het PS3[™]-systeem aan te sluiten als deze niet met een HDMI-aansluiting is uitgerust.
- Als een apparaat met een HDMI-kabel op het PS3[™]-systeem is aangesloten, schakel dan het apparaat niet uit terwijl het systeem in werking is (activiteitsindicator licht groen op). Indien u dit wel doet kunnen geluidsstoornissen of abnormale geluiden voorkomen.

Stap 3: Sluit de Ethernet-kabel aan

Met behulp van een in de handel verkrijgbare Ethernet-kabel kunt u het systeem met het internet verbinden. Voor meer informatie over netwerkinstellingen, zie "Netwerkinstellingen wijzigen" (••> pagina 120).

🗥 Opgelet

Het systeem ondersteunt 10BASE-T, 100BASE-TX en 1000BASE-Tnetwerken. Sluit geen standaard telefoonlijn of andere soorten snoeren of kabels die niet compatibel zijn met het systeem rechtstreeks aan op de LANaansluiting op het systeem. Dat kan warmteontwikkeling, brand of een defect veroorzaken.



Opmerking

Als u een PS3[™]-systeem gebruikt dat met de functie draadloos LAN is uitgerust, kunt u verbinding maken met het internet zonder een Ethernet-kabel te gebruiken. Voor meer informatie, raadpleeg "Een draadloze verbinding gebruiken" (••▶ pagina 121).

Het PS3[™]-systeem instellen

Stap 4: Sluit het netsnoer aan

Sluit het netsnoer aan.

⚠ Opgelet

- Steek het netsnoer van het systeem niet in een stopcontact voordat u alle andere nodige aansluitingen hebt uitgevoerd.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en eenvoudig toegankelijk zijn.



Stap 5: Voer de initiële setup van de systeemsoftware uit

Voer de initiële setup uit nadat u het systeem hebt ingeschakeld.

- Schakel de tv in.
- 2 Zet de MAIN POWER-schakelaar aan.



De activiteitsindicator licht rood op om aan te geven dat het systeem in de stand-bystand staat.

3 Raak de activeringstoets aan.



De activiteitsindicator wordt groen en het beeld verschijnt op het tv-scherm.

Het PS3[™]-systeem instellen



5 Druk op de PS-toets op de controller.

Het toestel zal de controller herkennen. Nadat het systeem de controller heeft herkend, zal het scherm voor de initiële setup worden weergegeven.

6 Voer de initiële setup uit.



Volg de instructies op het scherm om de instellingen voor de systeemtaal, tijdzone, datum en tijd en gebruikersnaam te bepalen. Het configuratiescherm van de internetverbinding zal weergegeven worden.

Wanneer u verbinding maakt met behulp van een Ethernet-kabel, worden de basisinstellingen automatisch geselecteerd als u de instructies op het scherm volgt. Wanneer u verbinding maakt over een draadloos LAN, volg dan de instructies onder "De internetverbinding instellen" (••► pagina 122) te beginnen bij stap 4 om de verbinding te configureren.

Nadat de instellingen geconfigureerd zijn, zal het home menu (••> pagina 99) op het tv-scherm worden weergegeven.

Opmerkingen

- Indien u een HDMI-kabel gebruikt om het toestel aan te sluiten op de televisie, zal een scherm weergegeven worden om de video-uitvoerresolutie te veranderen tijdens de eerste installatie. Indien u "Ja" kiest op het scherm en dan op de &-toets drukt, zal de optimale uitvoerresolutie automatisch gekozen worden.
- Voor meer informatie over het invoeren van tekst, zie "Het schermtoetsenbord gebruiken" (••> pagina 128).
- Instellingen die tijdens de initiële setup werden gemaakt, kunnen worden gewijzigd onder (Instellingen) of (Gebruikers). Raadpleeg de online gebruikershandleiding voor meer informatie (••• pagina 125).
Aan de slag

Het PS3[™]-systeem instellen

Video output settings wijzigen

Afhankelijk van het type kabels en de gebruikte aansluitingen kan het nodig zijn de video output settings van het PS3™-toestel aan te passen om beeld met HD-resoluties weer te geven (••▶ pagina 102) op een televisie.

Opmerking

Indien de televisie geen beeld weergeeft, voer dan de volgende handelingen uit:

- Selecteer de video-ingang op de televisie die bij de ingangsaansluiting hoort om het toestel aan te sluiten.
- Schakel het toestel uit en opnieuw in door de activeringstoets aan de voorzijde van het toestel gedurende minstens vijf seconden in te drukken (tot u tweemaal een piepsignaal hoort). De video-uitgang zal dan opnieuw in standaardresolutie ingesteld zijn.
- Selecteer vanuit het home menu
 [⊕] (Instellingen) →
 ⁰
 ⁰
 ⁰ (Beeldscherminstellingen) → "Video Output Settings" en druk dan op de ⊗-toets.

2 Selecteer de gebruikte ingangsaansluiting (··▶ pagina 103) op de televisie en druk dan op de ▶-toets.



Als u "HDMI" selecteert, zult u de keuze krijgen uit "Automatic" of "Custom" op het volgende scherm. In de meeste gevallen selecteert u "Automatic" en de video output settings zullen automatisch voltooid worden.

Als u "AV MULTI / SCART" selecteert, moet u op het volgende scherm het type uitgangssignaal kiezen. In de meeste gevallen selecteert u "Y Pb/Cb Pr/Cr".

3 Bevestig het scherm en druk op de \otimes -toets.

Indien u bij stap 2 een andere aansluiting gekozen hebt, zult u een scherm krijgen om de verandering te bevestigen.

Aan de slag

Het PS3[™]-systeem instellen



Indien u bij stap 2 een andere aansluiting gekozen hebt, zult u een scherm krijgen om de verandering te bevestigen.



5 Selecteer de resoluties die door de televisie ondersteund worden en druk op de ▶-toets.

De resolutie die op de televisie wordt weergegeven varieert afhankelijk van de ingangsaansluiting en het gebruikte type kabel (**> pagina 103). De hoogste resolutie die u gekozen hebt, zal gebruikt worden voor de videouitvoer. Afhankelijk van de aansluiting die u in stap 2 gekozen hebt, is het mogelijk dat dit scherm niet weergegeven wordt.



Afhankelijk van de aansluiting die u bij stap 2 geselecteerd hebt en de resoluties die u bij stap 5 geselecteerd hebt, is het mogelijk dat dit scherm niet weergegeven wordt.



Selecteer het type televisie en druk op de ▶-toets.

Indien u bij stap 5 "Normaal (PAL)" selecteerde of "576p", zal een scherm weergegeven worden om het formaat van het televisiescherm te selecteren. Pas de instelling aan zodat ze overeenkomt met de televisie die u gebruikt.

Indien u bij stap 5 "720p" of een hogere resolutie selecteerde, zal het type televisie automatisch op 16:9 ingesteld worden en zal het selectiescherm voor het formaat van het televisiescherm niet weergegeven worden.

Het PS3[™]-systeem instellen

$\textbf{8} \hspace{0.1 cm} \text{Bevestig de instellingen en druk op de } \hspace{-0.1 cm} \overset{\otimes}{\xrightarrow} \hspace{-0.1 cm} \text{toets.}$

Het toestel zal de instellingen voor video-uitvoer opslaan.



9 Instellingen voor audio-uitvoer.

Ga door met het aanpassen van de instellingen voor audio-uitvoer. Pas de instellingen aan zodat ze overeenkomen met de televisie of het audioapparaat dat u gebruikt.

	4
	4
	4
	4
	8
Connector veor audio-street / SCART / AV MULTI	8
	1
	1
	4
	1
	1
	1
Schakel het aangesloten apparaat in.	8
	8
	8

Als u "HDMI" selecteert, zult u de keuze krijgen uit "Automatisch" of "Handmatig" op het volgende scherm. In de meeste gevallen selecteert u "Automatisch". Indien u een andere kabel dan een HDMI-kabel gebruikt voor de uitvoer van geluid uit de televisie, selecteert u "Connector voor audio-invoer / SCART / AV MULTI". Indien u een optische digitale kabel gebruikt voor de uitvoer van audio, selecteert u "Digital uit (Optisch)" en kiest u het uitvoerformaat op het volgende scherm.

10 Bevestig de instellingen en druk op de \otimes -toets.

Het toestel zal de instellingen voor audio-uitvoer opslaan.

Opmerking

U kunt de instellingen voor audio-uitvoer aanpassen onder 🏠 (Instellingen) ➡ → (Geluidsinstellingen) ➡ "Audio Output Settings". Т

Basishandelingen

Het PS3[™] systeem in-/uitschakelen

Een Draadloze Controller gebruiken

Druk op de PS-toets.



Het systeem uitschakelen

Houd de PS-toets aedurende minstens één seconde ingedrukt. Wanneer het bericht "Schakel het systeem uit" wordt weergegeven op het scherm, selecteer het en druk op de ⊗-toets.

Opmerking

Voordat u een draadloze controller gebruikt, moet u die eerst koppelen aan het systeem (•• pagina 113).

De systeemtoets gebruiken



Status van de activiteitsindicator

0	Ononderbroken groen	Systeem is ingeschakeld
	Flikkerend groen	Systeem wordt uitgeschakeld
I	Ononderbroken rood	Systeem uit (in stand-by)
0	Uit	MAIN POWER-schakelaar uit

Activiteitsindicator

Het systeem uitschakelen

Raak de activeringstoets gedurende minstens twee seconden aan

Let op

Gebruik de MAIN POWER-schakelaar op de achterzijde van het systeem niet om een systeem dat niet in stand-by staat (activiteitsindicator rood) uit te schakelen, dit kan tot dataverlies of beschadiging van het systeem leiden.

2 Druk op de PS-toets van de draadloze controller.

Er wordt een controllernummer toegewezen.

04 Basishandelingen De draadloze controller gebruiken

Vóór gebruik

Om een draadloze controller te gebruiken, moet u deze eerst registreren of aan het PS3™-systeem "koppelen" en een nummer aan de controller toewijzen.

Stap 1: Koppel het systeem aan de controller.

- Bij het eerste gebruik
- Bij gebruik met een ander PS3[™]-systeem

Stap 2: Wijs een controllernummer toe. Elke keer dat het systeem wordt opgestart.

Stap 1: Koppel het systeem en de controller

Als u de controller voor het eerst gebruikt of een ander PS3™systeem gebruikt, moet u de apparaten eerst koppelen. Als u het systeem inschakelt en de controller via een USB-kabel verbindt, zijn de apparaten automatisch gekoppeld.



Stap 2: Wijs een controllernummer toe

Elke keer dat u het systeem inschakelt moet er een nummer aan de controller worden toegewezen.



U kunt tot 7 controllers tegelijk aansluiten. Het controllernummer wordt aangegeven door het cijfer boven de aansluitingsindicatoren. Voor de cijfers 5-7, voegt u de cijfers van de opgelichte indicatoren toe.

> Voorbeeld: Controllernummer 5 werd toegewezen.



Opmerkingen

• Er kunnen enkel apparaten worden gekoppeld en controllernummers worden toegewezen als het systeem is ingeschakeld (activiteitsindicator licht groen op).

NL

Basishandelingen

De draadloze controller gebruiken

- Als de controller vervolgens met een ander PS3™-systeem wordt gebruikt, is deze niet meer gekoppeld met het originele systeem. Maak opnieuw een koppeling met het systeem als de controller op een ander systeem werd gebruikt.
- Als de controller of het systeem is uitgeschakeld, zullen de aansluitingsindicatoren op de controller worden uitgeschakeld en het toegewezen nummer zal worden gewist.

De controller draadloos gebruiken

Als u de USB-kabel loskoppelt kunt u de controller draadloos gebruiken. Bij draadloos gebruik moet de batterij van de controller zijn opgeladen.

Opmerkingen

- De USB-kabel kan gekoppeld of losgekoppeld worden terwijl de controller en het systeem ingeschakeld zijn.
- Als de controller niet werkt, druk op de PS-toets en wijs het controllernummer opnieuw toe.

De controller opladen

Terwijl het systeem is ingeschakeld (activiteitsindicator licht groen op) sluit u de controller op het systeem aan met een USB-kabel. De aansluitingsindicatoren van de controller knipperen traag en het opladen begint.

Als het opladen voltooid is, stopt de aansluitingsindicator met flikkeren.

Opmerkingen

- · De controller kan tijdens het opladen worden gebruikt.
- Laad op in een omgeving waar de temperatuur tussen 10°C en 30°C ligt. Het opladen gebeurt mogelijk minder efficiënt in andere omgevingen.

Laadniveau van de batterij

Als u de PS-toets meer dan één seconde ingedrukt houdt, kunt u het laadniveau van de accu op het scherm controleren.



••••	De batterij heeft voldoende lading.					
	De batterij begint zijn lading te verliezen.					
	Het laadniveau van de batterij is laag.					
ļ	De batterij is leeg. De aansluitingsindicator van de controller knippert snel. Laad de controller op.					

Opmerking

Afhankelijk van de omgeving of gebruiksomstandigheden kan het resterende laadniveau fout worden weergegeven en de gebruiksduur van de batterij kan variëren.

05 Basishandelingen Inhoud afspelen

Blu-ray Disc (BD)/DVD/CD

Plaats de disc.



Opmerkingen

- Discs die niet compatibel zijn met het systeem kunnen niet worden weergegeven. Raadpleeg de documentatie over "Veiligheid en ondersteuning" voor meer details.
- Om BD videosoftware af te kunnen spelen, moet u in sommige gevallen de coderingssleutel* vernieuwen. U kunt de coderingssleutel vernieuwen als de systeemsoftware is bijgewerkt (••> pagina 126).
 - * AACS (Advanced Access Control System)-sleutel

2 Een pictogram wordt weergegeven in het home-menu en het weergeven van de disc begint.



Als de weergave van de disc niet automatisch start, druk dan op het pictogram voor de disc in het home-menu en druk op de &-toets.

Een disc uitwerpen

Stop het afspelen en raak de eject toets aan.

Opmerking

Voor instructies over het beëindigen van een spel, zie "Games spelen" (••▶ pagina 117).



FR

Basishandelingen

Inhoud afspelen

USB-apparaten

U kunt externe apparaten, zoals apparaten die compatibel zijn met de USB Mass Storage Class, aansluiten met behulp van een USBkabel. U kunt apparaten aansluiten als het systeem is ingeschakeld. Raadpleeg ook de gebruikershandleiding die met het toestel meegeleverd werd.

Sluit het USB-apparaat aan.

Een pictogram verschijnt in het home-menu.



Extern apparaat zoals een digitale camera

$\label{eq:constraint} 2 \hspace{0.1in} \text{Selecteer het pictogram en druk op de \otimes-toets.}$

Een lijst van afspeelbare inhoud wordt weergegeven.



Let op

- Verwijder geen USB-apparaten of schakel het systeem niet uit terwijl er data wordt opgeslagen, gelezen of verwijderd. Dit kan leiden tot beschadiging of verlies van data.
- Indien u een USB-flash-station gebruikt met een schrijfbeveiligingsschakelaar mag u de schakelaar niet gebruiken terwijl het apparaat op het systeem is aangesloten. Dit kan tot dataverlies of – beschadiging leiden.

Bestandsformaten die kunnen worden afgespeeld of bekeken

Bestandsformaten die op dit systeem kunnen worden afgespeeld of bekeken, zijn onder meer ATRAC, MP3, AAC, JPEG en MPEG-4. Raadpleeg de online gebruiksaanwijzing voor de laatste informatie (••▶ pagina 125).

Opmerkingen

- Enkel bestanden die op het PS3™-systeem kunnen worden afgespeeld of bekeken, worden in de kolom voor de compatibele categorie weergegeven (bijvoorbeeld: afbeeldingsgegevens worden weergegeven in de categorie Foto).
- Afhankelijk van het opslagmedium, kan er mogelijk slechts een ondergroep van de mappen op het medium worden weergegeven. Als u "Alles weergeven" selecteert uit het optiesmenu (••> pagina 99), zullen alle mappen op het medium worden weergegeven.

Let op

Het is raadzaam regelmatig reservekopieën te maken van gegevens op de harde schijf om verlies of beschadiging te voorkomen. Als verlies of beschadiging van software of gegevens om wat voor reden dan ook optreedt, is het niet mogelijk de software of gegevens te herstellen. Merk op dat SCEE niet aansprakelijk is voor eventueel verlies of beschadiging van gegevens, bestanden of software.

Games die u op dit systeem kunt spelen

PLAYSTATION@3-software	Kan op dit systeem worden gespeeld
PlayStation _® -software	ls speelbaar, maar werkt mogelijk niet optimaal
PlayStation _® 2-software	Kan niet op dit systeem worden gespeeld

Games spelen

Een spel opstarten

Als u de disc plaatst, begint de game automatisch.



Plaats de disc met het label naar boven.

Een spel beëindigen

Druk op de PS-toets op de draadloze controller tijdens een game. Selecteer vervolgens "Game beëindigen" op het scherm dat wordt weergegeven.

Controllerinstellingen

De controllerinstellingen kunnen gewijzigd worden tijdens het spelen. Druk op de PS-toets van de draadloze controller, selecteer "Controllerinstellingen" en selecteer vervolgens items op het weergegeven scherm.

Analoge modus wijzigen	Afhankelijk van de vereisten van de softwaretitel kunt u schakelen tussen analoge en digitale modus. Bij bepaalde software gebeurt dit automatisch.			
Controller opnieuw toewijzen Gebruik deze functie om een controllernummer toe wijzen. Voor PlayStation®-softwaretitels kunt u deze ook gebruiken om een poort aan een overeenstemr controller toe te wijzen.*				
Trilling functie	U kunt de trilling functie instellen op Aan of Uit. Standaard is ze op "Aan" ingesteld.			

* U kunt controllerpoort 2-D niet toewijzen met behulp van dit systeem.

Opgeslagen data voor PS3[™]-software

Opgeslagen data voor PS3™-software wordt op de harde schijf van het systeem opgeslagen. De data wordt weergegeven onder (Game) → Ca (Hulpprogramma voor opgeslagen data).

Games spelen

Opgeslagen data voor PlayStation_®-software

Om data van PlayStation®-software op te slaan, moet u interne Memory Cards aanmaken op de harde schijf en aansluitingen aan de Cards toewijzen.



Stap 2: Wijs een aansluiting toe.

Plaats de interne memory card in de interne aansluiting op de harde schijf, in plaats van een MEMORY CARD-aansluiting.

MEMORY CARD (geheugenkaart)-aansluiting Interne aansluitingen

Let op

Dit systeem ondersteunt geen PlayStation@2-software. Zelfs als u een interne Memory Card voor PlayStation@2-software aanmaakt, kunt u deze niet gebruiken om games te spelen.

Stap 1: Maak een interne Memory Card aan

Selecteer (Diensten voor Memory Card (PS/PS2)) onder (Game) in het home-menu en druk op de (S-toets.



- 2 Selecteer [↑] (Nieuwe Interne Memory Card) en druk op de ⊗-toets.
- **3** Selecteer "Interne Memory Card (PS)" en druk op de ⊗-toets.

Geeft de interne Memory Card een naam en sla hem op.

Opmerking

Zelfs als u bij stap 3 een "Interne Memory Card (PS2)" aanmaakt, kunt u deze niet gebruiken om PlayStation@2-titels te spelen.

Game

Games spelen

Stap 2: Wijs een aansluiting toe

- Selecteer () (Diensten voor Memory Card (PS/PS2)) onder () (Game) in het home-menu en druk op de ()-toets.
- 2 Selecteer de interne memory card die u wilt gebruiken en druk op de ext{(a)-toets.}

Wijs een aansluiting toe.

Opmerkingen

- Afhankelijk van de software kunnen aansluitingen vooraf zijn toegewezen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de software voor meer details.
- U kunt tijdens het gamen aansluitingen toewijzen. Druk op de PS-toets op de draadloze controller en selecteer vervolgens "Sleuven toewijzen" op het weergegeven scherm.

Opgeslagen data op een Memory Card (geheugenkaart) gebruiken

U kunt opslaggegevens van een Memory Card (geheugenkaart) (8MB) (voor PlayStation®2) of een Memory Card (geheugenkaart) kopiëren naar de Harde Schijf met een Memory Card adapter (apart verkrijgbaar).

Let op

Zelfs als u opslaggegevens van PlayStation@2-titels kopieert naar de harde schijf, kunt u deze gegevens niet gebruiken om games te spelen.

Selecteer (1) (Diensten voor Memory Card (PS/PS2)) onder (Game) in het home-menu en druk op de ⊗-toets.

2 Verbind de Memory Cardadapter met het systeem en plaats de Memory Card (geheugenkaart).

Het pictogram voor i (Memory Card (PS)) of (Memory Card (PS2)) wordt weergegeven.

3 Selecteer de opgeslagen data die u wilt kopiëren en druk op de @-toets.

4 Selecteer "Kopiëren" en druk op de ⊗-toets.

Volg de instructies op het scherm om de bewerking te voltooien.

Opmerkingen

- Dit toestel kan kopieerhandelingen uitvoeren met opgeslagen data van PlayStation_®2-software, maar PlayStation_®2-software zelf kan niet worden afgespeeld op dit type toestel.
- Indien de te kopiëren data te groot is, zal het systeem automatisch meerdere interne Memory Cards (PS) aanmaken.
- U kunt data die opgeslagen zijn op de vaste schijf kopiëren naar een Memory Card (geheugenkaart) (8 MB) (voor PlayStation_®2), een Memory Card (geheugenkaart) of een USB-apparaat voor massaopslag (USB-flashstation, enz.). Selecteer de opgeslagen data en selecteer vervolgens "Kopiëren" uit het optiesmenu (••▶ pagina 99).
- Sommige opgeslagen data kunnen beperkingen hebben waardoor ze niet kunnen worden gekopieerd. Selecteer in dit geval "Verplaatsen" in stap 4. De opgeslagen data worden verplaatst naar de vaste schijf en gewist op de Memory Card (geheugenkaart).

NL

Netwerkinstellingen wijzigen

Een verbinding via netwerkkabel gebruiken

De volgende instructies verklaren hoe u verbinding kunt maken met het Internet met behulp van een in de handel verkrijgbare Ethernetkabel.

Voorbeeld van een netwerkconfiguratie met kabel

De netwerkconfiguratie en verbindingsmethode kan variëren naargelang het gebruikte materiaal en de netwerkomgeving.



Opmerking

Een router is een apparaat waarmee u meerdere apparaten op één internetlijn kunt aansluiten. Een router is nodig als een pc en een PS3TM-systeem tegelijk met het internet verbonden zullen zijn bij gebruik van één internetverbinding.

De nodige items voorbereiden

De volgende items zijn nodig voor een internetverbinding via een netwerkkabel.

- Een breedband-internetverbinding
- Een netwerkgateway, zoals een ADSL-modem
- Een in de handel verkrijgbare Ethernet-kabel

De internetverbinding instellen

De instellingen van de internetverbinding variëren naargelang de netwerkomgeving en de gebruikte apparaten. De onderstaande procedure beschrijft een typische setup.

1 Sluit een in de handel verkrijgbare Ethernet-kabel aan op het systeem.

2 Selecteer [©]⊕ (Netwerkinstellingen) onder ☎ (Instellingen) in het home-menu en druk op de ⊗-toets.

Als er een melding wordt weergegeven dat de internetverbinding zal worden beëindigd, selecteer dan "Ja" en druk op de &-toets.

Netwerkinstellingen wijzigen

3 Selecteer "Eenvoudig" en druk op de ▶-toets.



Een lijst met instellingen wordt weergegeven nadat de netwerkconfiguratie is gecontroleerd.

Eenvoudig	De basisinstellingen worden automatisch ingesteld.					
Aangepast	U kunt manueel gedetailleerde instellingsinformatie invoeren. Raadpleeg de instructies van de internetprovider of bij het netwerkapparaat voor informatie over instellingen.					

4 Controleer de instellingen en druk vervolgens op de \otimes -toets.

Raadpleeg de online gebruiksaanwijzing voor gedetailleerde informatie over netwerkinstellingen (••• pagina 125).

Opmerking

Bij sommige netwerkomgevingen is het mogelijk dat schermen voor het instellen van opties zoals PPPoE, proxyserver en IP-adres worden weergegeven tijdens deze procedure. Als dit gebeurt, raadpleegt u de instructies van uw internetserviceprovider om de gewenste items in te stellen. Een draadloze verbinding gebruiken (enkel modellen die met de functie draadloos LAN zijn uitgerust)

De volgende instructies leggen uit hoe u een draadloze verbinding maakt met het internet.

Voorbeeld van een draadloze netwerkconfiguratie

De netwerkconfiguratie en verbindingsmethode kan variëren naargelang het gebruikte materiaal en de netwerkomgeving.



Opmerkingen

- Een toegangspunt is een apparaat waarmee u draadloos verbinding kunt maken met een netwerk.
- Een draadloze router is een apparaat dat de functies van een toegangspunt toevoegt aan een router. Een router is nodig als een pc en een PS3™systeem tegelijk met het internet verbonden zullen zijn bij gebruik van één internetverbinding.

NL

Netwerkinstellingen wijzigen

De nodige items voorbereiden

De volgende items zijn nodig om het systeem in te stellen voor een draadloze internetverbinding.

- Een breedband-internetverbinding
- Een netwerkgateway, zoals een ADSL-modem
- Een toegangspunt of draadloze router
- Instellingsinformatie voor het toegangspunt (SSID, WEP key, WPA key)

Opmerkingen

- SSID, WEP-sleutel en WPA-sleutel zijn soorten beveiligingsinformatie die vereist zijn bij het verbinden met een toegangspunt.
- Bij een draadloze verbinding met het internet kunnen er signaalstoringen voorkomen, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden van de apparaten voor het draadloze netwerk. Als de snelheid van dataoverdracht afneemt of de draadloze controller niet naar behoren functioneert, gebruik dan een in de handel verkrijgbare Ethernet-kabel om verbinding te maken het Internet.
- Afhankelijk van het toegangspunt dat wordt gebruikt, heeft u mogelijk het MAC-adres voor uw systeem nodig wanneer u verbinding maakt met het internet. U kunt het MAC-adres van uw systeem vinden via ♣ (Instellingen)
 ♥ ♀ (Systeeminstellingen) ♥ "Systeeminformatie".

De internetverbinding instellen

De instellingen van de internetverbinding variëren naargelang de netwerkomgeving en de gebruikte apparaten. De onderstaande procedure beschrijft een typische setup. Controleer of er geen Ethernet-kabel is aangesloten op het systeem.

2 Selecteer [©]⊕ (Netwerkinstellingen) onder 🚔 (Instellingen) in het home-menu en druk op de ⊗-toets.

Als er een melding wordt weergegeven dat de internetverbinding zal worden beëindigd, selecteer dan "Ja" en druk op de &-toets.

3 Selecteer "Eenvoudig" en druk vervolgens op de ▶-toets.



Eenvoudig	De basisinstellingen worden automatisch ingesteld.						
Aangepast	U kunt manueel gedetailleerde instellingsinformatie invoeren. Raadpleeg de instructies van de internetprovider of bij het netwerkapparaat voor informatie over instellingen.						

NL

Netwerkinstellingen wijzigen



5 Selecteer "Scannen" en druk op de ▶-toets.

Het systeem zal naar toegangspunten zoeken die binnen het bereik liggen en ze in de vorm van een lijst weergeven.



Een SSID is een code of een naam die aan een toegangspunt wordt toegewezen. Contacteer de persoon die het toegangspunt heeft ingesteld of onderhoudt als u niet weet welke SSID u moet gebruiken of als de SSID niet wordt weergegeven.





Opmerking

Als u een toegangspunt gebruikt dat automatische setup ondersteunt, selecteer "Automatisch" en volg de instructies op het scherm. De vereiste instellingen zullen automatisch worden ingevuld. Contacteer de fabrikanten van toegangspunten voor informatie over toegangspunten die automatische setup ondersteunen. Bevestig de SSID voor het toegangspunt en druk op de -toets.

Netwerkinstellingen wijzigen

8 Selecteer de veiligheidsinstellingen waar nodig en druk op de ▶-toets.

Veiligheidsinstellingen kunnen variëren naargelang het gebruikte toegangspunt. Contacteer de persoon die het toegangspunt heeft ingesteld of onderhoudt om uit te zoeken welke instellingen moeten worden gebruikt.



9 Voer de encryptiecode in en druk op de ▶-toets.

Het veld van de coderingssleutel zal een asterisk (*) weergeven voor elk teken dat u ingeeft. Contacteer de persoon die het toegangspunt heeft ingesteld of onderhoudt indien u de sleutel niet kent.

Nadat u de coderingssleutel hebt ingegeven en de netwerkconfiguratie hebt gecontroleerd, zal een lijst met instellingen worden weergegeven.

10 Controleer de instellingen en druk vervolgens op de \otimes -toets.

Raadpleeg de online gebruiksaanwijzing voor gedetailleerde informatie over netwerkinstellingen (••• pagina 125).

Opmerking

Bij sommige netwerkomgevingen is het mogelijk dat schermen voor het instellen van opties zoals PPPoE, proxyserver en IP-adres worden weergegeven tijdens deze procedure. Als dit gebeurt, raadpleegt u de instructies van uw internetserviceprovider om de gewenste items in te stellen.

08 Netwerk Verbinding met het internet

Als de netwerkinstellingen al ingevuld zijn, zal het PS3™-systeem automatisch met het internet verbinden als het systeem wordt ingeschakeld. De verbinding zal actief blijven zolang het systeem is ingeschakeld.

Gebruik van de internetbrowser

Selecteer www (Internetbrowser) onder 🌐 (Netwerk) in het home-menu en druk op de ⊗-toets.

De internetbrowser wordt geopend. Een Laadpictogram geeft aan dat de pagina wordt geladen.



Basisfuncties van de internetbrowser

Richtingstoetsen	Verplaats de cursor naar een link.
Rechter joystick	Schuif in de gewenste richting.
L1-toets	Ga terug naar de vorige pagina.
START-toets	Voer een adres in.
△ -toets	Toon en verberg het menu.

De gebruikershandleiding bekijken

U kunt de internetbrowser gebruiken om de online gebruikershandleiding van het PS3™-systeem te bekijken. Selecteer ? (Gebruiksaanwijzing) onder ⊕ (Netwerk) in het home-menu en druk op de ⊗-toets.

$\label{eq:playstation} PLAYSTATION @ 3 \ gebruikershandleiding$

toegang van: eu.playstation.com/manuals

Deze handleiding kan ook worden bekeken met de internetbrowser van uw pc.

Een PLAYSTATION®Network-account aanmaken

Door een PLAYSTATION®Network-account aan te maken, kunt u chatten met (Vrienden) of games of video's downloaden uit de (PLAYSTATION®Store). Ga naar ((PLAYSTATION®Network), selecteer (Aanmelden bij PLAYSTATION®Network) en druk vervolgens op de ()-toets. Het scherm voor het aanmaken van een account zal worden weergegeven.



Opmerkingen

- Een internetverbinding is vereist om een account aan te maken.
- De inhoud van de PLAYSTATION®Network-dienst kan verschillen per regio.

NL

09 Updates PS3[™]-systeemupdates

Door de PS3™-systeemsoftware te updaten, kunt u functies en/of veiligheidspatches toevoegen. Werk uw systeem geregeld bij om de laatste versie van de systeemsoftware te gebruiken. Voor de laatste informatie over updates, surf naar http://eu.playstation.com/ps3.







Gebruik de updategegevens om de bestaande systeemsoftware te overschrijven. De systeemsoftware is up-to-date.

Let op

- Sluit het systeem niet af of verwijder geen media tijdens een update. Als een update vóór het voltooien geannuleerd wordt, kan de systeemsoftware beschadigd geraken en moet het systeem mogelijk een onderhoudsbeurt ondergaan of worden ingeruild.
- Tijdens een update zijn de activeringstoets op de voorzijde van het systeem en de PS-toets op de controller niet actief.
- Bepaalde inhoud zal pas na een update van de systeemsoftware kunnen worden afgespeeld.
- Na een update van de systeemsoftware, kunt u niet terug naar een oudere versie gaan.

De versie van de systeemsoftware controleren

U kunt de versie van uw systeem controleren via ♣ (Instellingen) → ♠ (Systeeminstellingen) → "Systeeminformatie". De huidige versie wordt weergegeven in het "systeemsoftware"-veld.

Updatemethodes

U kunt een update op verschillende manieren uitvoeren.

Netwerkupdate

U kunt updaten door updategegevens van het internet te downloaden. De laatste update wordt automatisch gedownload.

Update via Storage Media

U kunt updaten met de updatedata opgeslagen op een USB flash drive of op andere media.

Selecteer ♣ (Instellingen) → ♥ (Systeemupdate) → "Update via Opgeslagen medium".

Update via disc

Sommige spelletjesdiscs en andere types disc kunnen ook updategegevens bevatten. Wanneer u een disc afspeelt die updategegevens bevat, verschijnt er een venster in beeld dat u door het updateproces leidt.

Opmerking

Indien u op geen van bovenstaande manieren een update kunt uitvoeren, contacteert u uw locale hulplijn van de klantendienst (waarvan een lijst is opgenomen in PLAYSTATION®3 softwarehandleidingen).

10 Beveiligingsinstellingen Het niveau van ouderlijk toezicht instellen

Het PS3[™]-systeem is uitgerust met een functie voor ouderlijk toezicht. U kunt deze functie gebruiken om een wachtwoord in te stellen en de weergave van inhoud te beperken door een niveau van ouderlijk toezicht in te stellen (games, video's en andere inhoud). Door het niveau van ouderlijk toezicht in te stellen op het systeem, kunt u de weergave van beperkte inhoud door kinderen voorkomen.

Beveiligingsinstellingen wijzigen

U kunt een niveau van ouderlijk toezicht instellen voor games, Blu-ray Discs of andere inhoud onder ☎ (Instellingen) → [®] (Beveiligingsinstellingen).

Een wachtwoord is vereist om de instellingen voor ouderlijk toezicht te wijzigen. U kunt een wachtwoord instellen onder

^e Geveiligingsinstellingen) → "Wachtwoord wijzigen". Het wachtwoord is standaard ingesteld op "0000".

Niveaus van ouderlijk toezicht voor games

Uit	Inhoud afspelen ondanks het niveau van ouderlijk toezicht.
11-1	Het niveau van ouderlijk toezicht instellen op basis van het nummer. Hoe lager het nummer, hoe strenger de beperking.

De combinatie van de niveaus van ouderlijk toezicht van het PS3™systeem en de inhoud bepalen welke inhoud kan worden weergegeven.

Voorbeeld: Als het niveau van ouderlijk toezicht van het systeem is ingesteld op "7", kan inhoud met een niveau van "1" tot "7" worden weergegeven op het systeem. Voor meer informatie over de niveaus van ouderlijk toezicht en de overeenkomstige leeftijdsgroepen, ga naar eu.playstation.com of raadpleeg de softwarehandleiding.

Overige beveiligingsinstellingen

U kunt beperkingen van ouderlijk toezicht instellen voor andere inhoud dan games onder **a** (Beveiligingsinstellingen), zoals hieronder beschreven.

Ouderlijk toezicht BD	Bij het afspelen van een BD met instellingen voor ouderlijk toezicht, wordt de weergave beperkt op basis van de leeftijd die u hebt ingesteld. Hoe lager het nummer, hoe strenger de beperking.
Ouderlijk toezicht DVD	Bij het afspelen van een DVD met instellingen voor ouderlijk toezicht, wordt de weergave beperkt op basis van het niveau dat u hebt ingesteld. Selecteer "Uit" of kies een van de acht niveaus. Hoe lager het nummer, hoe strenger de beperking.
Internetbrowser opstart controle	Beperk de mogelijkheid om de Internet Browser te starten met een wachtwoord.

Opmerking

De opties van het menu met beveiligingsinstellingen kunnen variëren naargelang de versie van de gebruikte systeemsoftware. Raadpleeg de online gebruiksaanwijzing (↔ ▶ pagina 125) voor de laatste informatie.

FR

Toetsenbord

Het schermtoetsenbord gebruiken

									G	Geeft suggesties weer
Aanwijze	er bruike	rsnaar	n	Tekst	tinvoe	ervelo	ł			
U ₁		-							_	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
q	w	е	r	t	У	u	i	o	р	
a	s	d	f	g	h	j	k			
z	x	с	v	b	n	m	,		?	
*%#		a/à	a/A	Bac	kspace	A	Spatie			
	v					Invoe	rmodus	Bev	estigen	Voorspelle a O
			Beo	dienir	ngsto	etser	1			Invoermodusweergave
								Gee gea	eft aa active	n of de suggestiemodus erd is

Lijst van toetsen

Welke toetsen worden weergegeven, hangt af van de invoermodus en andere omstandigheden.

Toetsen	Verklaring
Regeleinde	Voegt een regeleinde in
	Verplaatst de aanwijzer
Backspace	Wist het teken links van de aanwijzer
Spatie	Voegt een spatie in
SELECT Invoermodus	Wijzigt de invoermodus
START Bevestigen	Bevestigt tekens die al getypt werden en sluit het toetsenbord
	Schakelt over naar het minitoetsenbord.
*%# / #/@	Voegt een symbool of emoticon in
	Wijzigt het type van de ingevoerde tekens

Toetsenbord

Het schermtoetsenbord gebruiken

Tekens invoeren

In de suggestiemodus kunt u de eerste letters van het woord invoeren, waardoor er een lijst verschijnt van frequent gebruikte woorden die met deze letters beginnen. U kunt met de richtingstoetsen het woord selecteren dat u wilt gebruiken. Na het invoeren van de tekst, selecteert u "Bevestigen" om het toetsenbord te verlaten.

Opmerkingen

- De talen die u voor de tekstinvoer kunt gebruiken zijn de ondersteunde systeemtalen. U kunt de systeemtaal instellen via 🚔 (Instellingen)

Bijvoorbeeld: Als "Systeemtaal" ingesteld is op "Français", kunt u tekst in het Frans invoeren.

 Emoticons kunnen enkel worden ingevoerd wanneer u een bericht aanmaakt onder P (Vrienden).

Een extern toetsenbord gebruiken

U kunt karakters intikken met een in de handel verkrijgbaar USBtoetsenbord of een Bluetooth_®-compatibel toetsenbord. Het scherm voor tekstinvoer wordt weergegeven als u een toets indrukt en stelt u in staat om het toetsenbord te gebruiken.

Opmerking

U kunt de voorspellingsmodus niet inschakelen wanneer u een extern toetsenbord gebruikt.

Blu-ray Disc is a trademark. HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC.

All other trademarks are the property of their respective owners.





eu.playstation.com/ps3

"XMB" et "xross media bar" sont des marques de Sony Corporation et Sony Computer Entertainment Inc.

"SONY" et ** sont des marques déposées de Sony Corporation. "ATRAC* est également une marque déposée ou une marque commerciale de la même société.

" \blacksquare ", "PlayStation", "PLAYSTATION", "DUALSHOCK" und " $\bigcirc \bigcirc \bigotimes \bigcirc$ " sind eingetragene Marken der Sony Computer Entertainment Inc. "PS3" und " \bigcirc " sind Marken desselben Unternehmens.

"XMB" und "xross media bar" sind Marken der Sony Corporation und Sony Computer Entertainment Inc.

"SONY" und " "sind eingetragene Marken der Sony Corporation. Auch "ATRAC" ist eine eingetragene Marke oder eine Marke dieses Unternehmens.

* Dy "PlayStation", "PLAYSTATION", "DUALSHOCK" e " O O O D + sono marchi di fabbrica registrati di Sony Computer Entertainment Inc. "PS3" e " sono marchi di fabbrica della stessa società.

"XMB" e "xross media bar" sono marchi di fabbrica di Sony Corporation e Sony Computer Entertainment, Inc.

"SONY" e * * sono marchi di fabbrica registrati di Sony Corporation. Anche "ATRAC" è un marchio di fabbrica registrato o marchio commerciale della stessa società.

"XMB" en "xross media bar" zijn handelsmerken van Sony Corporation en Sony Computer Entertainment Inc.

"SONY" en "" zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation. Ook "ATRAC" is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van hetzelfde bedrijf.

Les informations relatives aux fonctionnalités du système et les images publiées dans le présent document peuvent être différentes de celles de votre système PS3TM, selon la version du logiciel du système utilisée.

Die Informationen zu den Systemfunktionen und die Abbildungen in diesem Dokument können sich je nach der Version der verwendeten Systemsoftware von denen Ihres PS3TM-Systems unterscheiden.

Le informazioni sulle funzionalità del sistema e le immagini pubblicate nel presente documento potrebbero essere diverse da quelle del sistema PS3TM, a seconda della versione del software di sistema utilizzata.

Informatie over functies van het systeem en afbeeldingen in dit document kunnen verschillen van die op uw PS3TM-systeem, afhankelijk van de gebruikte systeemsoftware.

© 2008 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.