

Handbuch für den Schnelleinstieg





Setzen Sie den Stecker in den Kopf

des ThinkPad® Tablet AC Charger ein.



Schließen Sie ein Ende des USB-Kabels an den ThinkPad Tablet AC Charger und das andere Ende des Kabels an den Mikro-USB-Anschluss am Tablett an. Schließen Sie dann den ThinkPad Tablet AC Charger an eine Netzsteckdose an.

3

2

Um den Computer zurückzusetzen, halten Sie den Betriebsspannungsschalter 1 für einige Sekunden gedrückt, bis der Bildschirm aufleuchtet.

Befolgen Sie anschließend die angezeigten Anweisungen, um die Konfiguration abzuschließen.

4

Wenn Sie den Bildschirm entsperren möchten, ziehen Sie das Entsperrsymbol in eine beliebige Richtung über den Bildschirm.

Zugriff auf das Benutzerhandbuch

Ihr Benutzerhandbuch enthält ausführliche Informationen zu Ihrem Tablett. Gehen Sie wie folgt vor, um auf das Benutzerhandbuch zuzugreifen: 1. Starten Sie Ihr Tablett

2. Tippen Sie auf das Symbol für Anwendungen **2.**, um die Seite mit den Anwendungen zu öffnen.

3. Um auf das Benutzerhandbuch zuzugreifen, berühren Sie das entsprechende Symbol

Beliebteste Anwendungen

- Vorinstallierte Apps variieren nach geografischer Lage und unterliegen Änderungen. - Zusätzliche Apps sind vorinstalliert oder können über Android Market und Lenovo® App Shop erworben werden.

Symbol	Beschreibung
	Documents to Go: Lesen, bearbeiten und erstellen Sie Dateien in Microsoft [®] Word, Excel [®] und PowerPoint [®] und zeigen Sie PDF-Dateien an.
CENOVC Shop	Lenovo App Shop: Herunterladen und Installation von Spielen und Anwendungen im Lenovo App Shop.
	Market: Durchsuchen Sie Android Market, laden Sie Apps herunter und installieren Sie sie.
	Notes Mobile: Erstellen Sie digitale Notizbücher und verfassen Sie handgeschriebene Notizen, die automatisch in eingegebenen Text umgewandelt werden. Verfassen Sie Anmerkungen zu Bildern oder Fotos und zeichnen Sie Diagramme und Tabellen.
12:00	Social Tauch: Zaigan Sia Evante über verschiedene Widgete und



2 3 16 4 15 18 5 6 19 20 8 21 9 14 10 [----] 12 11 **Oberseite:** Links: 13 Halterung für den ThinkPad Tablet Pen Betriebsspannungsschalter Öffnungen für die Befestigungsschnur 14 2 Mikrofon des ThinkPad Tablet Pen 3 Nach hinten zeigende Kamera Taste zur Lautstärkeregelung 15 **Rechts:** Vorderseite: 4 Mikrofon- oder Kopfhöreranschluss 16 Umgebungslichtsensor Mini-HDMI-Anschluss 5 Nach vorne zeigende Kamera 17 Mikro-USB-Anschluss 6 18 Taste "Start" ThinkPad Tablet Dock-Anschluss 7 19 Taste "Zurück" 8 SIM-Karten-Steckplatz 20 Taste "Browser" Notrücksetzöffnung 9 21 Tastensperre für "Anzeige drehen" 10 3-in-1-Lesegerät für Speicherkarten

Startbildschirm

(SD/SDHC/MMC)

Unterseite:

Lautsprecher

11

12

USB-Anschluss











Apps auf Ihrem Tablett an, wie zum Beispiel POPMail, Google Mail, Facebook und Google Calendar.



Dienstprogramm "USB File Copy": Verwalten und übertragen Sie Daten zwischen einem USB-Speichergerät und dem Tablett.

Zweite Ausgabe (November 2011) © Copyright Lenovo 2011.

Lenovo und ThinkPad sind Marken von Lenovo in den USA und/oder anderen Ländern. Microsoft, Excel, und PowerPoint sind Marken der Microsoft Group. Weitere Unternehmens-, Produkt- oder Servicenamen können Marken anderer Hersteller sein.

P/N: (1P) 0B48311 Printed in China



- Systemleiste Status und Benachrichtigungen:
- Aufladen des Akkus Signalstärke der Funkverbindung 12:59 Uhrzeit

6 Systemleiste – Bevorzugte Anwendungen:

- Bevorzugte Anwendungen:
 - Dieses Symbol berühren, um auf Verknüpfungen zu Ihren bevorzugten Anwendungen zuzugreifen.
 - Berühren und halten Sie das Symbol, um eine Verknüpfung zu einer bevorzugten Anwendung hinzuzufügen oder zu entfernen.

7 Systemleiste – Navigation:

- Neue Anwendungen: Navigieren Sie zu den zuletzt geöffneten Anwendungen.
- Start: Sie kehren zum Startbildschirm zurück.
- Zurück: Sie kehren zum vorherigen Bildschirm zurück.



Anmerkungen:

- Zusätzliche Benachrichtigungssymbole werden möglicherweise im Status- und Benachrichtigungsfeld angezeigt, je nachdem, welche Funktionen Sie verwenden.
- Durch Berühren eines Symbols in diesem Feld werden die Verknüpfungen zu den Android-Einstellungen geöffnet. • Für den Zugriff auf andere Startbildschirme
- ziehen Sie Ihren Finger über den Bildschirm.