YARVIK TAB211 BEDIENUNGSANLEITUNG

Benutzerhandbuch

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf unseres Produkts entschieden haben! Diese Bedienungsanleitung ist für die Benutzer des Geräts bestimmt. Lesen Sie vor der Verwendung die Anleitung sorgfältig durch, um das Produkt schnell und einfach bedienen zu können.

Hinweis:

* Bei diesem Produkt handelt es sich elektronisches Präzisionsgerät; bauen Sie es nicht auseinander.

* Vermeiden Sie einen groben Umgang und starke Stoßeinwirkung auf das Produkt.

* Setzen Sie das Gerät nicht den folgenden Bedingungen aus: Hohe und niedrige Temperaturen, Feuchtigkeit, Staub, starke Magnetfelder und lange direkte Sonneneinstrahlung.

* Verwenden Sie zur sanften Reinigung des Gehäuses ein feuchtes Baumwolltuch; verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel. Dieses Produkt darf keinen Flüssigkeiten ausgesetzt werden. Stellen Sie es daher nicht neben gefüllte Gläser oder ähnliche Gegenstände.

* Längeres Tragen von Kopfhörern bei hoher Lautstärke kann zu dauerhaften Hörschädigungen führen.

* Um Verkehrsunfälle zu vermeiden, überqueren Sie nicht die Straße, führen Sie keine Motorfahrzeuge oder fahren Sie nicht Fahrrad, während Sie Kopfhörer tragen.

* Verwenden Sie ausschließlich die angegebenen Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile; die Verwendung aller anderen Produkte führt zum Erlöschen der Garantie und kann mit Gefahren verbunden sein.

* Halten Sie beim Entsorgen von Altgeräten und Zubehör die einschlägigen örtlichen Umweltschutzbestimmungen ein.

* Wenden Sie sich bei Fragen zu diesem Gerät an Ihren Händler oder den Kundendienst des Herstellers.

* Der Hersteller übernimmt keine Haftung für den Verlust der im Speicher dieses Produkts aufbewahrten Daten infolge von Beschädigung, Reparatur oder anderen Ursachen. Folgen Sie zur normalen Bedienung den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung, und führen Sie regelmäßig Datensicherungen durch.

Verpackungsinhalt: 1x Yarvik TAB211 7" Tablet PC 1x Ladegerät 5 V DC, 2 A 1x Mini-USB-Kabel 1x USB-Host-Kabel 1x Bedienungsanleitung 1x Schnellstartanleitung

Einschalten und Ausschalten

*Einschalten: Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste gedrückt. Das System führt die folgende Initialisierungssequenz durch: Boot-Logo:





Das System ist hochgefahren, und das Android-Betriebssystem wird

gestartet:



Das System wechselt zur normalen Startoberfläche.

*Ausschalten: Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste. Ein Fenster mit den Geräteoptionen wird eingeblendet. Fahren Sie wie folgt herunter:



Klicken Sie zum sicheren Herunterfahren auf OK.

*Ruhemodus: Drücken Sie bei Normalbetrieb des Geräts kurz auf die Ein-/Ausschalttaste. Das Gerät wechselt in den Ruhemodus und der Bildschirm wird abgeschaltet. Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste erneut, um zum Normalbetrieb zurückzukehren. Aktivieren Sie diese Funktion, um den Stromverbrauch zu verringern, wenn das MID (Mobile Internet Device, mobiles Internetgerät) für längere Zeit nicht benutzt wird.

Desktop:

Nach dem normalen Start sehen Sie den Desktop von Android 2.3 (siehe Abbildung).

Der Standarddesktop enthält die folgenden Funktionen: Die Statusleiste, die Schnellsuchleiste, die Symbole des Hauptmenüs und eine Reihe von Shortcut-Symbolen.



Die Statusleiste zeigt den aktuellen System- und Netzwerkstatus, den Akkuzustand und die aktuelle Uhrzeit an. Mit der Schnellsuchleiste können Sie eine Stichwortsuche im Internet durchführen. Die Symbole des Hauptmenüs befinden sich am rechten Bildschirmrand; Klicken Sie auf ein Symbol oder ziehen Sie es auf die Menüleiste, um die entsprechende Anwendung sofort automatisch zu starten. Das Shortcut-Symbol für den Browser befindet sich am unteren Bildschirmrand.

Tasten:

Zur Bedienung des Android-Betriebssystems werden die folgenden Tasten verwendet:

Lautstärketasten: Mit den Tasten "Lautstärke +" und "Lautstärke –" wird die Lautstärke geregelt.

Ein-/Ausschalttaste: Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Gerät zu starten. Drücken Sie diese Taste kurz, um in oder aus dem Ruhemodus zu

wechseln.

Menü-Taste: Zeigt die aktuellen Menüeinträge an (sofern vorhanden). Home-Taste: Kehrt zur Startbildschirm zurück. Rücktaste: Kehrt zur letzten Oberfläche zurück.

Bedienung des Hauptmenüs:

Klicken Sie oder ziehen Sie das Launcher-Symbol von der Registerkarte des Hauptmenüs. Das Hauptmenü ist wie folgt angeordnet:



Im Hauptmenü können Sie eine installierte Anwendung starten, eine neue Anwendung installieren, den Touchscreen kalibrieren, die Musikwiedergabe, die Videowiedergabe oder den Webbrowser starten, Spiele aufrufen und weitere Aktionen durchführen.

Systemeinstellungen:

Klicken Sie in der Oberfläche des Hauptmenüs auf das Symbol "Settings". Die Oberfläche der Systemeinstellungen wird aufgerufen, wie nachstehend abgebildet:

	\$ 	6:47
Sett	ings	
((t)-	Wireless & networks	
()	Sound	
۵	E Display	
	Applications	
0	Accounts & svnc	

Wählen Sie die gewünschte Option aus, z. B.:

- * WLAN- und Netzwerkeinstellungen
- * Ton- und Anzeigeeinstellungen
- * Datums- und Uhrzeiteinstellungen
- * Informationen zum Gerät
- ...und weitere

*Datums- und Uhrzeiteinstellungen

Wählen Sie "Time and date settings options" aus, um zur Oberfläche der Datums- und Uhrzeiteinstellungen zu wechseln:

Wählen Sie "automatically" aus, um die Uhrzeit vom Netzwerk zu beziehen.

Sie können das Datum, die Zeitzone, die Uhrzeit, das Uhrzeitformat, das Datumsformat sowie weitere Daten auch manuell festlegen.

Legen Sie beispielsweise das Datum wie folgt fest:



Drücken Sie "+", um einen Schritt vorwärts zu gehen.

Drücken Sie "-", um einen Schritt rückwärts zu gehen.

Sie können auch auf das Feld drücken, um zum Eingabemodus zu wechseln. Anschließend können Sie die Zahl direkt eingeben. Drücken Sie danach auf "Done". Gehen Sie hierzu wie folgt vor:



Wählen Sie "Settings" aus. Wenn der Eintrag zulässig ist, ist der Vorgang erfolgreich und der neue Wert wird vom System übernommen.

*Bildschirmhelligkeit:

Wählen Sie in der Setup-Oberfläche "Sound and display settings" aus, um zur Oberfläche der Ton- und Anzeigeeinstellungen zu wechseln. Führen Sie dann einen Bildlauf abwärts bis zum Eintrag "Brightness" aus. Die Oberfläche wird wie nachstehend angezeigt:



*Bildschirm-Timeout:

Mit dem Bildschirm-Timeout wird der Bildschirm automatisch gesperrt, wenn innerhalb eines bestimmten Zeitraums keine Benutzereingaben erfolgen. Das Gerät ist dann im "Standby-Modus".

Wählen Sie in der Setup-Oberfläche "Sound and display settings" aus, um zur Oberfläche der Ton- und Anzeigeeinstellungen zu wechseln. Führen Sie dann einen Bildlauf abwärts bis zum Eintrag "Screen timeout" aus. Die Oberfläche wird wie nachstehend angezeigt:

Hinweis: Im Video-Wiedergabemodus wechselt das Gerät nicht in den Standby-Modus.

🚭 ý 🛎	6:54
Display settings	
Screen timeout	
2 minutes	
2 minutes	\bigcirc
10 minutes	
	\bigcirc
30 minutes	
Cancel	
Aujupit and active performance of the anti-	

*Drahtlose WLAN-Verbindung:

Klicken Sie im Hauptmenü auf das Symbol "Settings", um zum Bildschirm "System settings" zu wechseln, und klicken Sie dann auf "Wireless & networks", um die Setup-Oberfläche "Wireless & network settings" aufzurufen. Klicken Sie auf den Eintrag Wi-Fi, um schnellen Zugriff auf die Wi-Fi-Funktion zu erhalten, und klicken Sie auf die Leiste "Wi-Fi settings", um die Oberfläche "Wi-Fi settings" zu öffnen, wie nachstehend abgebildet:

🖶 🕆 🛎	6:56
Wireless & network settings	
Wi-Fi	✓
Wi-Fi settings Set up & manage wireless access points	
VPN settings Set up & manage Virtual Private Networks (VPNs)	
Mobile networks Set options for roaming, networks, APNs	

Sie können die WLAN-Funktion auch aufrufen und beenden, indem Sie in der Oberfläche "Wi-Fi settings" auf die Leiste Wi-Fi klicken (oben abgebildet). Klicken Sie auf die Leiste "Network notification", um nach einem WLAN- Router zu suchen. Nach dem Auffinden wird ein Einstellungsfenster eingeblendet. Sie können nun die benötigten Informationen eingeben, um eine Verbindung zum WLAN-Netzwerk herzustellen. Bei verschlüsselten Netzwerken müssen Sie gegebenenfalls einen gültigen Schlüssel eingeben. Siehe nachstehende Abbildung:

	6:57
Wi-Fi settings	
Wi-Fi	
Network notification Notify me when an open network is available	
Wi-Fi networks	
СМСС	([t-
inet adsl Secured with WPA/WPA2 PSK	(if)

(空) 🎒 🕴 🖷			6:58
Wi-Fi settings			
Wi-Fi	inet adsl		~
Network n Notify me when	Security WPA/WPA2 PSK Signal strength Excellent Password		~
Wi-Fi networks			
СМСС	Show password.		(te
inet adsl Secured with Wi	Connect	Cancel	(ji

Stellen Sie die WLAN-Verbindung her, wie oben beschrieben. Der folgende Bildschirm wird nun angezeigt:

뤚 🖞 🛎	奈 📋 7:00
Wi-Fi settings	
Wi-Fi Connected to inet adsl	
Network notification Notify me when an open network is available	
Wi-Fi networks	
inet adsl Connected	
СМСС	(¢

*HDMI

Dieses Produkt unterstützt HDMI-Signale an HDMI-kompatible HDTV-Fernseher, -Beamer sowie -Monitore usw.

🖶 🕆 🛎	7:03
Display settings	
Output settings	
Brightness	
Auto-rotate screen	~
Animation All window animations are shown	
Screen timeout	-

So schließen Sie das MID über ein HDMI-Kabel an den HDMI-Eingang eines externen Geräts an:

Wählen Sie unter Settings > Display > Output settings > Output mode den Ausgabemodus "HDMI" aus, um den Systemausgang auf HDMI einzustellen. Nachdem Sie die HDMI-Ausgabe ausgewählt haben, können Sie unter "HDMI settings" die Auflösung einstellen.

transference	7:05
Resolution	
1920 x 1080p 60Hz	۲
1280 x 720p 60Hz	
720 x 480p 60Hz	
Cancel	

Bei der Verwendung des HDM-Ausgangs wird das Bildsignal, das an das externe Gerät gesendet wird, auch auf dem Bildschirm des Tablets angezeigt. Dies wird Spiegelung genannt.

Installieren, Deinstallieren und Ausführen von Anwendungen

*Installieren einer Anwendung: Anwendungen können in Android auf unterschiedliche Weise installiert werden, wie z. B. über USB oder mit einem Installationsprogramm von Drittanbietern. In den folgenden Schritten wird beschrieben, wie Software mit Hilfe des mitgelieferten appInstaller installiert wird.

1. Gehen Sie zu Settings > Applications, wie nachstehend abgebildet:

9	\$ 	7:12
Sett	ings	
(le:	Wireless & networks	
) Sound	
۲	E Display	
×.	Applications	
0	Accounts & sync	

2. Klicken Sie auf "Unknown Sources" und dann auf "OK", wie nachstehend abgebildet:

🐑 🖞 👜 Application settings	7:14
Unknown sources Allow installation of non-Market applications	\checkmark
Manage applications Manage and remove installed applications	
Running services View and control currently running services	
Storage use View storage used by applications	
Battery use	

3. Kopieren Sie die APK-Softwareinstallationsdatei (Anwendung) auf eine MicroSD-Karte oder einen NAND-Flashspeicher. Klicken Sie im Hauptmenü auf das Symbol "appInstaller".



4. Wählen Sie den ersten Eintrag (im System standardmäßig NAND FLASH) als Suchverzeichnis aus.

🤤 🖞 🖷		🗢 📋 10:13
÷.	<u>(</u> 21	30
Installer	Backup	Uninstaller
adobeflash 4.24 Mb	player.apk	
Angry Birds	s Rio.apk	
Birds.apk 4.24 Mb		
FBReader.a 750.48 Kb	ıpk	

5. Das System sucht dann nach allen verfügbaren APKs auf der MicroSD-Karte.

🤹 🖞 🛎		12:11
See .		
Installer	Баскир	Uninistalier
adobeflashplay 4.24 Mb	/er10.2.156.12_liqucn	.com.apk
Angry Birds 1.4 14.14 Mb	.2.apk	
Angry Birds Ri 12.45 Mb	o.apk	
com.adobe.rea 1.39 Mb	der.apk	

6. Wählen Sie eines der verfügbaren Apps aus, um es zu installieren.

🥶 Ý 🖷	🗢 📋 10:08
🐻 ES File Explorer	_
Do you want to install this applica	tion?
Allow this application to:	
 Storage modify/delete SD card contents 	
Network communication	
Install	Cancel

*Deinstallieren einer Anwendung: Verwenden Sie ein geeignetes Softwareverwaltungstool eines Drittanbieters, oder die in Android integrierte Verwaltungssoftware.

Wählen Sie Settings > Application > Management applications aus, und wählen Sie dann eine installierte Anwendung aus, um Programminformationen, das Deinstallationsprogramm und weitere Optionen anzuzeigen.

Kalibrieren des Touchscreens

Bei der ersten Inbetriebnahme des Systems wird automatisch eine Kalibrierung des Touchscreens ausgeführt. Sie können dieses Verfahren außerdem jederzeit wiederholen, indem Sie im Hauptmenü "touch calibration" auswählen.

Folgen Sie zur Kalibrierung den Anweisungen auf dem Bildschirm. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten Sie vom System eine Meldung, und die Kalibrierungsoberfläche wird beendet. Der Kalibrierungsbildschirm wird wie nachstehend angezeigt:



Nach Abschluss der Kalibrierung müssen Sie das MID neu starten, um die Änderungen in Kraft treten zu lassen.

Netzwerk:

Browsen im Internet:

Wenn Sie mit einem Netzwerk verbunden sind, öffnen Sie den Webbrowser, und geben Sie für eine schnelle Suche im Internet eine URL ein. Sie können eine Webseite auch öffnen, indem Sie eine URL in der Suchleiste auf dem Hauptdesktop eingeben.



Musik:

Klicken Sie im Hauptmenü auf das Symbol "Music", um zur Oberfläche der Musikwiedergabe zu wechseln. Im Standardbenutzerbereich des Systems wird eine Liste aller Audiodateien angezeigt, wie nachstehend abgebildet:



Sie können die Audiodateien auf einem USB-Speichergerät oder einer SD-Karte durchsuchen sowie Audiodateien direkt über das Netzwerk herunterladen. Sortieren Sie die Liste der verfügbaren Titel, indem Sie eine der Registerschaltflächen am oberen Bildschirmrand auswählen, wie z. B. "Artists", "Albums", "Songs" usw. Wählen Sie dann den gewünschten Titel für die Wiedergabe aus.



Video:

Klicken Sie im Hauptmenü auf das Symbol "Video player", um zur Oberfläche der Videowiedergabe zu wechseln. Dort wird eine Liste der verfügbaren Videodateien angezeigt, wie nachstehend abgebildet:

- 👁 🚭 🖞 🖮	奈 📋 7:24
Video Player	
Lady_Gaga-Poker_Face	59MB
Show.Girls	206MB
a wonderful day	54MB

Wählen Sie eine Videodatei für die Wiedergabe in der Oberfläche des Video Players aus, wie nachstehend abgebildet. Dort können Sie zur Wiedergabesteuerung die Optionen "Play", "Stop", "Volume +", "Volume –", "Fast forward" oder "Rewind" bzw. den Fortschrittsbalken oder die

Bedientasten verwenden.



Bildbetrachtung:

Klicken Sie im Hauptmenü auf "Gallery", um zur Hauptoberfläche der Galerie zu wechseln, in der alle Bild- und Videodateien angezeigt werden, wie nachstehend abgebildet:



Wählen Sie eine Bilddatei aus, um zur Oberfläche der Bildbetrachtung zu wechseln, wie unten abgebildet. Hier stehen u. a. die Optionen "Zoom", "Narrow", "Set", "Delete" usw. zur Verfügung.



Hintergrundbild:

Das System unterstützt sowohl statische Hintergrundbilder als auch 3D-Hintergrundbilder.

Halten Sie auf der Desktop-Oberfläche die Schaltfläche "Menu" gedrückt, wählen Sie die Popup-Menüoption aus, wählen Sie "Wallpapers" aus, und wählen Sie dann im Popup-Menü "Choose wallpaper source" aus:

🤀 Ý 🛎	7:36
Q Coorde	
Select wallpaper from	
Gallery	
Live wallpapers	
Wallpapers	

Hier stehen die folgenden Optionen zur Auswahl:

"Gallery": Wählen Sie ein statisches Bild aus, das vom System als Hintergrundbild verwendet werden soll.

"Live wallpapers": Wählen Sie ein 3D-Hintergrundbild aus.

"Wallpapers": Wählen Sie ein bereits vorhandenes statisches Hintergrundbild aus.

Wenn Sie einfach den Bildschirm berühren, wird das folgende Dialogfeld angezeigt:

🗣 🖗 🏺		() ()	9:00
Add t	o Home screen		
r	Shortcuts		
٢	Widgets		
	Folders		
~	Wallpapers		

In diesem Bildschirm können Sie auf "Wallpapers" klicken.

Anschließend stehen die folgenden Optionen zur Auswahl:

"Wallpaper Gallery": Wählen Sie ein statisches Bild aus, das vom System als Hintergrundbild verwendet werden soll.

"Current Wallpaper": Wählen Sie ein 3D-Hintergrundbild aus.

"Photo": Wählen Sie ein Foto aus, das vom System als statisches Hintergrundbild verwendet werden soll.

Aufnahme:

Klicken Sie im Hauptmenü auf das Symbol "Recorder", um zur Hauptoberfläche des Recorders zu wechseln, wie nachstehend abgebildet:



Hinweis: Bei einer SD-Karten-Aufnahme wird die Audiodatei auf der SD-Karte gespeichert.

Drücken Sie auf die Schaltfläche "Record", um die Aufzeichnung zu beginnen. Die Aufzeichnung wird durch Drücken der Schaltfläche "Stop" beendet. Anschließend können Sie mit der Schaltfläche "Play" die soeben aufgenommene Audiodatei abspielen. Drücken Sie auf die Schaltfläche "Use this recording", um die Aufnahme zu speichern. Diese wird an der entsprechenden Stelle auf der SD-Karte gespeichert. Wenn Sie die Aufnahme nicht speichern möchten, drücken Sie auf die Schaltfläche "Discard".

Foto:

Klicken Sie im Hauptmenü auf das Symbol "Photo", um zur Hauptoberfläche der Kamera zu wechseln, wie nachstehend abgebildet:



Klicken Sie auf die Schaltfläche für den Kameraauslöser, wie nachstehend abgebildet:



E-Mail-Client:

Klicken Sie im Hauptmenü auf das Symbol "Email", um den E-Mail-Client aufzurufen. Sie müssen mit dem Internet verbunden sein, um den E-Mail-Client verwenden zu können. Beim ersten Start werden Sie zur Eingabe der Kontodaten aufgefordert, wie nachstehend abgebildet:

💼 Ý 🛎 💼 7	:38
set up email	
You can configure Email for most accounts in just a few steps.	
Email address	
Password	
Manual setup Next	2

Tragen Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort für das E-Mail-Konto ein. Drücken Sie nun auf "Next" und wählen Sie den Kontotyp aus, wie nachstehend abgebildet:

🥶 🖞 🖮		•	7:40
Add new email account			
What type of account is this	s?		
	POP3		
	IMAP		
	Exchange		

Im Beispiel wird ein POP3-Konto verwendet. Für dieses müssen die Servereinstellungen im Popup-Fenster wie folgt eingegeben werden:

ψ	? ∎	8:21
Incoming server settings		
Username		
qiyanhua7637		
Password		
POP3 server		
pop.163.com		
Port		
110		
Security type		

Tragen Sie alle Daten wie vom E-Mail-Provider angegeben ein.

Die Anmeldeinformationen in der Abbildung dienen lediglich als Beispiel.

🚭 ý 🛎	():	8:51
Outgoing server settings		
SMTP server		
stmp.163.com		
Port		
25		
Security type		
None		•
Require sign-in.		
Username		
giyanhua7637		_

Wenn die Einstellungen richtig sind, wird die folgende Oberfläche angezeigt:

Account options Inbox checking frequency Every 15 minutes Send email from this account by default. Notify me when email arrives.
Inbox checking frequency Every 15 minutes Send email from this account by default. Notify me when email arrives.
Every 15 minutes Send email from this account by default. Notify me when email arrives.
Send email from this account by default.
Notify me when email arrives.
Next 🔸
Wählen Sie "Next" aus. Sie können nun die Kontoeinstellungen anpassen:
😫 🖗 🗢 🗢 🛊 8:3'
Set up email
Your account is set up, and email is on its way! Give this account a name (optional)
Your name (displayed on outgoing messages)
Done

Geben Sie im Feld "Your name" den Namen ein, der beim Versand von E-Mails angezeigt werden soll (z. B. "Rocky").

Klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Done", um zur Mail-Oberfläche zu wechseln. Ihre E-Mails werden automatisch geladen, und eine Liste wird angezeigt:



Wählen Sie zum Betrachten einer E-Mail die entsprechende Zeile aus. In der angezeigten Nachricht können Sie Optionen wie z. B. "Reply", "Delete" und "Open attachment" auswählen.



Externe Geräte:

*USB-Verbindung:

Über den USB-Anschluss lässt sich das Tablet mit einem PC oder einem USB-Gerät verbinden. Der Synchronmodus ist das Standardverbindungsverfahren. Um zur Oberfläche zu gelangen, ziehen Sie die Statusleiste nach unten:



"USB connected": Verbindung zu externem Speicher (SD-Karte). Nach dem Abschluss der Konfiguration wird das MID am PC angezeigt und erhält dort einen Laufwerkbuchstaben.

Verwendung als USB-Host:

Unterstützt das FAT32-Dateisystem für mobile Geräte wie z. B. einen USB-Speicherstick.

Plug-and-Play-Verbindung:

Tastatur/Maus Unterstützt den Plug-and-Play-Anschluss einer USB-Maus oder -Tastatur.



Verwenden des USB-Host am YARVIK TAB211

Nutzen Sie alle Möglichkeiten Ihres Yarvik Tablets

Wir haben dem Yarvik Tablet einige nützliche Apps mitgegeben:

- Wecker
- appInstaller
- Audio-Player
- Browser
- Kalender
- Rechner
- Kamera
- E-Mail
- Dateiexplorer
- Fotogalerie
- Shelves
- Audio-Recorder
- Video-Player

Unzählige weitere Android-Apps finden Sie im Internet. Als Einstiegshilfe empfehlen wir den Besuch der nachstehend aufgeführten Seiten. Dort erhalten Sie eine breite Palette an interessanten und nützlichen kostenlosen Apps.

www.androidpit.com www.slideme.org www.androidgear.com

Die Verwendung aller heruntergeladenen Apps erfolgt auf eigene Gefahr.

Bitte beachten: Aufgrund der Lizenzbestimmungen für Mobilgeräte auf Android-Basis können Sie mit dem Yarvik Tablet zwar den offiziellen Android Market besuchen, jedoch keine Apps herunterladen.

Die Abbildungen dienen lediglich als Beispiel. Das Erscheinungsbild sowie die Funktionen des Produkts können von den Abbildungen abweichen. Die Bedienung und das Design des Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.